


RV-230NE

取扱説明書

このたびは、RV-230NEをご利用いただきまして、まことにありがとうございます。

- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよく お読みのうえ、内容を理解してからお使い ください。
- ●お読みになったあとも、本商品のそばなどいつも手もとに置いてお使いください。



安全にお使いいただくために必ず お読みください

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危険や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読み ください。

本書を紛失または損傷したときは、当社のサービス取扱所にご連絡ください。

本書中のマーク説明

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡 または重傷を負う可能性が想定される内容を示していま す。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
STOP お願い	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止を招く内容を示しています。
が お知らせ	この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項を示して います。

■お守りいただきたい内容を次の図記号で説明しています。

△ 記号は、注意事項を示しています。







注

発火注意

感電注意

○記号は、してはいけない内容を示しています。













禁

火気禁止

風呂等での 使用禁止

り 分解禁止

水ぬれ禁止

ぬれ手禁止

● 記号は、実行しなければならない内容を示しています。



電源プラグを抜け

ご使用にあたって

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。

- ●ご使用の際は取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。
- ●本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用になれません。 This equipment is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
- ●本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、通信などの機会を 逸したために生じた損害や万一本商品に登録された情報内容が消失してしまうことなどの純 粋経済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承く ださい。本商品に登録された情報内容は、別にメモをとるなどして保管くださるようお願い します。
- ●本商品を設置するための配線工事および修理には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は、違法となり、また事故のもととなりますので絶対におやめください。
- ●本書に、他社商品の記載がある場合、これは参考を目的としたものであり、記載商品の使用 を強制するものではありません。
- ●本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、当社のサービス取扱所へお申し付けください。
- ●この取扱説明書、ハードウェア、ソフトウェアおよび外観の内容について将来予告なしに変更することがあります。
- ●本商品の電話機ポートは、加入電話の仕様とは完全に一致していないため、接続される通信 機器によっては、正常に動作しないことがあります。
- ●停電時には本商品は使用できません。電源が復旧したあとは、動作を確実にするため、一度 電源アダプタ(電源プラグ)を電源コンセントから抜いた後、10秒以上たってからもう一 度差し込んでください。
- ●本商品に搭載されているソフトウェアの解析(逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングなど)、コピー、転売、改造を行うことを禁止します。

【返却される場合の留意事項】

本商品は、お客様固有のデータを登録または保持可能な商品です。本商品内のデータ流出などによる不測の損害を回避するために、本商品を返却される際には、取扱説明書をご覧のうえ、本商品内に登録または保持されたデータを消去くださいますようお願いいたします。

設置場所

● 風呂、シャワー室への設置禁止 風呂場やシャワー室などでは使用しないでください。 漏電して、火災・感電の原因となります。





● 水のかかる場所への設置禁止

水のかかる場所で使用したり、水にぬらすなどして使用しな いでください。





漏電して、火災・感電の原因となります。

● 本商品や電源アダプタ(電源プラグ)、電話機コードのそばに、 水や液体の入った花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬用品 などの容器、または小さな金属類を置かないでください。本 商品や電源アダプタ(電源プラグ)、電話機コードのモジュラー プラグに水や液体がこぼれたり、小さな金属類が中に入った 場合、火災・感電の原因となることがあります。





■ 本商品や電源アダプタ(電源プラグ)、電話機コードを次のよ うな環境に置かないでください。火災・感電・故障の原因と なることがあります。







- ・屋外、直射日光が当たる場所、暖房設備やボイラーの近く などの温度が上がる場所
- ・調理台のそばなど、油飛びや湯気の当たるような場所
- ・湿気の多い場所や水・油・薬品などのかかる恐れがある場所
- ・ごみやほこりの多い場所、鉄粉、有毒ガスなどが発生する場所
- ・製氷倉庫など、特に温度が下がる場所
- **自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くに置かない** でください。



本商品に無線LANカードを取り付けてご利用の場合は、自動 ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くに置かないでく ださい。本商品からの電波が自動制御機器に影響を及ぼする とがあり、誤動作による事故の原因となることがあります。

こんなときは

● 発煙した場合

万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使 用すると、火災・感電の原因となることがあります。電源アダプ 夕(電源プラグ)、電話機コードをそれぞれ抜いて、煙が出なく なるのを確認し、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。 お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。





小警告

● 水が装置内部に入った場合

万一、本商品やケーブル、モジュラージャックの内部に水など が入った場合は、すぐに電源アダプタ(電源プラグ)を電源コ ンセントから抜いて、当社のサービス取扱所にご連絡くださ い。そのまま使用すると漏電して、火災・感電の原因となり ます。





▶ 異常音がしたり、本商品が熱くなっている場合

本商品から異常音がしたり、本商品本体が熱くなっている状態 のまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。 すぐに電源アダプタ(電源プラグ)を電源コンセントから抜い て、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。





▶ 異物が装置内部に入った場合

本商品の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなど の異物を差し込んだり、落としたりしないでください。万一、 異物が入った場合は、すぐに電源アダプタ(電源プラグ)を 電源コンセントから抜いて、当社のサービス取扱所にご連絡 ください。




そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



● 破損した場合

万一、落としたり、破損した場合は、すぐに電源アダプタ(電 源プラグ)を電源コンセントから抜いて、当社のサービス取 扱所にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の 原因となることがあります。





付属の電源アダプタ以外を使用したり、付属の電源アダプタ を他の製品に使用したりしないでください。火災・感電の原 因となることがあります。



また、電源アダプタに物を載せたり、掛けたりしないでくだ さい。過熱し、火災・感電の原因となることがあります。



● 電源アダプタの設置の注意

電源アダプタは風通しの悪い狭い場所(収納棚や本棚の後ろ など)に設置しないでください。過熱し、火災や破損の原因 となることがあります。



また、電源アダプタ本体を宙吊りに設置しないでください。 電源プラグと電源コンセント間に隙間が発生し、ほこりによ る火災が発生する可能性があります。

電源アダプタ(電源プラグ)は電源コンセントの近くに設置 し、容易に抜き差し可能な状態でご使用ください。

小警告

● 電源コードが傷んだ場合

電源コードが傷んだ(芯線の露出・断線など)状態のまま使 用すると火災・感電の原因となります。すぐに電源アダプタ (電源プラグ)を電源コンセントから抜いて、当社のサービス 取扱所に修理をご依頼ください。





● 電源コードの取り扱い注意

付属の電源コード以外を使用したり、付属の電源コードを他 の製品に使用したりしないでください。火災・感電の原因と なることがあります。



また、電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしな いでください。火災・感電の原因となります。

重い物を載せたり、加熱したりしないでください。電源コー ドが破損し、火災・感電の原因となります。

禁止事項

● 延長コード利用の禁止 電源アダプタ(電源プラグ)のコードには、延長コードは使わ ないでください。火災の原因となることがあります。





本商品の電源コードは、たこ足配線にしないでください。た こ足配線にするとテーブルタップなどが過熱・劣化し、火災 の原因となります。



商用電源以外の使用禁止

AC100 ± 10V (50/60Hz) の商用電源以外では絶対に使 用しないでください。火災・感電の原因となります。 差込口が2つ以上ある壁などの電源コンセントに他の電気製 品の電源アダプタ(電源プラグ)を差し込む場合は、合計の 電流値が電源コンセントの最大値を超えないように注意して ください。火災・感電の原因となります。





● 本商品は家庭用の電子機器として設計されております。人命 に直接かかわる医療機器や、極めて高い信頼性を要求される システム(幹線通信機器や電算機システムなど)では使用し ないでください。



● 分解改造の禁止

本商品を分解・改造しないでください。火災・感電の原因と なります。





小警告

● ぬらすことの禁止

本商品や電源アダプタ(電源プラグ)、ケーブル、モジュラー ジャックに水が入ったりしないよう、また、ぬらさないよう にご注意ください。漏電して火災・感電の原因となります。 また、電話機コードのモジュラープラグがぬれた場合は、乾 いても、その電話機コードを使わないでください。





■ ぬれた手での操作禁止

ぬれた手で本商品や電源アダプタ(電源プラグ)、ケーブル、 モジュラージャックを操作したり、接続したりしないでくだ さい。感電の原因となります。





● 本商品の内部や周囲でエアダスターやスプレーなど、可燃性 ガスを使用したスプレーを使用しないでください。引火によ る爆発、火災の原因となる場合があります。




その他のご注意

● 異物を入れないための注意

本商品やケーブル、モジュラージャックの上に花びん、植木 鉢、コップ、化粧品、薬品や水の入った容器、または小さな 貴金属を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、 火災・感電の原因となります。








重みで拡張カードスロットのカバーが開き、本商品の中に 入った場合、火災・感電の原因となります。









● 本商品は、高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器や 心臓ペースメーカなどの近くに設置したり、近くで使用した りしないでください。電子機器や心臓ペースメーカなどが誤 動作するなどの原因となることがあります。 また、医療用電子機器の近くや病院内など、使用を制限され



た場所では使用しないでください。

● 本商品を医療機器や高い安全性が要求される用途では使用し



ないでください。 人が死亡または重傷を負う可能性があり、社会的に大きな混 乱が発生する恐れがあります。

注

設置場所

● 火気のそばへの設置禁止

本商品やケーブル類、電話機コード、電源アダプタを熱器具 に近づけないでください。ケースやケーブルの被覆などが溶 けて、火災・感電の原因となることがあります。

● 温度の高い場所への設置禁止

直射日光の当たるところや、温度の高いところ(40℃以上)、 発熱する装置のそばに置かないでください。内部の温度が上 がり、火災の原因となることがあります。



● 温度の低い場所への設置禁止

本商品を製氷倉庫など特に温度が下がるところに置かないで ください。本商品が正常に動作しないことがあります。



● 湿度の高い場所への設置禁止

風呂場や加湿器のそばなど、湿度の高いところ(湿度80%以 上)では設置および使用はしないでください。火災、感電、 故障の原因となることがあります。



● 油飛びや湯気の当たる場所への設置禁止

調理台のそばなど油飛びや湯気が当たるような場所、ほこり の多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となる ことがあります。



● 不安定な場所への設置禁止

ぐらついた台の上や傾いた所、振動、衝撃の多い場所など、 不安定な場所に置かないでください。 また、本商品の上に重い物を置かないでください。バランスが



くずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。




■ 本商品を逆さまに置かないでください。



● 通風孔をふさぐことの禁止

本商品の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと 内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。次の ような使いかたはしないでください。



- ・収納棚や本棚、箱などの風通しの悪い狭い場所に押し込む
- ・じゅうたんや布団の上に置く
- ・テーブルクロスなどを掛ける
- 手布や布団をかぶせる

/ 注

● 横置き・重ね置きの禁止

本商品を横置きや重ね置きしないでください。横置きや重ね 置きすると内部に熱がこもり、火災の原因となることがあり ます。



● 温度変化の激しい場所(クーラーや暖房機のそばなど)に置 かないでください。本商品やケーブルの内部に結露が発生し、 火災・感電の原因となります。



● 屋外には設置しないでください。屋外に設置した場合の動作 保証はいたしません。



● 塩水がかかる場所、亜硫酸ガス、アンモニアなどの腐食性ガ スが発生する場所で使用しないでください。故障の原因とな ることがあります。



● 本商品を壁に取り付けるときは、本商品の重みにより落下し ないようしっかりと取り付け設置してください。落下して、 けが・破損の原因となることがあります。



禁止事項

● 乗ることの禁止

本商品に乗らないでください。特に小さなお子様のいるご家庭 ではご注意ください。壊れてけがの原因となることがあります。



電源

● プラグの取り扱い注意



電源アダプタ(電源プラグ)は電源コンセントに確実に差し 込んでください。抜くときは、必ずプラグを持って抜いてく ださい。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感 電の原因となることがあります。



電源アダプタ(電源プラグ)の金属部に金属などが触れると 火災、感電の原因となります。



● 本商品の電源アダプタ(電源プラグ)を抜き差しをする場合 は、電源アダプタ(電源プラグ)を電源コンセントから抜い たら、10秒以上あけてから差し込んでください。



▶ 電源アダプタ(電源プラグ)の清掃 電源アダプタ(電源プラグ)と電源コンセントの間のほこり は、定期的(半年に1回程度)に取り除いてください。火災 の原因となることがあります。



清掃の際は、必ず電源アダプタ(電源プラグ)を電源コンセ ントから抜いてください。火災・感電の原因となることがあ ります。

注

● 長期不在時の注意 長期間で使用にならないときは、安全のため必ず電源アダプ 夕(電源プラグ)を電源コンセントから抜いてください。




■ 拡張カードの抜き差しは、本商品の電源を切った状態で行っ てください。本商品および取り付けたカードが故障すること があります。



その他のご注意


■ 移動させるときの注意











落雷の恐れのあるときは、電源アダプタ(電源プラグ)を電 源コンセントから抜いてご使用をお控えください。 落雷時に、火災、感電、故障の原因となることがあります。 雷が鳴りだしたら、電源コードに触れたり、周辺機器の接続を したりしないでください。落雷による感電の原因となります。







● 火災・地震などが発生した場合、本商品の状態を確認し、異 常が認められた場合には当社のサービス取扱所までご連絡く ださい。装置故障の恐れがあります。



◆ 本書にしたがって接続してください。 間違えると接続機器や回線設備が故障することがあります。



STOP お願い

設置場所

- 本商品を安全に正しくお使いいただくために、次のような所への設置は避けてください。
 - ・ほこりや振動が多い場所
 - ・気化した薬品が充満した場所や、薬品に触れる場所
 - ・ラジオやテレビなどのすぐそばや、強い磁界を発生する装 置が近くにある場所
 - 特定無線局や移動通信体のある屋内
 - ・盗難防止装置など 2.4GHz 周波数帯域を利用している装置 のある屋内
 - ・高周波雑音を発生する高周波ミシン、電気溶接機などが近くにある場所
- 本商品は、縦置きの場合はスタンドを取り付けて設置してください。

また、壁掛け設置をする場合には、付属の壁掛け設置用ネジを使用し、背面が下になるように設置してください。 転倒、落下により、けが、故障の原因となることがあります。

- 本商品を電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところに置かないでください。 (電子レンジ、スピーカ、テレビ、ラジオ、蛍光灯、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理器など)
 - ・磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、 通話ができなくなることがあります。(特に電子レンジ使用 時には影響を受けることがあります。)
 - ・テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、 テレビ画面が乱れることがあります。
 - ・放送局や無線局などが近く、雑音が大きいときは、本商品 の設置場所を移動してみてください。
- 本商品をコードレス電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合があります。
- 無線LAN アクセスポイントと無線LAN 端末の距離が近すぎるとデータ通信でエラーが発生する場合があります。1m以上離してお使いください。
- ●本商品とコードレス電話機や電子レンジなどの電波を放射する装置との距離が近すぎると通信速度が低下したり、データ通信が切れる場合があります。また、コードレス電話機の通話にノイズが入ったり、発信・着信が正しく動作しない場合があります。このような場合は、お互いを数メートル以上離してお使いください。

stop お願い

- 本商品の隙間から虫が入ると、故障の原因となることがあります。
 - ・厨房や台所などに設置するときは、虫が入らないようにご 注意ください。

禁止事項

- 動作中にケーブル類が外れたり、接続が不安定になると誤動作の原因となり、大切なデータを失うことがあります。動作中は、コネクタの接続部には絶対に触れないでください。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることがあります。
- 本商品は家庭用の電子機器として設計されております。本商品にパソコンなどの電子機器を非常に多く接続し、通信が集中した場合に、本商品が正常に動作できない場合がありますのでご注意ください。

日頃のお手入れ

- 本商品のお手入れをする際は、安全のため必ず電源アダプタ (電源プラグ)を電源コンセントから抜いて行ってください。
- 汚れたら、乾いた柔らかい布でふき取ってください。汚れのひどいときは、中性洗剤を含ませた布でふいたあと、乾いた布でふき取ってください。化学ぞうきんの使用は避けてください。

ただし、コネクタ部分はよくしぼった場合でもぬれた布では、 絶対にふかないでください。

- ベンジン、シンナーなどの有機溶剤、アルコールは絶対に使用しないでください。変形や変色の原因となることがあります。
- 本商品に殺虫剤などの揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール、粘着テープなどを長時間接触させないでください。変形や変色の原因となることがあります。

ご利用前の注意事項

通信に関する注意事項

- お客様宅内での接続環境により、最大通信速度が得られない場合や、通信速度が変動する状態または通信が利用できない状態となる場合があります。
- インターネット常時接続をご利用の場合、ネットワークを介して外部からの不正侵入および情報搾取などの危険が増えます。必要に応じて、お客様のパソコンにファイアウォールのソフトウェアをインストールするなどの対応をお願いいたします。

電話機能に関する注意事項

- ひかり電話をご利用いただくためには、ひかり電話サービス ご契約が必要です。
- 本商品の電源が入っていない場合は、ひかり電話をご利用いただくことはできません。
- ひかり電話でファクスやアナログモデム通信を行った場合、あるいは音声ガイドなどで通話中にプッシュ信号の入力が必要な場合は、通信に失敗することがあります。通信が失敗した場合でも、失敗するまでの通信に対して使用料金がかかります。
- ひかり電話や映像コンテンツの視聴などを同時に行い、本商品に負荷がかかった場合に、映像コンテンツの視聴に影響を及ぼす可能性があります。
- お客様のご利用環境によっては、ひかり電話の通話が安定しない可能性があります。
- ひかり電話使用中に本商品の電源が切れた場合、通話が切断されます。また、再起動中、バージョンアップ中は通話ができません。
- ひかり電話使用中および使用後一定時間は、「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定が行えない場合があります。ひかり電話使用終了後一定時間たってから設定を行ってください。
- ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「Web 設定」などでの本商品の再起動を伴う操作は行えない場合があります。その場合は、ひかり電話使用終了後一定時間たってから、再度操作を行ってください。

- 「Web 設定」や電話機からの設定により、ひかり電話の通話や内線通話、着信音(着信中のナンバー・ディスプレイ表示など)、通信が切断される場合があります。
- 「Web 設定」、電話機からの設定により、ひかり電話に対応した IP 端末やパソコンなどの通信が切断される場合があります。 LAN 側の設定や無線設定を変更する場合は、通信を終了してから行ってください。
- 本商品に接続した電話機の ACR 機能・LCR 機能または 0036、0039 など付与機能がオンの場合、ひかり電話が発信できない場合があります。ACR 機能・LCR 機能または 0036、0039 など付与機能をオフにしてご利用ください。 (設定方法などはお使いの電話機の取扱説明書などをご確認ください。)
- ●本商品は、ファームウェアを常に最新の状態に保つため、最新のファームウェアが確認されると、あらかじめ設定された時間帯に合わせて、自動的にファームウェアの更新を行います。ファームウェアの更新機能の詳細については、本書の「6章本商品のバージョンアップ」よりご確認ください。なお、ファームウェアの自動更新について、以下の点にご注意ください。
 - ・ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、本商品のファームウェアの更新が行われない場合があります。その場合は、使用後一定時間たってからファームウェアの更新を行ってください。
 - ・ファームウェアの更新中(約1分間)は、ひかり電話がご利用になれません。緊急通報などもご利用になれませんのでご注意ください。
 - ・ファームウェアの更新中(約 1 分間)は、すべての接続が 切断されます。インターネットや映像コンテンツ視聴など の各サービスをご利用中に、ファームウェアの更新が実行 される場合がありますので、ご注意ください。
 - ・ファームウェアの自動更新が実行されると、ご利用中のインターネットや映像コンテンツ視聴などの各サービスが中断される場合があります。ファームウェアの更新が終了するまでしばらくお待ちください。

お客様情報に関する注意事項

- 本商品は、お客様固有のデータを登録または保持可能な商品です。本商品内のデータが流出すると不測の損害を受ける恐れがありますので、データの管理には十分ご注意ください。
- ◆ 本商品を返却される場合は、本商品を初期化することにより、 本商品内のデータを必ず消去してください。
- 本商品の初期化は、本書に記載された初期化方法の手順にしたがって実施してください。

有線 LAN に関する注意事項

● 有線 LAN の規格値は、本商品と同等の構成を持った機器との 通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送 速度を示すものではありません。

無線 LAN に関する注意事項

- 無線 LAN の規格値は、本商品と同等の構成を持った機器との 通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転 送速度を示すものではありません。
- 無線LANの伝送距離や伝送速度は、周囲の環境条件(通信距離、障害物・電子レンジなどの電波環境要素、使用するパソコンの性能、ネットワークの使用状況など)により大きく変動します。
- IEEE802.11a (W52) の屋外での使用は電波法により禁止されています。
- IEEE802.11a (W52) は 5.2GHz 帯の周波数を使用しています。
- IEEE802.11bを使用する機器およびIEEE802.11gを使用する機器が混在している場合は、IEEE802.11gを使用する機器のスループットが著しく下がることがあります。

雷波に関するご注意

(SC-32NE 取り付け時にお読みください)

無線 LAN 製品の電波に関するご注意

本商品を IEEE802.11b、IEEE802.11g で利用時は、2.4GHz 帯域の電波を利用しており、この 周波数帯では電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン などで使用される移動体識別用構内無線局、および免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無 線局など(以下、「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1.本商品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2.万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャネル を変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3.その他、電波干渉の事例が発生し、何かお困りのことが起きた場合には、取扱説明書巻末記載のお 問い合わせ先へご連絡ください。

本商品をIEEE802.11aで利用時は、5.2GHz帯域の電波を使用しており、屋外での使用は電波法 により禁じられています。

- 本商品(*)は、日本国内でのみ使用できます。
- 次の場所では、電波が反射して通信できない場合があります。
 - ・強い磁界、静電気、電波障害が発生するところ(電子レンジ付近など)
 - ・金属製の壁(金属補強材が中に埋め込まれているコンクリートの壁も含む)の部屋
 - ・異なる階の部屋同士
- 本商品(*)と同じ無線周波数帯の無線機器が、本商品の通信可能エリアに存在する場合、 転送速度の低下や通信エラーが生じ、正常に通信できない可能性があります。
- 本商品(*)をコードレス電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用 すると影響を与える場合があります。
- 本商品 (*) を 5.2GHz 帯で使用する場合、屋外で使用しないでください。法令により 5.2GHz帯の無線機器を屋外で使用することは禁止されているため、屋外で使用する 場合は、あらかじめ 5.2GHz 帯の電波を無効にしてください。
- IEEE802.11bを使用する機器およびIEEE802.11gを使用する機器が混在している場 合は、IEEE802.11g を使用する機器のスループットが著しく下がることがあります。
- ▶ 本商品 ⑷ は、技術基準適合認証を受けていますので、以下の事項を行うと法律で罰せ られることがあります。
 - ·本商品 (*) を分解/改造すること
- 本商品(*)は、他社無線LANカードやパソコン内蔵の無線との動作を保証するもので はありません。
- 本商品 (*) は 2.4GHz 全帯域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回 避可能です。変調方式として DS-SS 方式および OFDM 方式を採用しており、想定与 干渉距離は 40m です。

本商品(*)に表示した

2.4 DS/OF

は、次の内容を示します。

2.4	使用周波数帯域	2.4GHz 帯
DS/OF	変調方式	DS-SS および OFDM 方式
4	想定干渉距離	40m以下
	周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯 域を回避可能であること

無線 LAN 製品で使用時におけるセキュリティに関するご注意(SC-32NE 取り付け時にお読みください)

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線 LAN アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

●通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、IDやパスワードまたはクレジットカード番号等の個人情報、メールの内容等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

●不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)、特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)、傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)、コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線 LAN 製品は、セキュリティの仕組みを持っていますので、その設定を行って製品を使用することで、上記問題が発生する可能性は少なくなります。

無線LAN製品は、工場出荷状態においては、セキュリティに関する設定が行われていない場合があります。

したがって、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線 LAN カードや無線 LAN アクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線 LAN 製品のセキュリティに関するすべての設定をマニュアルにしたがって行ってください。

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもありえますので、ご理解のうえ、ご使用ください。

セキュリティの設定などについて、ご不明な点があれば、裏表紙に記載のお問い合わせ先へご連絡ください。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。

セキュリティ対策を行わず、あるいは、無線LANの仕様上やむをえない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社はこれによって生じた損害に対する責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。

目次

安全に	お使いし	^ ただくために必ずお読みください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
ご利用	前の注意	意事項······	·13
目次・・			·18
「機能計	¥細ガイ	ド」目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.21
		 売み進めかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		- ・・ー・・・ E 機能詳細ガイド」(CD-ROM)に収録された電子マニュアルの見かた ・・	
1章	最初	こ確認する	
. —	1-1	セットを確認してください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 1.2
	1-2	各部の名前・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	1-3	あらかじめ確認してください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	1-0	パソコンの準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		対応 OS の確認と Web ブラウザの準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		Nim O3 の推惑と Web クククタの平隔	1-7
2章	本商品	品を設置する	
	2-1	設置・接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.2-2
		本商品を設置する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-2-2
		スタンドを付けて縦置きにする	.2-2
		スタンドを用いずに壁掛けにする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		回線に接続する	
		電話機をひかり電話のみで接続する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.2-5
		アナログ端末またはISDN用DSU内蔵TAを	
		ひかり電話以外でも使用する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.2-7
3章	ひかり	り電話の使いかた	
	3-1	ひかり電話の使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		電話のかけかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		電話の受けかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		ひかり電話で発着信できるサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		接続可否番号一覧 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		内線通話 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		内線転送 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	3-2	ひかり電話の付加サービスを利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		キャッチホン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.3-6
		ナンバー・ディスプレイ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.3-8
		発信者情報(番号)の通知について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		ダブルチャネル/複数チャネルを利用する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.3-9
		マイナンバー/追加番号を利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

	3-3	ひかり電話のいろいろな使いかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·3-11
		内線番号設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		ひかり電話の電話番号·····	
		キャッチホン・ディスプレイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		割込音通知 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		個別着信 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		一 <u></u>	
		着信鳴り分け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		モデムダイヤルイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		優先着信ポート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	0.4	指定有信機能 パソコンからひかり電話の設定をする · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	3-4 3-5	電話機からひかり電話の設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	3-5 3-6	電話機がりびかり電話の設定でする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	3-6	複数の電話機での回時間信や使いカリを設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		事務所(店舗)の電話を自宅でも受けるには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		2世帯で電話を鳴り分けて使うには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		ひかり電話用無線 IP 端末などを利用したいときには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		指定着信機能を利用して、特定のアナログポートに	0-00
		着信させたいときには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.3-34
		有向ととだいことには	0 0 -
4章	イン	ターネット接続の設定をする	
	4-1	設定の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-2
	4-2	パソコンのネットワーク設定 (Windows® 7/Windows Vista®)・・	4-3
		パソコンのネットワークの設定をする	
		(Windows® 7/Windows Vista®) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4-3
		パソコンとの接続を確認する(Windows® 7/Windows Vista®)・	
		Web ブラウザの設定をする(Windows® 共通)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		JavaScript™の設定をする (Windows® 共通)·····	
	4-3	本商品の設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	4-4	インターネットに接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	4- 4 4-5	サービス情報サイトに接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	- -5		7-12
5章	無線I	LAN のご利用について	
	5-1	無線 LAN 設定の流れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-2
	5-2	本商品への無線 LAN カードの取り付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-3
	5-3	パソコンへ無線 LAN カードの設定をする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-4
		インストール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-4
		インストール完了の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-6
	5-4	パソコンに取り付けた無線 LAN カードとの無線 LAN の設定をする	
		(無線 LAN 簡単接続機能) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		電話機から設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-8
		「Weh 設定 」で設定する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.5-10

	5-5	ゲーム機との無線 LAN の設定をする (らくらく無線スタート)・・・・・・・ 電話機から設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		「Web 設定」で設定する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	5-6	Windows® 7 との無線 LAN の設定をする(無線 LAN 簡単接続機能)・	
		電話機から設定する	5-16
		「Web 設定」で設定する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5-19
	5-7	電話機から無線 LAN の設定を変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-22
6章	本商品	品のバージョンアップ	
-	6-1	本商品のバージョンアップの流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-2
	6-2	バージョンアップお知らせ機能を利用してバージョンアップする・・・・	
		バージョンアップお知らせ機能の機能概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		ファームウェアの自動更新 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	6-3	当社ホームページよりファイルをダウンロードして	
		バージョンアップする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-7
		「Web 設定」の[メンテナンス]-[ファームウェア更新]	
		からファイルを指定してバージョンアップする ‥‥‥‥‥	6-7
	6-4	ファームウェア情報を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-8
		本商品のファームウェアバージョンやファームウェア更新種別を	
		確認する	6-8
7章	故暗力	かな?と思ったら	
<i>,</i> +	7-1	設置に関するトラブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-2
	7-2	ご利用開始後のトラブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····7-8
8章	付録		
	8-1	パソコンのネットワーク設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		Windows® XP をご利用の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		Mac OS X をご利用の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		JavaScript™の設定をする (Mac OS) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	8-2	ひかり電話用無線 IP 端末などの設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	8-3	設定値の保存・復元・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		設定値の保存・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		設定値の復元・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	8-4	本商品の初期化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	8-5	ひかり電話以外のサービスとの同時利用方法について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		050IP 電話との同時利用方法について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		「フレッツのIP-VPNサービス」との同時利用方法について・・・・・・	
	8-6	電話機からの設定一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	8-7	用語集	
	8-8	索引	
	8-9	仕様一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8-24

「機能詳細ガイド」目次

付属の「RV-230NE機能詳細ガイド」には、本商品の詳細な機能について説明した「機能詳細ガイド」がHTMLファイルで収録されています。ここではその概要を示します。電子マニュアルの見かたについては、24ページをご覧ください。

1. 機能詳細説明

機能一覧

-電話機能-

ひかり電話

ールータ機能ー

IPマスカレード

静的 IP マスカレード

静的 NAT

静的ルーティング

パケットフィルタリング

ステートフル パケット インスペクション

DHCPサーバ

DNS Proxy

不正アクセス検出

UPnP

DMZ

-無線機能-

IEEE802.11a 無線LAN

IEEE802.11b 無線LAN

IEEE802.11g 無線LAN

ポートヤパレート

Super AG

暗号化.

MACアドレスフィルタリング

無線ネットワーク名(SSID)によ

るセキュリティ機能

無線ネットワーク名 (SSID) の隠蔽

(ANY接続拒否)

マルチ SSID

自動無線チャネル設定

らくらく無線スタート

無線LAN簡単接続機能

省雷力機能

マルチキャスト伝送速度設定

無線優先制御(WMM)

雷波強度測定

-WAN 側機能-

PPPoEブリッジ

PPPoF マルチセッション

複数固定 IP サービス

無诵信監視タイマ

VPN パススルー

PPP キープアライブ

-その他の機能-

機器設定用パスワードの変更

ファームウェア更新

ファームウェア情報表示

情報表示(装置情報、状態表示)

通信情報ログ

2. 設定例

設定例

ーブリッジモードー

ブリッジモード

フレッツ接続ツール紹介

ーフレッツサービスー

サービス情報サイトを利用するには

- その他の設定例-

複数固定 IP サービスを利用するには

ネットワークゲームをするには

外部にサーバを公開するには

ファイアウォールを設定するには

PPPoEマルチセッション環境で

サーバを公開するには

LAN内 DNS を利用するには

3. Web 設定

「Web 設定」の使いかた

起動のしかた

トップページ

保存のしかた

-基本設定-

接続先設定

-電話設定-

ひかり電話共通設定

内線設定

- ・内線設定(アナログ端末)
- ·内線設定(IP端末)
- -無線IAN設定-

無線LAN設定

MACアドレスフィルタリング

無線LAN端末設定

無線 LAN 簡単セットアップ

-詳細設定-

DNS 設定

DHCPv4 サーバ設定

SPI設定

パケットフィルタ設定

ワンタッチ設定

静的IPマスカレード設定

静的 NAT 設定

静的ルーティング設定

高度な設定

ーメンテナンスー

機器設定用パスワードの変更

時刻設定

設定値の保存&復元

設定値の初期化

ファームウェア更新

PINGテスト

機器再起動

-情報-

現在の状態

通信情報ログ

DHCP クライアント取得情報

DHCPv4 サーバ払い出し状況

DHCPv6 サーバ払い出し状況

UPnP CP テーブル

UPnP NAT 設定情報

無線LAN情報

4. 無線機能の使いかた

無線機能の使いかた

無線 LAN カードの使いかた

無線セキュリティ

〈「Web 設定」で設定する〉

-無線LAN設定-

無線 LAN 設定

MACアドレスフィルタリング

無線LAN端末設定

無線 LAN 簡単セットアップ

5. ひかり電話の使いかた

ひかり電話の使いかた

本商品に接続できる機器について

アナログ端末を接続するには

IP端末(音声)を接続するには

IP端末(通常)を接続するには

〈「Web 設定 | で設定する〉

-電話設定-

ひかり電話共通設定

内線設定

- ・内線設定(アナログ端末)
- ·内線設定(IP端末)

〈電話機で設定する〉

電話機からひかり電話の設定を するには

6. その他(付録)

その他(付録)

用語集

電話機からの設定一覧

マニュアルの読み進めかた

本商品のマニュアルは下記のように構成されています。ご利用の目的にあわせてお読み ください。

●最初にお読みください

本商品の接続、ひかり電話を使えるようにするまでの手順をわかりやすく説明しています。

●取扱説明書(本書)

本商品の接続のしかた、インターネット接続の設定方法、お問い合わせ先などを記載しています。ご使用前に必ずお読みください。

※ひかり電話をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。

●機能詳細ガイド(♣ : HTML ファイル)

本商品の機能や設定方法をより詳しく記載しています。より高度な機能をご使用になる場合にお読みください。

■取扱説明書(本書)の読み進めかた

本商品を使用してひかり電話をご利用になり、インターネットに接続するまでの流れは、下記のようになります。

無線 LAN を利用する場合は「5章 無線 LAN のご利用について」を参照してください。

付属品の確認をします

「1-1 セットを確認してください」

V

取り付けます

「2章 本商品を設置する」

 \blacksquare

ひかり電話を利用します

「3章 ひかり電話の使いかた」

_

インターネットに接続します

「4章 インターネット接続の設定をする」

_

無線 LAN の設定をします

「5章 無線LANのご利用について!

- ※本書で説明に使用している画面表示は一例です。お使いの Web ブラウザやお使いの OS バージョンによって画面のレイアウトやボタン名称などが異なります。
- ※本書での①の記載は設定中などに特に確認していただきたい注意事項です。
- ※ひかり電話をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。

「RV-230NE 機能詳細ガイド」(CD-ROM)に収録された電子マニュアルの見かた

- 1 「RV-230NE機能詳細ガイド」(CD-ROM)をパソコンにセットする
- 2 Web ブラウザ (Internet Explorer® など) を起動して「機能詳細ガイド」 や、「設定記入シート」のファイルを開く

Windows®、Windows Vista®は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Windows Vista® はオペレーティングシステムです。

における登録商標です。

Internet Explorer® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Mac OS、OS X、Safari は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。


らくらく無線スタートは、NEC アクセステクニカ株式会社の登録商標です。 Oracle と Java は、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国

Myriad and Jbed are trademarks or registered trademarks of Myriad Group AG.

その他、各会社名、各製品名およびサービス名などは各社の商標または登録商標です。

付属品の「RV-230NE 機能詳細ガイド」(CD-ROM)は日本語版 OS 以外の動作保証はしていません。

付属品の「RV-230NE機能詳細ガイド」(CD-ROM)はソフトウェアのバックアップとして保有する場合に限り、複製することができます。また、ソフトウェアについてのいかなる改変も禁止とし、それに起因する障害について当社は一切の責任を負いません。



1

最初に確認する

この章では、付属品や各部の名前、お使いになる前に確認していただきたいことを説明します。

1-1	セットを確認してください1-2
1-2	各部の名前1-4
1-3	あらかじめ確認してください1-7

セットを確認してください

■本体






スタンド(1台)

■付属品



LAN ケーブル (1本/約2m/緑色)



電源アダプタ(1 式) ※電源アダプタと電源コードが分離している 場合は、電源コードを電源アダプタに奥ま で確実に美し込んでお使いください。



取扱説明書(本書1冊)



最初にお読みください (1枚)



RV-230NE 機能詳細ガイド (1枚)



壁掛け設置用ネジ (2本/16mm)



壁掛け用ネジ位置合わせシート (1枚)





モジュラーケーブル VDSL LINE用 (1 本/約 3m /灰色)

- ●セットに足りないものがあったり、取扱説明書に乱丁・落丁があった場合などは、当社の サービス取扱所にご連絡ください。
- ●実際の装置の形状と色はイラストと異なる場合があります。

■お客様にご用意いただくもの

<ひかり電話のご利用に必要なもの>

●電話機



- ※電話機の電話回線ダイヤル種別は、「PB」に設定してご使用ください。電話回線ダイヤル種別が「DP」の場合、通常の発信や通話は問題なく行うことができますが、「❸」や「⊕」を用いた電話機からの設定やいくつかの付加機能をご利用いただけません。
- ※ホームテレホンの内線電話機やISDN対応電話機などはご利用になれません。
- ※電話機コードもご準備ください。
- ●開通のご案内

<インターネット接続および、設定変更に必要なもの>

● LAN ポートを持ったパソコン


●プロバイダの設定情報




<パソコンとの無線LAN接続に必要なもの>

【本商品側に必要なもの】

●専用無線 LAN カード SC-32NE





※本商品の拡張カードスロットに取り付けて使用します。

【パソコン側に必要なもの】

●専用無線 LAN カード SC-32NE ※ 1



●SC-32NE 専用 CD-ROM(橙)※2




- ●CardBus 対応の PC カードスロットを持った
 - **→**
- ※1 無線LAN端末として使用するパソコンなどに取り付けて使用します。OS は、Windows® 7 (SP1 を含む)、Windows Vista® (SP2) および Windows® XP (SP3) の各日本語版かつ32 ビット(x86) 版に対応しています。64 ビット(x64) 版 OS、Mac OS には対応しておりません。
 - 専用無線 LAN カード(SC-32NE)は IEEE802.11g/b(2.4GHz 帯域)、IEEE802.11a(W52)に対応しています。IEEE802.11a(W53、W56)ではご利用になれません。
- ※2 最新のプログラムは「フレッツ簡単セットアップツール」にて取得してください。

1-2 各部の名前

本商品各部の名前および機能を説明します。

●前面図



【ランプ表示】

ランプの名称	表示(色)		状態
①電源ランプ	_	消灯	電源が入っていません。
	緑	点灯	電源が入っています。
② アラームランプ	_	消灯	正常な状態です。
※「無線LAN簡単セットアップ」 実行中のランプ表示については 1-5ページを参照してください。	赤	点灯	装置障害です。※ 1 (「7章 故障かな?と思ったら」 (☞7-3 ペー ジ) を参照してください。)
③ PPP ランプ	_	消灯	オフライン状態です。
	緑	点灯	1 セッション接続中です。
	橙	点灯	2 セッション以上接続中です。
④ ひかり電話ランプ	_	消灯	ひかり電話が利用できません。
	緑	点灯	ひかり電話が利用できます。
		点滅	ひかり電話で通話中/着信中/呼び出し中です。
⑤ ACT ランプ	_	消灯	ひかり電話機能/ルータ機能が利用できません。
	緑	点灯	ひかり電話機能/ルータ機能が利用できます。
		点滅	ひかり電話機能/ルータ機能でデータ通信中 です。
⑥ 登録ランプ	_	消灯	ひかり電話の設定がされていません。
※「無線 LAN 簡単セットアップ」	緑	点灯	ひかり電話の設定が完了しています。
実行中のランプ表示については		点滅	ひかり電話の設定中です。
1-5ページを参照してください。	赤	点灯	ひかり電話の設定に失敗しました。(認証エラー)
		点滅	ひかり電話の設定に失敗しました。(その他のエラー)


ランプの名称	ā	表示 (色)	状態
⑦初期状態ランプ	_	消灯	通常の状態です。
	橙	点灯	工場出荷状態 (初期化された状態) です。※ 1 ※ 2
		点滅	IPアドレスが重複しています。 (「7-2 ご利用開始後のトラブル」(●7-9 ページ)を参照してください。)
® VDSL ランプ ※ 3	_	消灯	VDSL 回線の接続動作停止中 または 装置障 害です。(「7章 故障かな?と思ったら」 (◆7-3ページ)を参照してください。)
	緑	点灯	VDSL 回線のリンクが確立しています。
		点滅	VDSL 回線のトレーニング中および回線未接 続です。
⑨FAILランプ	_	消灯	正常な状態です。
	赤	点灯	装置障害です。(「7章 故障かな?と思ったら」(●7-3ページ)を参照してください。)

- 本商品に電源を入れた際、全ランプが一度点灯します。 *
- 節電機能動作時は、アラームランプ、PPP ランプ、ひかり電話ランプ、登録ランプ、 * 初期状態ランプが消灯します。節電機能の詳細については、「機能詳細ガイド」の 「Web 設定」 - [高度な設定] - [節電機能] を参照してください。
- ファームウェアの更新中(手動更新またはファイル指定)はアラームランプが赤点灯し、 初期状態ランプが橙点灯します。
- 本商品が工場出荷状態(初期状態ランプ橙点灯)でも、電源を入れたあと、ひかり電 話ランプが緑点灯すればひかり電話が利用できます。「Web 設定」を行うと初期状態 ランプは消灯します。
- ※3 で使用の機器によりランプの状態が異なる場合があります。

【「無線 LAN 簡単セットアップ」実行中のランプ表示】

ランプの名称	表示 (色)	状態
登録ランプ	緑点滅	「無線LAN簡単セットアップ」での設定準備中です。
	橙点滅	「無線LAN簡単セットアップ」で設定のため通信中です。
	橙点灯(10秒間)	「無線LAN簡単セットアップ」での設定が完了しました。
アラームランプ	赤点滅(10秒間)	「無線LAN簡単セットアップ」での設定に失敗しました。

●背面図



【ランプ表示】

ランプの名称	ā	長示(色)	状態
① 10/100BASE-T	_	消灯	1 OMbps でデータ送受信できます。
ランプ(4個)	橙	点灯	100Mbps でデータ送受信できます。
② LINK ランプ(4個)	_	消灯	LANが利用できません。
	緑	点灯	LANが利用できます。
		点滅	LAN でデータ通信中です。

【ポート名など】

名称	表示	機能説明
③ 拡張カードスロット	_	無線 LAN カード(SC-32NE)を取り付けます。 (◆5-3 ページ)
④ 初期化スイッチ	初期化	設定を初期化するために使用するスイッチです。
⑤LANポート	LAN1 ~ LAN4	LAN ケーブル(付属品など)を使用してパソコンなどと接続するためのポートです。
⑥電話機ポート	電話機 1電話機 2	電話機コードを使用して電話機を接続するためのポートです。(電話機コードは付属していません。)
⑦ VDSL LINEポート	VDSL LINE	VDSL 回線と接続するためのポートです。
⑧ 電源アダプタ端子	DC IN	電源アダプタのコードを差し込みます。

1-3 あらかじめ確認してください

パソコンの準備

● LAN ポートの準備

本商品と接続する端末機器(パソコンなど)には、LANポート(100BASE-TXまたは10BASE-T)が必要です。お使いのパソコンなどにLANポートがない場合は、100BASE-TX/10BASE-T対応のLANボードまたはLANカードをあらかじめご準備ください。LANボードまたはLANカードの取り付けとドライバのインストールは、LANボードまたはLANカードの取扱説明書などにしたがって正しく行ってください。

- ファイアウォールなど、すべてのソフトウェアの終了本商品設定の前にファイアウォール、ウイルスチェックなどのソフトウェアは終了させてください。動作させたままでいると、本商品の設定ができなかったり、通信が正常に行えない場合があります。本商品の設定が終了したら、いったん終了させたファイアウォール、ウイルスチェックなどのソフトウェアをもとに戻してください。
- ●無線 LAN をご利用になるには本商品とパソコンに取り付ける無線 LAN カードとして SC-32NE が必要です。

SC-32NEは、下記のOSに対応しています。 Windows® 7 (SP1 を含む) 32ビット (x86) 版、Windows Vista® (SP2) 32ビット (x86) 版およびWindows® XP (SP3)

対応 OS の確認と Web ブラウザの準備

本商品は下記の OS に対応しています。(2012年11月現在)

- ・本商品のLANポートに接続する場合 Windows® 7 (SP1 を含む)、Windows Vista® (SP2)、Windows® XP (SP3) および Mac OS X
- ・本商品とパソコンに専用無線 LAN カードを取り付けて接続する場合 Windows® 7 (SP1 を含む)、Windows Vista® (SP2) および Windows® XP (SP3)

本書では、Webブラウザでの設定方法を説明します。 Webブラウザによる設定では、以降の点に注意してください。

- Web ブラウザは、下記のバージョンに対応しています。(2012 年 11 月現在)
 - Windows® 7 (SP1 を含む) の場合
 - · Internet Explorer® 8.0/9.0 に対応

Windows Vista® (SP2) の場合

· Internet Explorer® 7.0/8.0/9.0 に対応


Windows® XP (SP3) の場合

· Internet Explorer® 6.0 (SP3) /7.0/8.0 に対応

Mac OS X (10.7以下) の場合

- · Safari 5.1 以下に対応
- ※各OSに準拠したブラウザをご利用ください。
- ※本書では、Windows® 7は、Windows® 7 Starterの各日本語版かつ32ビット (x86)版、Windows® 7 Home Premium、Windows® 7 Professional、 Windows® 7 Enterprise および Windows® 7 Ultimate の各日本語版かつ32ビット (x86)版または64ビット(X64)版の略として使用しています。
- ※本書では、Windows Vista®は、Windows Vista® Home Basic、Windows Vista® Home Premium、Windows Vista® Business および Windows Vista® Ultimate の各日本語版かつ 32 ビット(x86)版の略として使用しています。
- Windows® をご利用の場合、Web ブラウザや OS の設定でプロキシサーバを使用する設定になっていると正しく表示や操作ができないことがあります。(●4-5ページ)
- お使いの Web ブラウザの設定で「JavaScript™」を有効にしてください。 (Windows®の場合 ♥4-6ページ、Mac OS の場合 ♥8-6ページ)
- ダイヤルアップの設定がある場合は、パソコンの [インターネットオプション] の [接続] で「ダイヤルしない」を選択してください。(●4-5ページ)
- お使いの Web ブラウザや Web ブラウザの設定により、説明されている操作を行った際に、Web ブラウザが以前に保存していた内容を表示する場合があります。
- Web ブラウザの「戻る」、「進む」、「更新」ボタンは使用しないでください。本商品への操作が正しく行われない場合があります。
- Mac OS で Safari をご利用の場合、「テキストのみ拡大/縮小」にチェックを入れないと正しく表示ができないことがあります。
- ※本書で説明に使用している画面表示は一例です。お使いの Web ブラウザやお使いの OS バージョンによって画面のレイアウトやボタン名称などが異なります。





2

本商品を設置する


本商品の設置・接続をします。

2-1 設置・接続 ……2-2

本商品を設置する

本商品は、前後左右 5cm、上 5cm 以内に、パソコンや壁などの物がない場所に設置してください。

壁掛けの場合は壁掛け面を除きます。




注意

換気が悪くなると本商 品内部の温度が上がり、 故障の原因になります。

冷蔵庫やTVなど、ノイズ源となる可能性のある機器の近くには設置しないでください。本商品を横置きや重ね置きしないでください。横置きや重ね置きすると内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

スタンドを付けて縦置きにする

図のように、本商品に付属のスタンドを付けて縦置きでご使用ください。



♠ 注意


本商品は横置きでのご 使用はできません。

゙ スタンドを用いずに壁掛けにする

図のように壁に取り付けます。

- ①あらかじめ付属の壁掛け用ネジ位置合わせシートに合わせて、付属の壁掛け設置用ネジを壁2か所に取り付けます。このときネジは最後まで締め込まないで壁から約3mmの隙間を空けて締め込みます。
- ②壁に途中まで締め込んだネジに本商品を背面が下になるように取り付けます。本商品側面にある取り付け穴をはめ込み、上側から下側に向けてスライドさせて固定させます。このとき、力をかけすぎると本商品および壁が破損する恐れがありますので注意してください。

壁掛け後に本商品がガタつくようでしたら、本商品を壁から外して壁に取り付けた 2か所のネジの高さを再度調整し、本商品がガタつかないように設置してください。




STOP お願い

- ●壁掛けの場合、壁掛け面を除く上下左右に空間を作って設置してください。(●2-2ページ)
- ●壁掛け時には落下すると危険ですので、大きな衝撃や振動などが加わる場所には設置しないでください。
- ●壁掛け設置されている状態でケーブルの接続などを行う際には、落下すると危険ですので 必ず本商品本体を手で支えながら行ってください。
- ●本商品が落下すると危険ですので、ベニヤ板などのやわらかい壁への壁掛け設置は避け、 確実に固定できる場所に設置してください。
- ●無線 LAN をご利用になるときは、壁に本商品を取り付ける前に無線 LAN カードを取り付けてください。
- ●本商品の拡張カードスロットの上にコインなどの小さな物を置かないでください。重みで拡張カードスロットのカバーが開き、本商品の中に入った場合、火災・感電の原因となります。

■取り外しかた

- ①壁に途中まで締め込んだネジから本体を取り外します。下側から上側に向けてス ライドさせて取り外します。
 - このとき、力をかけすぎると本商品および壁が破損する恐れがありますので注意 してください。
- ②付属の壁掛け設置用ネジを取り外し、付属の壁掛け用ネジ位置合わせシートを取り外します。




回線に接続する

本商品を回線に接続します。

で使用の環境によって接続方法が異なります。で使用の環境にあわせて接続してください。

- ●電話機をひかり電話のみで接続する場合(● 下記)
- ●アナログ端末または ISDN 用 DSU 内蔵 TA をひかり電話以外でも使用する場合 (●2-7ページ)

電話機をひかり電話のみで接続する場合



壁のモジュラージャックと接続する

本商品のVDSL LINEポートと壁のモジュラージャックを、モジュラーケーブル VDSL LINE用(付属品/灰色)で接続します。

電話機を接続する

本商品の電話機ポートと電話機を、電話機に接続されている電話機コードで接続します。 ※ご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。

パソコンを接続する

本商品のLANポートとパソコンを、LANケーブル(付属品/緑色)で接続します。 パソコン、本商品ともに電源を切った状態で取り付けてください。

※ひかり電話の設定を変更せず、ひかり電話のみをご利用になる場合はパソコンの接続は必要ありません。

4

6

電源アダプタのコードを接続する



このときはまだ、電源アダプタ(電源プラグ)は壁などの電源 コンセントに接続しないでください。

警告

付属の電源アダプタ以外は使用しないでください。また、付属の電源アダプタは 他の製品に使用しないでください。

5 電源アダプタ(電源プラグ)を壁などの電源コンセントに接続する

VDSL ランプが緑点灯することを確認する

ひかり電話ランプが緑点灯することを確認する

ひかり電話ランプが緑点灯して、ひかり電話の設定が完了します。 電話機が使えることを確認してください。(「3-1 ひかり電話の使いかた」(●3-2 ページ))

※ひかり電話サービス契約がお済みでない場合は、ひかり電話ランプは消灯のままとなります。




最新のファームウェアが公開されている場合は、本商品の電源を入れると自動的にバージョンアップを行います。

バージョンアップ中は本商品の電源を切らないでください。 (詳しくは「6-2 バージョンアップお知らせ機能を利用してバージョンアップする」(●6-3ページ)を参照してください。)

- ●使用する機器や設置する場所などの使用状況に合わせる必要があるため、接続図と異なる場合があります。
- ●ご使用になる電話機は電気通信端末機器適合マーク「♀」または「♀」がついているものを で使用ください。
- ●ホームテレホンの内線電話機や ISDN 対応電話機などはご利用になれません。
- ●電話機ポートには、電話機を並列接続しないでください。
- ●パソコンの電源を入れ、本商品背面のパソコンを接続したLANポートのLINKランプが緑点灯することを確認してください。
- ●ひかり電話の設定が完了すると本商品前面の電源ランプ、ひかり電話ランプ、ACT ランプ、登録ランプ、VDSL ランプが緑点灯します。ランプの状態を確認してください。ランプの状態が異なる場合は、本書の「7章 故障かな?と思ったら」(●7-1 ページ)をご覧ください。

アナログ端末または ISDN 用 DSU 内蔵 TA をひかり電話以外でも使用する場合

⟨1 つのモジュラージャックから VDSL 回線と電話回線(アナログまたはISDN)を同時に使用する〉



2分岐モジュラージャックを接続する

本商品の VDSL LINE ポートと 2 分岐モジュラージャックを、モジュラーケーブル VDSL LINE 用(付属品/灰色)で接続します。

? 壁のモジュラージャックと接続する

2分岐モジュラージャックに接続されているモジュラーケーブル2分岐モジュラージャック用を、壁のモジュラージャックと接続します。

ひかり電話として利用する電話機を接続する

本商品の電話機ポートと電話機を、電話機に接続されている電話機コードで接続します。 ※ご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。

/ パソコンを接続する

本商品のLANポートとパソコンを、LANケーブル(付属品/緑色)で接続します。 パソコン、本商品とも電源を切った状態で取り付けてください。

※ひかり電話の設定を変更せず、ひかり電話のみをご利用になる場合は、パソコンの接続は必要ありません。

インラインフィルタを接続する

2分岐モジュラージャックとインラインフィルタの LINE ポートを、モジュラーケーブルで接続します。

C アナログ端末を接続する

<ISDN 用 DSU 内蔵 TA と同時に利用>

インラインフィルタの TEL ポートを ISDN 用 DSU 内蔵 TA と接続し、ISDN 用 DSU 内蔵 TA とアナログ端末を接続します。

<アナログ端末と同時に利用>

インラインフィルタの TEL ポートとアナログ端末を接続します。

7 電源アダプタのコードを接続する



このときはまだ、電源アダプタ(電源プラグ)は壁などのコンセントに接続しないでください。

警告

付属の電源アダプタ以外は使用しないで ください。また、付属の電源アダプタは 他の製品に使用しないでください。

8 電源アダプタ(電源プラグ)を壁などの電源コンセントに接続する

り VDSLランプが緑点灯することを確認する

10 ひかり電話ランプが緑点灯することを確認する

ひかり電話ランプが緑点灯して、ひかり電話の設定が完了します。 電話機が使えることを確認してください。(「3-1 ひかり電話の使いかた」(●3-2ページ))

※ひかり電話サービス契約がお済みでない場合は、ひかり電話ランプは消灯のままとなります。




最新のファームウェアが公開されている場合は、本商品の電源を入れると自動的にバージョンアップを行います。

バージョンアップ中は本商品の電源を切らないでください。 (詳しくは「6-2 バージョンアップお知らせ機能を利用してバージョンアップする」(●6-3ページ)を参照してください。)

- ●使用する機器や設置する場所などの使用状況に合わせる必要があるため、接続図と異なる場合があります。
- ●ご使用になる電話機は電気通信端末機器適合マーク「♀」または「æ」がついているものを で使用ください。
- ●ホームテレホンの内線電話機や ISDN 対応電話機などはご利用になれません。
- ●電話機ポートには、電話機を並列接続しないでください。
- ●パソコンの電源を入れ、本商品背面のパソコンを接続したLAN ポートのLINK ランプが緑点灯することを確認してください。
- ●ひかり電話の設定が完了すると本商品前面の電源ランプ、ひかり電話ランプ、ACT ランプ、登録ランプ、VDSL ランプが緑点灯します。ランプの状態を確認してください。ランプの状態が異なる場合は、本書の「7章 故障かな?と思ったら」(●7-1 ページ)をご覧ください。

〈同一回線上の異なるモジュラージャックに接続して VDSL 回線と電話回線 (アナログまたは ISDN)を同時に使用する〉



1 壁のモジュラージャックと接続する

本商品の VDSL LINE ポートとひかり電話で使用するモジュラージャックを、モジュラーケーブル VDSL LINE 用(付属品/灰色)で接続します。

ひかり電話として利用する電話機を接続する

本商品の電話機ポートと電話機を、電話機に接続されている電話機コードで接続します。 ※ご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。

- 2 パソコンを接続する
 - 本商品のLANポートとパソコンを、LANケーブル(付属品/緑色)で接続します。 パソコン、本商品とも電源を切った状態で取り付けてください。
 - ※ひかり電話の設定を変更せず、ひかり電話のみをご利用になる場合は、パソコンの接続は必要ありません。
- 4 アナログ端末または ISDN 用 DSU 内蔵 TA で使用するモジュラー ジャックと、インラインフィルタを接続する

アナログ端末または ISDN 用 DSU 内蔵 TA で使用するモジュラージャックと、インラインフィルタの LINE ポートをモジュラーケーブルで接続します。

- アナログ端末を接続する
 - <ISDN用DSU内蔵TAと同時に利用>

インラインフィルタの TEL ポートを ISDN 用 DSU 内蔵 TA と接続し、ISDN 用 DSU 内蔵 TA とアナログ端末を接続します。

- <アナログ端末と同時に利用>
 - インラインフィルタの TEL ポートとアナログ端末を接続します。

電源アダプタのコードを接続する



このときはまだ、電源アダプタ(電源プラグ)は壁などのコンセントに接続しないでください。

♠ 警告

付属の電源アダプタ以外は使用しないでください。また、付属の電源アダプタは 他の製品に使用しないでください。

電源アダプタ(電源プラグ)を壁などの電源コンセントに接続する

VDSLランプが緑点灯することを確認する

9 **ひかり電話ランプが緑点灯することを確認する** ひかり電話ランプが緑点灯して、ひかり電話の設定が

ひかり電話ランプが緑点灯して、ひかり電話の設定が完了します。 電話機が使えることを確認してください。(「3-1 ひかり電話の使いかた」(●3-2ページ))

※ひかり電話サービス契約がお済みでない場合は、ひかり電話ランプは消灯のままとなります。




最新のファームウェアが公開されている場合は、本商品の電源を入れると自動的にバージョンアップを行います。

バージョンアップ中は本商品の電源を切らないでください。

(詳しくは「6-2 バージョンアップお知らせ機能を利用してバージョンアップする」(●6-3ページ)を参照してください。)

が お知らせ 📗

- ●使用する機器や設置する場所などの使用状況に合わせる必要があるため、接続図と異なる場合があります。
- ●ご使用になる電話機は電気通信端末機器適合マーク「 ③ 」または「 ② 」がついているものを で使用ください。
- ●ホームテレホンの内線電話機やISDN対応電話機などはご利用になれません。
- ●電話機ポートには、電話機を並列接続しないでください。
- ●パソコンの電源を入れ、本商品背面のパソコンを接続したLANポートのLINKランプが緑点灯することを確認してください。
- ●ひかり電話の設定が完了すると本商品前面の電源ランプ、ひかり電話ランプ、ACT ランプ、登録ランプ、VDSL ランプが緑点灯します。ランプの状態を確認してください。ランプの状態が異なる場合は、本書の「7章 故障かな?と思ったら」(●7-1 ページ)をご覧ください。



ひかり電話の使いかた

ひかり電話をご利用になる場合は、こちらを ご覧ください。


※本章にてご案内する各機能や設定をご利用 本草にてご案内する皆機能や設定をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契3約が必要です。

3-1	ひかり電話の使いかた3-2
3-2	ひかり電話の付加サービスを利用する3-6
3-3	ひかり電話のいろいろな使いかた3-11
3-4	パソコンからひかり電話の設定をする …3-17
3-5	電話機からひかり電話の設定をする3-25
3-6	複数の電話機での同時着信や 使い分けを設定する3-3C

3-1 ひかり電話の使いかた

■ランプの確認

本商品のランプ表示が下記のようになっていることを確認してください。



ご注意・

3-2

本商品前面のひかり電話ランプが消灯している場合は、ひかり電話のご利用はできません。

※節電機能動作時は、アラームランプ、PPPランプ、ひかり電話ランプ、登録ランプ、初期 状態ランプが消灯します。節電機能の詳細については、「機能詳細ガイド」の「Web設 定」-[高度な設定]-[節電機能]を参照してください。

電話のかけかた

- ①本商品前面のひかり電話ランプが緑点灯していることを確認します。
- ②ハンドヤットを取りあげ、「ツー」という音を確認します。
- ③相手の電話番号をダイヤルします。

通常どおり電話番号をダイヤルすると発信します。

④ 通話が終わったらハンドセットを置きます。

●指定着信番号を指定して電話をかけるには

相手の方が指定着信番号を設定している場合は、手順③で相手の方の電話番号をダイヤルしたあとに、 ※ 、指定着信番号(最大19桁)をダイヤルします。





お知らせ

- ◆本商品前面のひかり電話ランプが消灯している場合は、ひかり電話がご利用になれません。(「7章 故障かな?と思ったら」(◆7-1 ページ)を参照してください。)
- ●本商品に接続した電話機のACR機能・LCR機能または0036、0039など付与機能がオンの場合、ひかり電話が発信できない場合があります。ACR機能・LCR機能または0036、0039など付与機能をオフにしてご利用ください。(設定方法などはお使いの電話機の取扱説明書などをご確認ください。)
- ●お使いになっている電話機の環境やオンフックダイヤル(ハンドセットを置いたままダイヤルする機能)を用いるなどの操作方法によっては、ダイヤルする際に正しく発信できないことがあります。
- ●最後の番号を押してから少したつと、電話番号の終了と判断し発信します。すぐに発信させたい場合は、番号に続けて「(冊)」(シャープ)を押してください。
- ●指定着信番号を指定して電話をかける場合や番号に続けて「 → 」(シャープ)を押して発信する場合は、電話機の電話回線ダイヤル種別を「PB」に設定してください。 「PB」にできない電話機からは、これらの機能をご利用になれません。電話機の電話回線ダイヤル種別の設定方法は、電話機の取扱説明書などをご覧ください。
- ●通話切断後、続けて電話をご利用になる場合は、ハンドセットを置いて2秒以上待ってください。再度ハンドセットを取りあげ、「ツー」という音を確認してから、ダイヤルしてください。
- ●左記手順②で「ツー」という音のかわりに「ピーピーピーピー」という音が「ツー」の前に聞こえた場合は、最新のファームウェアが公開されています。「※ ※ ③ ① ①」をダイヤルして本商品のバージョンアップを行ってください。(詳しくは「6章 本商品のバージョンアップ」(●6-1 ページ)を参照してください。)

電話の受けかた

- ①相手から電話がかかってくると着信音が鳴りますので、ハンドセットを取りあげて通話します。
- ②通話が終わったらハンドセットを置きます。



- ●「Web 設定」や電話機からの設定により、ひかり電話の通話や内線通話、着信音(着信中のナンバー・ディスプレイ表示など)、通信が切断される場合があります。
- ●ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「Web 設定」などでの本商品の再起動を伴う操作は行えない場合があります。その場合は、ひかり電話使用終了後一定時間たってから、再度操作を行ってください。
- ●ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定が 行えない場合があります。ひかり電話使用後一定時間たってから設定を行ってください。

ひかり電話で発着信できるサービス

ひかり電話では、以下の電話サービスとの発着信が可能です。

- NTT東日本/西日本の加入電話およびISDN
- IP 電話サービス(050IP 電話サービス)
- ・国際電話(世界約200の国と地域)

·携帯電話、PHS

・他社の提供する OAB ~ J 電話サービス

接続可否番

ひかり電話で接続できる番号は以下のとおりです。(2012年11月現在)

電話番号	サービス名など	接続可否	電話番号	サービス名など	接続可否
0120	フリーアクセス/フリーダイヤルなど ※1	0	116	営業受付	0
0170	伝言ダイヤル	×	117	時報	0
0180	テレゴング/データドーム	×	118	海上保安(緊急通報)	0
0180	テレドーム	0	119	消防(緊急通報)	0
0190	エンジェルライン	×	134	ダイヤルQ2パスワード	×
0570	ナビダイヤル	0 *2	135	特定番号通知機能	0
0800	フリーアクセスなど ※1	0	136	ナンバー・アナウンス/ナンバーお知らせ136	×
0910	公専接続	×	141	でんわばん/二重番号サービス	×
0990	ダイヤルQ2	×	142	ボイスワープ	0
0990	義援金募集番組 ※3	0	144	迷惑電話おことわりサービス	0
010	国際通話 ※4	0	145	キャッチホンⅡ	×
020	ポケベルなど	0 *8	146	キャッチホンⅡ	×
050	IP電話	0	147	ボイスワープ(ボイスワープセレクト機能)	0
070	PHS ※5	0	148	ナンバー・リクエスト	0
080	携帯電話	0	151	メンバーズネット	×
090	携帯電話	0	152	メンバーズネット	×
100	100番通話 ※6	×	159	空いたらお知らせ159	×
104	番号案内 ※7	0	161	ファクシミリ通信網	×
106	コレクトコール(コミュニケータ扱い)※6	×	162	ファクシミリ通信網	×
108	自動コレクトコール ※6	×	165	メール送受信	×
110	警察(緊急通報)	0	171	災害用伝言ダイヤル	0
113	故障受付	0	177	天気予報	0
114	お話し中調べ	×	184	発信者番号非通知	0
115	電報受付	0	186	発信者番号通知	0

- ※1 フリーダイヤルなどのご契約者がひかり電話を着信させない契約内容にしている場合、接続できません。
- ※2 NTTコミュニケーションズ株式会社が提供する「ナビダイヤル」のみ接続できます。ただし、ナビダイヤルのご契約者が ひかり電話を着信させない契約内容にしている場合、接続できません。
- ※3 大規模災害発生時に株式会社テレビ朝日が提供する「テレビ朝日ドラえもん募金」、株式会社東京放送ホールディングス が提供する「JNN・JRN共同災害募金」、株式会社フジテレビジョンが提供する「FNSチャリティキャンペーン」をご 利用いただけます。
 - 「ドラえもん」は株式会社小学館集英社プロダクションの登録商標です。
 - *「JNN」「JRN」は株式会社東京放送ホールディングスの登録商標です。
 - *「FNS」は株式会社フジテレビジョンの登録商標です。
- ※4 国際フリーダイヤルなど(「010-800」などで始まる番号)には接続できません。
- ※5 発信先(相手側)のPHS端末が圏外、または電源が入っていない場合は、その旨をお知らせするガイダンスではなく、 話中音が聞こえます。
- ※6 「100 番通話(100)」、「コレクトコール(106・108)」は、着信もご利用いただけません。
- ※7 ひかり電話から発信した場合、DIAL104 サービス(案内された電話番号にそのまま接続できるサービス)はご利用いた だけません。
- なお、加入電話・ISDN から発信して、DIAL104 サービスにて案内された番号がひかり電話の場合は着信可能です。
- ※8 東京テレメッセージ株式会社が提供する020番号を用いたサービス(無線呼出し)にのみ接続可能です。

ひかり電話で以下の操作はできません

・電気通信事業者を指定した発信(0036 など番号の頭に「00XY」を付与する番号)

通信機器の種類によっては、ひかり電話の付加サービスをご利用いただけない、または設定の変更が必要となる場合があります。 「#ABCD」(#+4桁の番号サービス)は、フレッツ 光ライトおよびフレッツ 光ネクストでご利用のひかり電話から接続できます。 Bフレッツでご利用のひかり電話については、接続が可能となるよう順次対応しております。

内線通話

他の電話機ポートに接続された電話機、ひかり電話用無線 IP端末など、LAN ポートに接続された IP端末などを呼び出して、通話することができます。

- ①ハンドセットを取りあげ、「ツー」という音を確認します。
- ②呼び出す電話機などの内線番号(「1~9」、「10~99」の1~2桁)をダイヤルします。 ※内線番号は変更できます。(アナログ端末 ◆3-20ページ、IP 端末 ◆3-23ページ)
- ③通話が終わったら、ハンドセットを置きます。

内線転送

外の相手との電話を他の電話機ポートに接続された電話機、ひかり電話用無線 IP 端末など、LAN ポートに接続された IP 端末などに取りつぎます。

- ①通話中の外の相手の方に待っていただくように伝え、フッキングします。
- ②呼び出す電話機などの内線番号(「1~9」、「10~99」の1~2桁)をダイヤルします。 ※内線番号は変更できます。(アナログ端末 ●3-20ページ、IP端末 ●3-23ページ)
- ③呼び出された方が応答したら、転送することを伝えます。
- ④ハンドセットを置いて転送を実行します。



お知らせ

- ●同時に利用できる内線通話・内線転送はどちらか 1 通話です。
- ●内線番号を押してすぐに発信させたい場合は、番号に続けて「●」(シャープ)を押してください。
- ●内線転送で、転送先の方が応答する前に外の相手の方との通話を保留したままハンドセットを置くと、着信音が鳴ります(呼び返し)。ハンドセットを取りあげると、保留していた相手の方とお話しできます。 フックスイッチ
- ●フッキングとは

電話機のフックスイッチを押すことです。1 秒以上押し続けると電話が切れることがあります。コードレス電話機や多機能電話機などをお使いのときは、キャッチボタン(またはフックボタン、フラッシュボタンなど)を押します。

●ひかり電話が使用できない場合は、電話機からの設定および内線通話がご利用になれません。

3-2 ひかり電話の付加サービスを利用する

キャッチホン

お話し中でも、かかってきた電話に出ることができます。ご使用になるには事前に キャッチホンのご契約が必要となります。

- 1 お話し中に「プップッ・・・」という割込音が聞こえる
- 2 相手の方に伝え、フッキングする 最初に話していた方との通話は保留されます。
- 3 あとからかけてきた方とお話しする 最初に話していた方には保留音が流れます。
- 4 通話終了後にハンドセットを置く 着信音が鳴ります。ハンドセットを取りあげて最初に話していた方とお話しをしてく ださい。
 - ※フッキングでも切り替えができます。

■キャッチホンサービスおよび通話中の着信について

ご契約の有無	着信者側	発信者側
キャッチホンのご契約がある場合	上記のキャッチホン動作をします。(注 1)	呼び出し音が 聞こえます。
キャッチホンとダブルチャネル/複数チャネル(●3-9ページ)の両方のご契約がある場合	2 チャネルとも通話中のとき、上記のキャッチホン動作をします。(注 1) なお、1 チャネルのみ通話中の状態で、新たにかかってきた電話を通話中端末で出たい場合は、割込音通知を「使用する」に設定(※ 1) してください。(注 2)	呼び出し音が 聞こえます。 (注3)
ダブルチャネル/複数チャネルのご契約がある場合	1 チャネルのみ通話中の状態で、新たにかかってきた電話を通話中端末で出たい場合は、割込音通知を「使用する」に設定(※1)してください。(注2)	呼び出し音が 聞こえます。 (注3)
キャッチホン、ダブルチャネル/複数チャネルのご契約が ない場合	通話中の通話を継続します。(注4)	お話し中音が 聞こえます。 (注4)

- (※ 1) 割込音通知は、パソコンまたは電話機から設定できます。(パソコンから設定 ◆3-21 ページ、電話機から設定 ◆3-27 ページ)
- (注 1) キャッチホン契約の場合、「割込音通知」設定にかかわらず、キャッチホンの「プップッ…」 という割込音が聞こえます。
- (注2) 1 チャネルのみ通話中の状態で、新たに電話がかかってきた場合、本商品に接続された別の電話機でも、かかってきた電話に出ることができます。
- (注3) 1 チャネルのみ通話中の状態で、新たに電話がかかってきて、本商品に接続された別の電話機で着信しないとき、お話し中の電話機が割込音通知を「使用しない」に設定されていると、発信者側にお話し中音が聞こえます。
- (注4) 内線で通話中の場合は、お話し中の電話機が割込音通知を「使用する」に設定されていると、「プップッ…」という割込音が聞こえます。このとき、発信者側には呼び出し音が聞こえます。



お知らせ

- ●キャッチホンをご利用いただくにはキャッチホンのご契約が必要です。
- ●ひかり電話をBフレッツでご利用の場合は、キャッチホンとダブルチャネル/複数チャネルのサービスを同時にご契約いただくことはできない場合があります。
- ●キャッチホンやダブルチャネル/複数チャネルで、先にかかってきた電話とお話し中にかかってきた電話とを切り替えて通話しているときに、一方の相手の方との通話を保留したままハンドセットを置くと、着信音が鳴ります(呼び返し)。ハンドセットを取りあげると、保留していた相手の方とお話しできます。
- ●フッキングとは

電話機のフックスイッチを押すことです。 1 秒以上押し続けると電話が切れることがあります。コードレス電話機や多機能電話機などをお使いのときは、キャッチボタン(またはフックボタン、フラッシュボタンなど)を押します。




- ●ファクス通信中はキャッチホンの動作はしません。ファクス通信中に着信があった場合、 発信側にはお話し中音が聞こえます。
- ●ダブルチャネル/複数チャネルで割込音通知を「使用する」に設定していても、ファクス 通信中の電話機には割込音通知は動作しません。 別の電話機で着信しない場合、発信者側にはお話し中音が聞こえます。

「ナンバー・ディスプレイ

着信があった場合、発信者の電話番号をナンバー・ディスプレイ対応の電話機やファクスに表示させることができます。電話番号が通知されない場合は、その理由が通知されます。

かけてきた方の電話番号を確認してから、電話に出ることができます。

で使用になるには事前にナンバー・ディスプレイのご契約と下記の設定が必要になります。



●必要な設定

- ①本商品にナンバー・ディスプレイを使用する設定を行います。
 - (パソコンから設定 ●3-21ページ、電話機から設定 ●3-27ページ)
 - ※初期値は「使用する」に設定されています。ナンバー・ディスプレイをご契約でない場合やナンバー・ディスプレイに対応していない電話機を接続する場合は「使用しない」に設定してください。
- ②電話機ポートに、ナンバー・ディスプレイ対応の電話機を接続します。
- ③接続した電話機のナンバー・ディスプレイの設定を行います。



- ●ナンバー・ディスプレイの機能をご利用になるには、**D**マーク、**心**マーク、**心**マーク のついたナンバー・ディスプレイ対応の電話機が必要です。
- ●ナンバー・ディスプレイサービスをご利用になる場合は、ナンバー・ディスプレイサービスのご契約が必要です。
- ●電話機によっては、発信者番号などが正しく表示されないことがあります。
- ●電話機の表示内容は、お使いの機器によって異なります。

発信者情報(番号)の通知について

発信者番号通知とは、相手先にこちらの電話番号を通知する機能です。

発信者情報(番号)を通知するかどうかは、以下のような条件になります。

- ●発信時のダイヤル操作 相手先の電話番号の前に「184」(通知しない)または「186」(通知する)をつけて、 通知するかしないかを通話ごとに指定できます。
- ●ひかり電話ご契約時の内容 ひかり電話のご契約時に「通常通知(通話ごと非通知)」、「通常非通知(回線ごと非通知)」 のどちらかを選択していただきます。

契約	ダイヤル操作			
关机	相手先電話番号(通常の操作)	184+相手先電話番号	186+相手先電話番号	
通常通知(通話ごと非通知)	0	×	0	
通常非通知(回線ごと非通知)	×	×	0	

(): 通知する() ※: 通知しない




お知らせ

●指定着信機能を指定したポートの電話機から発信しても、相手先に指定着信番号は通知されません。

ダブルチャネル/複数チャネルを利用する

- 1 台の電話でお話し中の場合でも本商品に接続された別の電話機で通話することができます。
- ご使用になるには事前にダブルチャネル/複数チャネルのご契約が必要となります。
- ※お話し中の電話機でも、かかってきた電話に出ることができます。
 - 「■キャッチホンサービスおよび通話中の着信について」(◆3-6ページ)をご覧ください。




[「]マイナンバー/追加番号を利用する

本商品に接続された電話機を別々の電話番号で受けたいときなど、複数の電話番号を持つことができます。

で使用になるには事前にマイナンバー/追加番号のご契約が必要となります。

※鳴り分け (◆3-32ページ) にはパソコンまたは電話機からの設定が必要です。 (パソコンから設定 ◆3-22ページ、電話機から設定 ◆3-28ページ)



ひかり電話のいろいろな使いかた

内線番号設定

使用する内線番号を「 $1\sim9$ 」、「 $10\sim99$ 」の $1\sim2$ 桁で設定できます。 内線番号の初期値は、次のとおり設定されています。

<初期値>

内線番号	内線設定画面
1 ~ 2	アナログ端末
3 ~ 7	IP端末

●設定方法

- ① [Web 設定] ページ([http://ntt.setup/] もしくは本商品のIPアドレス [http://192.168.1.1/] (工場出荷時)) を開き、メニューの [電話設定] ― [内線設定] を選択する
- ② 編集する内線番号の行末の [編集] をクリックする

設定は電話機からも行えます。(●3-28ページ)

③ [内線設定] 画面で設定する(アナログ端末 ☞3-20 ページ、IP端末 ☞3-23 ページ)

お知らせ

●本商品に接続可能な端末は最大7台までですので、同時に使用できる内線番号は最大7つまでです。

ひかり電話の電話番号

ご契約のひかり電話の契約者回線番号および、追加した電話番号を確認できます。

●確認方法

- ① [Web 設定] ページ([http://ntt.setup/] もしくは本商品のIPアドレス [http://192.168.1.1/](工場出荷時)) を開き、メニューの [電話設定] ― [内線設定] を選択する
- ② 編集する内線番号の行末の「編集」をクリックする
- ③ [内線設定] 画面の [電話番号設定] で確認する(アナログ端末 ☞3-21 ページ、IP 端末 ☞3-24 ページ)

゙キャッチホン・ディスプレイ

お話し中に着信があった場合、発信者の電話番号をキャッチホン・ディスプレイ対応の 電話機やファクスに表示させることができます。電話番号が通知されない場合は、その 理由が通知されます。

あとからかけてきた方の電話番号を確認してから、電話に出ることができます。

で使用になるには事前に下記のご契約と設定が必要になります。

	必要なご契約	必要な設定	
ナンバー・ディスプレ イとキャッチホンを組 み合わせてご利用にな る場合	・ナンバー・ディスプレイ ・キャッチホン	・ナンバー・ディスプレイとキャッチホン・ディスプレイを「使用する」に設定する (パソコンから設定 ◆3-21 ページ、電話機から設定 ◆3-27、3-28 ページ)	
ナンバー・ディスプレイ と割込音通知を組み合わ せてご利用になる場合	・ナンバー・ディスプレイ ・ダブルチャネル/複数チャ ネル	・ナンバー・ディスプレイとキャッチホン・ディスプレイを「使用する」に設定する (パソコンから設定 ◆3-21 ページ、電話機	
ナンバー・ディスプレイとキャッチホン、割込音通知を組み合わせてご利用になる場合	・ナンバー・ディスプレイ ・ダブルチャネル/複数チャ ネル ・キャッチホン	から設定 ◆3-27、3-28ページ) ・割込音通知を「使用する」に設定する (パソコンから設定 ◆3-21ページ、電話機 から設定 ◆3-27ページ)	

※ ナンバー・ディスプレイ、割込音通知の初期値は「使用する」に設定されています。キャッチホン・ディ スプレイの初期値は「使用しない」に設定されています。



お知らせ|

- ●キャッチホン・ディスプレイの機能をご利用になるには、 (1) マークのついたキャッチホ ン・ディスプレイ対応の電話機が必要です。
- ●キャッチホン・ディスプレイの機能をご利用になるには、ナンバー・ディスプレイとキャッ チホン・ディスプレイの両方を「使用する」に設定してください。 ナンバー・ディスプレイが「使用しない」になっているとご利用になれません。

割込音通知

ダブルチャネル/複数チャネルでのお話し中や、内線通話中に、かかってきた電話に出 ることができます。

●設定方法

- ① 「Web 設定 | ページ(「http://ntt.setup/ | もしくは本商品のIPアドレス「http://192.168.1.1/ | (工場出荷時))を開き、メニューの「電話設定] — 「内線設定」を選択する
- ② 編集する内線番号の行末の [編集] をクリックする
- ③ [内線設定] 画面の [ひかり電話設定] [割込音通知] で設定する (アナログ端末 ●3-21ページ)

設定は電話機からも行えます。(●3-27ページ)



お知らせ 📗

●アナログ端末のみで利用できる機能です。

内線番号ごとに着信する電話番号を設定することができます。

●設定方法

- ① [Web 設定 | ページ([http://ntt.setup/ | もしくは本商品のIPアドレス [http://192.168.1.1/ | (丁場出荷時))を開き、メニューの「電話設定] ― 「内線設定」を選択する
- ② 編集する内線番号の行末の [編集] をクリックする
- ③ [内線設定] 画面の [電話番号設定] [着信番号] で設定する (アナログ端末 ☞3-22 ページ、IP 端末 ☞3-24 ページ)

3-12 設定は電話機からも行えます。(☞3-28ページ)

一斉着信

1 つのひかり電話の電話番号にすべての内線番号で着信するように設定できます。

●設定方法

- ① [Web 設定] ページ(「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス「http://192.168.1.1/」(工場出荷時))を開き、メニューの[電話設定] ― [内線設定] を選択する
- ② 編集する内線番号の行末の「編集」をクリックする
- ③ [内線設定] 画面の [電話番号設定] [着信番号] で着信する電話番号にチェックする (アナログ端末 ●3-22 ページ、IP 端末 ●3-24 ページ)
- ④ 着信させたいすべての内線番号について手順②、③を繰り返して同様に設定する 設定は電話機からも行えます。(●3-28ページ)

着信鳴り分け

内線用と外線用で着信音を変えたい場合や電話番号によって着信音を変えたい場合 に着信音を変更することができます。

●設定方法

- ① [Web 設定] ページ(「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス「http://192.168.1.1/」(工場出荷時))を開き、メニューの[電話設定] [内線設定] を選択する
- ② 編集する内線番号の行末の [編集] をクリックする
- ③ [内線設定] 画面の [電話番号設定] [着信音選択] で着信音を選択する (アナログ端末 ◆3-22ページ)
- 設定は電話機からも行えます。(●3-28ページ)



お知らせ

- ●着信音選択で「SIR」を選択した場合、電話機のメロディ着信機能が正常に動作しない場合があります。その場合は、本商品の着信音選択を「IR」に設定するか、電話機を通常の着信音に設定してください。
- ●アナログ端末のみで利用できる機能です。

モデムダイヤルイン

モデムダイヤルイン対応の電話機を接続して、1 台の電話機で複数の電話番号を使い分けることができます。

●設定方法

- ① [Web 設定] ページ (「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス [http://192.168.1.1/] (工場出荷時)) を開き、メニューの [電話設定] [内線設定] を選択する
- ② 編集する内線番号の行末の [編集] をクリックする
- ③ [内線設定] 画面の [ひかり電話設定] [モデムダイヤルイン] で設定する (アナログ端末 ◆3-21 ページ)
- 設定は電話機からも行えます。(●3-27ページ)



- ●モデムダイヤルイン対応の電話機などが必要です。操作方法は、ご利用される機器の取扱 説明書などをご参照ください。
- ●アナログ端末のみで利用できる機能です。


優先着信ポート


本商品の2つの電話機ポートにそれぞれアナログ端末を接続している場合、優先して着信する電話機ポートを設定することができます。

優先着信ポートをご利用になる場合、IP端末はご利用になれません。

【電話機 1 ポートを優先着信ポートに設定した場合】

電話機1が通話(オフフック、電話機からの設定を含む)していない場合





- ※ダブルチャネル/複数チャネルをご利用の場合、電話機 1 ポートが通話中にかかってきた電話は、電話機 2 ポートにのみ着信します。
- ※キャッチホンサービスをご利用の場合は、電話機 1 ポートが通話中であっても電話機 2 ポートには着信しません。通話中の電話機 1 ポートにキャッチホンの「プップッ・・・」という割込音が聞こえます。

●設定方法

- ① [Web 設定] ページ([http://ntt.setup/] もしくは本商品のIPアドレス [http://192.168.1.1/] (工場出荷時)) を開き、メニューの [電話設定] [ひかり電話共通設定] を選択する
- ② [優先着信ポート] で優先する電話機ポートを選択する (●3-18ページ)


設定は電話機からも行えます。(●3-27ページ)



- ●優先着信ポートを有効に設定した場合、電話機 1、2ポートを無効に設定できません。電 話機 1、2ポートを無効に設定する場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。
- ●電話機 1、2 ポートで同一の着信番号が 1 つの場合、優先着信ポートと指定着信機能を合わせてご利用になるには、先に指定着信機能の設定を行ってください。指定着信機能の設定では、「指定なし着信」にチェックしてください。
- ●優先着信ポートを有効に設定した場合、IP端末はご利用になれません。IP端末をご利用になる場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。
- ●優先着信ポートを有効に設定した場合、割込音通知はご利用になれません。割込音通知を ご利用になる場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。

指定着信機能

指定着信機能を利用すると、相手の方が電話をかけるとき、電話番号に続けて指定着信番号をダイヤルすることにより、特定のアナログポートに接続された端末を呼び出すことができます。



●設定方法

- ① [Web 設定] ページ (「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス [http://192.168.1.1/] (工場出荷時)) を開き、メニューの [電話設定] [内線設定] を選択する
- ②編集する内線番号の行末の「編集] をクリックする
- ③[内線設定] 画面の [電話番号設定] で指定着信機能を使用する電話番号の [指定着信機能] [使用する] にチェックし、[指定着信番号] に使用する指定着信番号を入力する(●3-22ページ)
- ④指定着信番号あり/なしの両方の着信を受ける場合は、[指定なし着信] にチェックする

設定は電話機からも行えます。(●3-28ページ)



- ●アナログ端末のみで利用できる機能です。
- ●指定着信番号で着信した場合には、キャッチホン(◆3-6ページ)はご利用いただけません。
- ●マイナンバー/追加番号をご利用の場合でも、指定着信機能をご利用いただける番号は 1 つだけです。
- ●指定着信番号は0~9の任意の数字で、最大19桁となります。
- ●指定着信番号が発信可能な電話回線は、ISDN、ひかり電話、携帯電話となります。なお、 携帯電話からの指定着信番号発信の可否は、各事業者により異なります。
- ●ひかり電話から指定着信番号を発信した場合は、ひかり電話以外の回線やNTT東日本のひかり電話提供エリア外へ指定着信させることはできません。

3-4 パソコンからひかり電話の設定をする

ひかり電話の設定は、パソコンまたは電話機で行います。パソコンで設定する場合は、本商品に接続されたパソコンのWebブラウザで本商品の「Web設定」ページ(「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス「http://192.168.1.1/」(工場出荷時))を開き、メニューの[電話設定] – [ひかり電話共通設定]、または[内線設定]から行います。

ひかり電話の設定を変更しない場合は、設定の必要はありません。

※初めて本商品の「Web 設定」ページ(「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス「http://192.168.1.1/」(工場出荷時))を開いた場合は、本商品の初期設定を行ってください。(●4-8ページ)

■ [ひかり電話共通設定] 画面で設定する

- 1 Web ブラウザを起動し、「http://ntt.setup/」もしくは本商品の IP アドレス [http://192.168.1.1/] (工場出荷時) と入力し、「Web 設定」 ページを開く
- 2 ユーザー名に「user」を、パスワードに「4-3 本商品の設定をする」 (●4-8ページ) 手順2で入力した機器設定用パスワードを入力し [OK] をクリックする



認証に失敗すると、下記の画面が表示されます。[トップページへ戻る]をクリックし、再度ユーザー名、パスワードを入力してください。 ※ご利用の環境によっては表示されない場合があります。



メニューの [電話設定] – [ひかり電話共通設定] を選択する



3

[ひかり電話共通設定] 画面で設定する



【ひかり電話設定】

①音声優先モード

インターネットとひかり電話を同時にご使用になって いる場合に、音声品質を改善するため音声パケットを 優先的に送出する設定をします。

- ※マンションタイプ(VDSL方式)でご利用いただく場合のみ音声品質が改善する場合があります。 また、音声パケットの優先処理に伴い、データ通信 速度が低下する場合があります。
- ・「使用しない」 音声優先制御を行いません。
- ・「優先」 音声パケットを優先処理します。
- ・「最優先」 音声パケットを最優先で処理します。 (初期値:使用しない)

②優先着信ポート

優先的に着信する電話機ポートを選択します。

- ・「アナログ端末(電話機 1)」 電話機 1 ポートに 接続したアナログ端末を優先的に呼び出します。
- ・「アナログ端末(電話機 2)」 電話機 2 ポートに 接続したアナログ端末を優先的に呼び出します。
- 「無効」 優先着信を行いません。

(初期値:無効)

- ※優先着信ポートを設定する場合は [内線設定] 画面 で次の設定が必要です。
 - ・「Web 設定」の [電話設定] [内線設定] の [内線番号エントリ] で [アナログ端末(電話機 1)] と [アナログ端末(電話機 2)] の [利用有 無] にチェックしてください。(◆3-19ページ)
 - ・「Web 設定」の [電話設定] [内線設定] の [内線番号エントリ] で [IP端末 1] ~ [IP端末 5] の [利用有無] のチェックをすべて外してく ださい。(◆3-19ページ)
 - ・「Web 設定」の「電話設定」 [内線設定(アナログ端末)] の [アナログ端末(電話機 1)] と [アナログ端末(電話機 2)] で同一の着信番号を 1 つ以上選択し、「割込音通知」を「使用しない」 に設定してください。(◆3-21 ページ)

【拡張設定】

③ PING 応答機能

ひかり電話網からの PING に応答する機能を使用する場合にチェックします。 (初期値:使用する)

[設定] をクリックする

[保存] をクリックする

5

■ [内線設定] 画面で設定する

- 1 「Web 設定」ページ(「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス「http://192.168.1.1/」(工場出荷時))を開き、メニューの [電話設定] ー [内線設定] を選択する
- 2 [内線番号エントリ]の中から編集する内線番号の行末の[編集]をクリックする



内線番号を有効にするには、[内線番号エントリ] で使用する内線番号の [利用有無] にチェックして、[設定] をクリックします。同時に使用できる内線番号は最大7つまでです。

※初期値は下記の内線番号でアナログ端末/IP端末の内線設定画面が割り当てられています。内線番号は、内線設定画面で設定した番号に変わります。

<初期値>

内線番号	内線設定画面
1 ~ 2	アナログ端末
3 ~ 7	IP端末

<「アナログ端末」の内線番号を選択した場合>

「内線設定(アナログ端末)」の編集画面で、編集・設定します。(●3-20ページ)


<「IP 端末」の内線番号を選択した場合>

[内線設定 (IP 端末)] の編集画面で、編集・設定します。(●3-23ページ)

3 [内線設定] 画面で設定する

【内線設定 (アナログ端末)】

※複数の内線番号を編集する場合は、画面左上の[編集する内線番号]で内線番号を 選択し、[選択]をクリックします。画面表示が切り替わり、続けて設定できます。



【内線設定】

①内線番号

内線番号を入力します。

 $[1 \sim 9]$ 、 $[10 \sim 99]$ の $1 \sim 2$ 桁を設定できます。

※重複した内線番号は設定できません。

(初期値:下記の表を参照)

②ニックネーム

ニックネームを入力します。

キーボードから入力可能な文字で、全角または半角で

最大64文字まで入力できます。

(初期値:下記の表を参照)

<初期値>

内線番号	ニックネーム
1	アナログ端末(電話機1)
2	アナログ端末(電話機 2)

【ひかり電話設定】

③ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイを使用する場合にチェックします。 (ナンバー・ディスプレイについては ◆3-8ページ)

(初期値:使用する)

※ナンバー・ディスプレイをご契約でない場合やナン バー・ディスプレイに対応していない電話機を接続 する場合は「使用する」のチェックを外してください。

④キャッチホン・ディスプレイ キャッチホン・ディスプレイを使用する場合にチェッ

クします。

ナンバー・ディスプレイを「使用する」に設定してい

る場合のみ設定できます。

(キャッチホン・ディスプレイについては ☞3-12ページ)

(初期値:使用しない)

⑤モデムダイヤルイン

モデムダイヤルインを使用する場合にチェックします。

(初期値:使用しない)

⑥割込音通知

ダブルチャネル/複数チャネルでのお話し中の電話機 や、内線通話中の電話機に、電話がかかってきたこと を通知する割込音を使用する場合にチェックします。 (ダブルチャネル/複数チャネルについては ●3-9

ページ)

(初期値:使用する)

⑦ダイヤル桁間タイマ(秒)

電話機からのダイヤルを受け付ける間隔を設定します。 設定できる値は「4~8」(秒)です。ダイヤル桁間 タイマの設定値を長めに設定すると、電話機からダイ ヤル操作を行った際に発信するまでの時間が長くなり

ます。

(初期値: 4 秒)

⑧エコーキャンセラ

エコーやハウリングを防止する機能を使用する場合に チェックします。

(初期値:使用する)

【電話番号設定】

⑨電話番号

ご契約された電話番号(外線)が表示されます。

⑩通知番号

発信時、電話をかけた相手先に通知する発信者番号に

チェックします。

※「通知番号」に設定した電話番号は「着信番号」に

設定されます。

※「通知番号」に設定した電話番号に「指定着信機能」 を設定しても相手先に「指定着信番号」は通知され

ません。

(初期値:契約者回線番号)

⑪着信番号

各電話番号あてにかかってきた電話を着信させる場合にチェックします。着信番号は複数選択できます。 (初期値:すべての電話番号)

⑩指定着信機能

指定着信機能を使用する場合は、指定着信機能を使用する電話番号の[使用する]にチェックし、[指定着信番号]に使用する指定着信番号を入力します。(1~19桁の数字を入力してください。)指定着信番号あり/なしの両方の着信を受ける場合は[指定なし着信]にチェックします。

※指定着信機能は電話機 1、2 ポートで 1 つの番号でのみ使用できます。他のポートや電話番号で指定着信機能を使用する場合は、いったん [使用する]のチェックを外してください。

(初期値:使用しない)

③着信音選択

電話番号ごとに着信音を設定できます。「IR」「SIR」から選択します。

· [IR]

着信音が「1 秒あり+2秒なし」を繰り返します。 (「プルルルー、プルルルー・・・」と鳴動します。)

· [SIR]

着信音が「0.3 秒あり + 0.3 秒なし + 0.3 秒あり + 2.1 秒なし | を繰り返します。

(「プルルッ、プルルッ・・・」と鳴動します。)


(初期値:外線用「IRI、内線用「SIRI)



- ●着信音選択で「SIR」を選択した場合、電話機のメロディ着信機能が正常に動作しない場合があります。その場合は、本商品の着信音選択を「IR」に設定するか、電話機を通常の着信音に設定してください。
- ●着信音「IR」「SIR」で実際に鳴る音は、接続する電話機の仕様に依存します。

【内線設定(IP 端末)】

※複数の内線番号を編集する場合は、画面左上の[編集する内線番号]で内線番号を 選択し、[選択]をクリックします。画面表示が切り替わり、続けて設定できます。



①内線番号

内線番号を入力します。

「1~9」、「10~99」の1~2桁を設定できます。

※重複した内線番号は設定できません。

(初期値:次ページの表を参照)

②ニックネーム

ニックネームを入力します。

キーボードから入力可能な文字で、全角または半角で

最大64文字まで入力できます。 (初期値:次ページの表を参照)

③端末属性

端末属性を「音声専用端末」、「通常端末」から選択します。 ※接続した端末の機能と異なる設定をした場合、正し く動作しません。接続した端末の機能に合わせて設

定してください。 (初期値:通常端末)

④ MAC アドレス

IP端末のMACアドレスを入力します。

(初期値:空欄)

⑤ダイジェスト認証

IP端末とのダイジェスト認証を行うかどうか選択します。

(初期値:行う)

⑥ユーザID

任意のユーザIDを入力します。

使用できるのは、半角英数字と記号(スペース除く)

で最大32文字です。

※ここで設定したユーザIDと同じユーザIDを、接続するIP端末にも設定します。IP端末で対応していない記号などを使用すると、接続できませんのでご注意ください。IP端末によっては、空欄に設定する場合となった。

る場合もあります。

(初期値:次ページの表を参照)

⑦パスワード

任意のパスワードを入力します。

使用できるのは、半角英数字と記号(スペース除く)で最大32文字です。(入力文字列の前後の半角スペースは除いて設定されます。)

※ここで設定したパスワードと同じパスワードを、接続する IP 端末にも設定します。IP 端末で対応していない記号などを使用すると、接続できませんのでご注意ください。ユーザ ID が空欄の場合は、パスワードは不要です。

(初期値:自動生成(半角8桁))

<初期値>

内線番号	ニックネーム	ユーザ ロ
3	IP 端末 1	0003
4	IP 端末 2	0004
5	IP 端末3	0005
6	IP 端末4	0006
7	IP 端末 5	0007

【電話番号設定】

⑧電話番号 ご契約された電話番号(外線)が表示されます。

(9)通知番号 発信時、電話をかけた相手先に通知する発信者番号に

チェックします。

※ [通知番号] に設定した電話番号は [着信番号] に 設定されます。

(初期値:契約者回線番号)

⑩着信番号

各電話番号あてにかかってきた電話を着信させる場合 にチェックします。着信番号は複数選択できます。

(初期値:すべての電話番号)

4

[設定] をクリックする

[前のページへ戻る] をクリックする

6

5

[内線番号エントリ] で [最新状態に更新] をクリックする

7

[内線番号エントリ] で使用する内線番号の「利用有無」にチェックして、[設定] をクリックする

※最大7つの番号までチェックできます。

Q [保存] をクリックする



お知らせ

●本商品に接続するIP端末によっては、本商品の「通知番号」の設定にかかわらず、IP端末 3-24 で「通知番号」に設定した電話番号が相手先に通知されることがあります。

電話機からひかり電話の設定をする

ひかり電話の設定は電話機ポートに接続した電話機から設定することができます。 ※無効に設定されている電話機ポートに接続された電話機からは設定できません。

■設定手順

設定手順は次のとおりです。次ページの設定例も参考にしてください。 それぞれの機能を設定する際には「■設定一覧」(☞3-27ページ)を参照してください。

1 ハンドセットを取りあげる

「ツー」という音を確認します。



電話機のダイヤルボタンで設定項目の番号を押す

設定項目		
***	ひかり電話共通設定	
$\times \times \times 99$	内線設定(アナログ端末)	

▶ 手順4に進む

→ 手順3に進む

設定項目が「ひかり電話共通設定」の場合は、手順4に進みます。

設定項目が「内線設定(アナログ端末)」の場合は、「ポート番号」を押す

ポート番号		
1	電話機 1	
2	電話機2	

「❸ 機能番号 ❸ 設定値 冊」と押す

〈ひかり電話共通設定の場合〉

〈内線設定(アナログ端末)の場合〉

機能番号(例)		設定値(例)	
0 0	音声優先	1	使用しない
	モード	2	優先
		3	最優先

機能	番号(例)	設定値(例)		
9 1	ナンバー・		使用する	
	設定	2	使用しない	

- ※〈内線設定(アナログ端末)の場合〉で複数の設定を行う場合は、手順3に戻って設定します。
- ※機能番号と設定値については、「■設定一覧」(●3-27ページ)を参照してください。
- 「 すべての設定が終わったら、「 (曲) と押す

「設定が完了しました。」と音声ガイダンスが流れ、すべての設定値が反映されます。

んパンドセットを置く




〈設定例:電話機1ポートの電話機を「ナンバー・ディスプレイを使用しない」に設定する〉

ハンドセットを取りあげる

「ツー」という音を確認します。



電話機のダイヤルボタンを



設定が終了すると、「設定が完了しました。」と音声ガイダンスが流れます。

ハンドセットを置く



- ●電話機から設定する場合は、電話機の電話回線ダイヤル種別を「PB」に設定してください。 (「PB」にできない電話機からは、設定できません。) 電話機の電話回線ダイヤル種別の設 定方法は、電話機の取扱説明書などをご覧ください。
- ●設定を中止するにはハンドセットを置いてください。
- ●間違った番号をダイヤルすると、「ピピ、ピピ」とエラー音が聞こえるか、「設定に失敗し ました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れます。いったんハンドセットを 置いて、初めから設定をやり直してください。
- ●設定を間違えた場合や中止した場合は、設定が無効になります。初めから設定をやり直し てください。
- ●設定する電話機ポートが使用中の場合は、いったん使用が終了したあと、次の発着信から 設定が有効になります。
- ●1台の電話機で設定中に2台目の電話機から設定することはできません。
- ●本商品のファームウェアの更新中や、本商品の再起動を行っている場合、当社のひかり電 話設備の工事中、他の設定を実行中は、本商品の設定は行えません。
- ●電話機からの設定を行うと、ひかり電話の通話や内線通話、着信音(着信中のナンバー・ ディスプレイ表示など)、通信が切断される場合があります。
- ●ひかり電話が使用できない場合は、電話機からの設定および内線通話がご利用になれません。

■設定一覧

電話機から設定できるひかり電話の設定は次のとおりです。

「■設定手順」(●3-25ページ)を参考に、左から順に操作します。

※ダイヤルボタンを押す間隔が30秒以上あくと、設定が中止されます。

【ひかり電話共通設定】(※※※◎◎)

※下線 は、初期値です。

			• • ,		2€\ /l½	
機能番号	開始操作	\circledast	機能番号	\circledast	設定値・設定内容	終了操作
	音声優先モード (●3-18	3ペー	·ジ)			
00	****	*	00	*	①:使用しない ②:優先 ③:最優先	## }
	優先着信ポート (☞3-14	ペー	ジ)※	1 * 2		
01	****	*	00	*	①:電話機1ポート ②:電話機2ポート ③:無効	₩₩ 🛺
	アナログポート無効化 ※	1 * 2	2			
02	€ > ***90	*	02	*	①:無効 ②:有効	## >
※無効に設定する場合は、電話機 1 ポートから操作すると、電話機 2 ポー 定されます。電話機 2 ポートから操作すると、電話機 1 ポートが無効に記 ※有効に設定する場合は、電話機 1 ポート、電話機 2 ポートのどちらから 両方の電話機ポートが有効に設定されます。						が無効に設定されます。

- ※ 1 設定する場合は、3-29ページの「お知らせ」を参照してください。
- ※2 優先着信ポートとアナログポート無効化は連続して設定できません。

【内線設定 (アナログ端末)】(⊗ ⊗ ⊗ ⑨ ⑨)

「内線設定(アナログ端末)」では、電話機1ポート、電話機2ポートごとに設定が必要です。電話機1ポートの設定→ポート番号①を押す
 電話機2ポートの設定→ポート番号②を押す

		л пш	_, _,			
機能番号	開始操作	ポート番号 ⊛	機能番号	⊛	設定値・設定内容	終了操作
	ナンバー・ディスプレー	1 (●3-8ペ-	ージ)			
91		① ③ または ※ ②	91	*	①:使用する ②:使用しない	## >
	モデムダイヤルイン(•	▶3-13ペーシ	<i>ĭ</i>)			
92		① ③ または ※ ②	92	*	① : 使用する ② : 使用しない	## ;
	割込音通知 (☞3-12/	ページ)※1				
93	€ ***0	① ③ または ※ ②	93	*	①:使用する ②:使用しない	## ;

機能番号	開始操作	ボート番号 ⊛	機能番号	*	設定値・設定内容	終了操作
	着信番号(☞3-22ペー					
94	※複数の電話番号の言	2	_	_	(着信番号) 話番号 (通知番号) に設	田田 ようは
	通知番号の設定を先	に行ってくた る場合は、「 ⁽	- さい。 ❸ (着信)」を繰り返して設定しま	
	指定着信機能(☞3-16	ページ)※ 1				
95	€ > ***	① ② または ⊗ ②	95	*	(着信番号) 🏵 (指定着信番号)	## >
	キャッチホン・ディスフ	プレイ (●3-	12ペーシ	ĭ) <u>*</u>	2	
96	€	① ② または ※ ②	96	*	① : 使用する ② : 使用しない	## >
	ダイヤル桁間タイマ(🖷	-3-21ペーシ	 ")			
97	£ 88890	① ② または ※ ②	97	*	④:4秒 ⑤:5秒 ⑥:6秒 ⑦:7秒 ⑧:8秒	##
	エコーキャンセラ (☞3	3-21ページ)				
98	€ > ***	① ② または ※ ②	98	*	① : 使用する ② : 使用しない	##
	通知番号(●3-21ペー	・ジ)※3				
00	€ ***	① ② または ※ ②	00	*	(通知番号)	##
	内線番号 (●3-11ペー	・ジ)※4				
01	€	2				## >
<u> </u>	※初期値は、電話機 1 7		電話機 2 7	ボート	ヽ: 2です。	
	着信音選択(☞3-22 ペ	ニージ)				
02		2			(着信番号) ③ : IR ② : SIR	•••
	※初期値は、外線用: 内線用の着信音は電 パソコンから設定し	話機から設定	できませ	hin	-ジ)	

- <u>* 1</u>
- 設定する場合は、3-29ページの「お知らせ」を参照してください。 ナンバー・ディスプレイが「使用する」に設定されている場合に設定できます。 通知番号に設定した電話番号は、着信番号に設定されます。 内線番号の設定は既存の内線番号には設定できません。(初期値:1~7) 3-28 * 4



お知らせ

- ※「設定に失敗しました。再度設定してください。」とガイダンスが流れた場合は、設定に失敗し ています。ハンドセットを置いて設定内容を確認して、初めから設定をやり直してください。
- ●優先着信ポート
 - ・優先着信ポートを設定すると、自動的に次のように設定されます。

電話機 1、2 ポート: 「有効」に設定されます。

「割込音通知」は「使用しない」に設定されます。

すべてのIP端末 「無効」に設定されます。

- ・次の場合は「設定に失敗しました。再度設定してください。」とガイダンスが流れ、優先 着信ポートの設定ができません。
 - ①電話機 1、2 ポートで同じ着信番号が設定されていない場合
 - ②電話機 1、2 ポートで同じ着信番号が 1 つであり、指定着信番号が設定されていて、 「指定なし着信」が「無効」に設定されている場合
- ●アナログポート無効化

優先着信ポートを有効に設定した場合、アナログポート無効化は設定できません。アナロ グポート無効化の設定を行うと「設定に失敗しました。再度設定してください。」とガイダ ンスが流れます。

アナログポート無効化の設定を行う場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。

●割込音通知

優先着信ポートを有効に設定した場合、割込音通知は設定できません。割込音通知の設定 を行うと「設定に失敗しました。再度設定してください。」とガイダンスが流れます。 割込音通知をご利用になる場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。

- ●着信番号
 - ・着信番号を設定すると、着信番号に設定された電話番号と通知番号に設定されている電 話番号が着信する設定になります。それ以外の電話番号は、着信しない設定になります。 <複数の電話番号を着信番号として設定するには>

複数の電話番号を着信番号として設定する場合は、「 🛞 (着信番号)」を繰り返して設定 してください。

(例) 電話機 1 ポートに着信番号「03 ○○○○ 11111「03 ○○○○ 22221を設定する場合



★ ★ 9 9 1 ★ 9 4 ★ 03 0000 1111

₩ 0300002222 ₩ ₩



- ・通知番号に設定されていない着信番号に指定着信番号が設定されている場合、着信番号 を設定すると、「設定に失敗しました。再度設定してください。」とガイダンスが流れ、 着信番号の設定ができません。
- ・着信番号の設定で着信番号を設定しなかった場合は、通知番号に指定された電話番号以外 は着信しない設定になります。
- ●指定着信機能
 - ・指定着信番号を設定すると、指定着信機能は「使用する」に設定されます。「指定なし着 信」は「無効」(指定着信番号なしの着信は着信しない)に設定されます。
 - ・指定着信番号は、電話機 1、2ポートで 1 つの番号でのみ使用できます。
 - ・指定着信番号を設定すると、その前に設定された指定着信番号は無効になります。
 - ・次の場合は「設定に失敗しました。再度設定してください。」とガイダンスが流れ、指定 着信番号の設定ができません。
 - ①電話機 1、2 ポートで同じ着信番号が 1 つであり、優先着信ポートが設定されている場合 ②着信番号に設定していない電話番号に指定着信番号を設定した場合
 - ・指定着信の設定で指定着信番号を設定しなかった場合は、指定着信機能は「使用しな い」に設定されます。
 - (例)ダイヤルボタンを「⊗ ⊗ ⊗ ⑨ ⑨ ① ⊗ ⑨ ⑤ ⊗ (着信番号) ⊗ 冊 冊 」 と押した場合

複数の電話機での同時着信や 使い分けを設定する

ひかり電話の着信は、ご利用の環境に合わせて同時着信や鳴り分けを設定すること ができます。


ここでは、ひかり電話の付加サービスを利用する場合と、指定着信機能を利用して特定のアナログ端末に着信する設定方法について記載します。

設定はパソコンまたは電話機から行います。

設定例を確認後、それぞれの設定方法を参照してください。

- ●パソコンから設定する場合
 - 「Web 設定」ページメニューの[電話設定]-[内線設定]で[通知番号][着信番号] [着信音選択]を設定します。「3-4 パソコンからひかり電話の設定をする」(◆3-17ページ)を参照してください。
- ●電話機から設定する場合「3-5 電話機からひかり電話の設定をする」(●3-25ページ)を参照してください。

ファクスと電話で使い分けたいときには



【ひかり電話の付加サービスの利用】

- ●マイナンバー/追加番号(2番号)
- ●ダブルチャネル/複数チャネル
 - ※同時に2回線をご利用になるにはご契約が必要です。

【設定例】


アナログ端末(電話機1)

電話番号	通知番号	着信番号	着信音選択
03-000-1111	● 通知する	☑ 着信する	IR
03-000-2222	○ 通知しない	□ 着信しない	_

アナログ端末(電話機2)

電話番号	通知番号	着信番号	着信音選択
03-000-1111	○ 通知しない	□ 着信しない	-
03-000-2222	● 通知する	☑ 着信する	IR

事務所(店舗)の電話を自宅でも受けるには



【ひかり電話の付加サービスの利用】

- ●マイナンバー/追加番号(2番号)
- ダブルチャネル/複数チャネル※同時に2回線をご利用になるにはご契約が必要です。

【設定例】

アナログ端末(電話機1)

電話番号	通知番号	着信番号	着信音選択
03-000-1111	● 通知する	☑ 着信する	IR
03-000-2222	○ 通知しない	☑ 着信する	SIR


アナログ端末(電話機2)

電話番号	通知番号	着信番号	着信音選択
03-000-1111	○ 通知しない	□ 着信しない	_
03-000-2222	● 通知する	☑ 着信する	IR

※着信音選択で「SIR」を選択した場合、電話機のメロディ着信機能が正常に動作しない場合があります。その場合は、本商品の着信音選択を「IR」に設定するか、電話機を通常の着信音に設定してください。

2世帯で電話を鳴り分けて使うには

【利用例】



【ひかり電話の付加サービスの利用】

- ●マイナンバー/追加番号(2番号)
- ダブルチャネル/複数チャネル ※同時に2回線をご利用になるにはご契約が必要です。

【設定例】

アナログ端末(電話機1)


電話番号	運話番号 通知番号 着信番号		着信音選択
03-000-1111	● 通知する	☑ 着信する	IR
03-000-2222	○ 通知しない	☑ 着信する	SIR

アナログ端末(電話機2)

電話番号	通知番号	着信番号	着信音選択
03-000-1111	○ 通知しない	☑ 着信する	SIR
03-000-2222	● 通知する	☑ 着信する	IR

※着信音選択で「SIR」を選択した場合、電話機のメロディ着信機能が正常に動作しない場合があります。その場合は、本商品の着信音選択を「IR」に設定するか、電話機を通常の着信音に設定してください。

ひかり電話用無線 IP 端末などを利用したいときには



【ひかり電話の付加サービスの利用】

- ●マイナンバー/追加番号(3番号)
- ●ダブルチャネル/複数チャネル※同時に2回線をご利用になるにはご契約が必要です。

【設定例】

アナログ端末(電話機1)

電話番号	通知番号	着信番号	着信音選択	
03-000-1111	● 通知する	☑ 着信する	IR	
03-000-2222	○ 通知しない	□ 着信しない	_	
03-000-3333	○ 通知しない	□ 着信しない	_	

アナログ端末(電話機2)

電話番号	通知番号	着信番号	着信音選択
03-000-1111	○ 通知しない	□ 着信しない	_
03-000-2222	● 通知する	☑ 着信する	IR
03-000-3333	○ 通知しない	□ 着信しない	_

IP 端末 1


電話番号	通知番号	着信番号	着信音選択
03-000-1111	○ 通知しない	□ 着信しない	_
03-000-2222	○ 通知しない	□ 着信しない	_
03-000-3333	● 通知する	☑ 着信する	_

[※]IP端末の詳細な設定については、別途ご利用のIP端末の取扱説明書などをご参照ください。

[※] IP 端末の設定は電話機からは行えません。パソコンから設定してください。

指定着信機能を利用して、特定のアナログポートに着信さ せたいときには

【利用例】



【設定例】

アナログ端末(電話機1)

			:	指定着信機能		
電話番号	通知番号	着信番号	使用する	指定着 信番号	指定なし 着信	着信音選択
03-000-1111	● 通知する	☑ 着信する	□ 使用しない	_	_	IR

アナログ端末(電話機2)

			:	指定着信機能	i .	
電話番号	通知番号	着信番号	使用する	指定着 信番号	指定なし 着信	着信音選択
03-000-1111	● 通知する	☑ 着信する	☑ 使用する	1234	□ 着信しない	IR


※「Web 設定」ページの [電話設定] - [内線設定(アナログ端末)] 画面の [電話番号設定] で [指定着信機能] - [使用する] にチェックし、[指定着信番号] に「1234」(指定着信番号)を入力します。

指定着信番号あり/なしの両方の着信を受ける場合は [指定なし着信] にチェックします。 (電話機からは設定できません。パソコンから設定を行ってください。)



お知らせ

- ●アナログ端末のみで利用できる機能です。
- ●指定着信番号で着信した場合は、キャッチホンはご利用いただけません。
- 3-34 ●ガスの遠隔検針などでご利用いただけます。



4

インターネット 接続の設定をする


この章では、インターネットへの接続方法を 説明しています。

4-1	設定の流れ······4-2
4-2	パソコンのネットワーク設定
	(Windows® 7/Windows Vista®)·····4-3
4-3	本商品の設定をする4-8
4-4	インターネットに接続する4-11
4-5	サービス情報サイトに接続する4-12

※本章に記載しております、「インターネット接続の設定(プロバイダの資料にしたがった設定)」は、インターネット(IPv4)接続に関するご案内となります。

4-1 設定の流れ

本商品のインターネット接続は次の手順で行います。 パソコンの OS によってそれぞれのページを参照して行ってください。



|-2 パソコンのネットワーク設定 (Windows® 7/Windows Vista®)

本商品に接続するパソコンのネットワークの設定をします。

パソコンのネットワークの設定が初期状態の場合は、パソコンの設定は必要ありません。 「4-3 本商品の設定をする」(●4-8ページ)へお進みください。

パソコンのネットワークの設定をする(Windows® 7/Windows Vista®)

Windows® 7/Windows Vista® の設定により表示内容が異なる場合があります。

- 【スタート】(Windows® のロゴボタン) − 【コントロールパネル】を選択する
- 2 [ネットワークとインターネット] をクリックし、[ネットワークと 共有センター] をクリックする
- フ [アダプターの設定の変更] または [タスク] 欄の [ネットワーク接続の管理] をクリックする
- 4 [ローカルエリア接続] アイコンを右クリックし、[プロパティ] をクリックする
 - ※[ユーザーアカウント制御] 画面 が表示された場合は、[はい] また は [続行] をクリックします。
- 「インターネットプロトコルバー ジョン4 (TCP/IPv4)] を選 択し、[プロパティ] をクリッ クする



[IPアドレスを自動的に取得する]と [DNS サーバーのアドレスを 自動的に取得する] を選択する



7 [OK] をクリックする

[OK] または [閉じる] をク リックする



お知らせ

●本書では、Windows® 7/Windows Vista® の通常表示モード(コントロールパネルホーム)を前提に記載しています。

パソコンとの接続を確認する(Windows® 7/Windows Vista®)

- 1 本商品背面のLINKランプが緑点灯していることを確認する
- 2 パソコンの [スタート] (Windows® のロゴボタン) [すべてのプログラム] [アクセサリ] [コマンドプロンプト] を実行する
- 3 [コマンドプロンプト] の 画面が表示されたら、 「ipconfig /renew」と入力し、 [Enter] キーを押す

4 [イーサネット アダプターローカル エリア接続:] が表示され、IPv4アドレスが[192.168.1.xxx] になっていることを確認する(xxxは2~254の数字です)



5 「exit」と入力し、[Enter] キーを押す

Web ブラウザの設定をする(Windows® 共通)

Web ブラウザの接続設定を「ダイヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」に 設定します。

以下は、Windows® 7でInternet Explorer® 9.0を使用している場合の例です。

- 1 [スタート] (Windows® のロゴボタン) − [コントロールパネル] を選択する
- 2 [ネットワークとインターネット] をクリックし、[インターネットオプション] をクリックする

Windows® XP の場合

[ネットワークとインターネット 接続] をクリックし、[インター ネットオプション] をクリック します。

3 [接続] タブをクリックし、リストにダイヤルアップの設定がある場合は「ダイヤルしない」を選択する

[設定を自動的に検出する]、 [自動構成スクリプトを使用する]、[LAN にプロキシサーバーを使用する] のチェックを外し、[OK] をクリックするプロバイダからプロキシの設定指示があった場合は、したがってください。



6 [OK] をクリックする

以上でパソコンのネットワークの設 定は完了です。

4

[LANの設定] をクリックする



JavaScript™の設定をする(Windows®共通)

Web ブラウザで設定を行うには JavaScript™ の設定を有効にする必要があります。

※Web ブラウザの設定でセキュリティを「高」に設定した場合、本商品の設定が正し く行えない場合があります。設定ができない場合は、以下の手順で JavaScript™ を 「有効にする」に設定してください。

以下は、Windows®7でInternet Explorer®9.0を使用している場合の例です。

- 1 [スタート] (Windows® のロ ゴボタン) – [コントロールパ ネル] を選択する
- 2 [ネットワークとインターネット] をクリックし、[インターネットオプション] をクリックする

Windows® XP の場合

[ネットワークとインターネット 接続] をクリックし、[インター ネットオプション] をクリック します。

2 [セキュリティ] タブをクリックし、[信頼済みサイト] をクリックする

[サイト] をクリックする

5 [このゾーンのサイトにはすべ てサーバーの確認 (https:) を 必要とする] のチェックを外す



6 [このWeb サイトをゾーンに追加する] に [http://ntt.setup/]もしくは本商品のIPアドレス [http://192.168.1.1/] (工場出荷時)を入力して [追加] をクリックし、[閉じる] をクリックする

Windows® XP の場合

[次のWebサイトをゾーンに追加する] に [http://ntt.setup/] もしくは本商品のIPアドレス [http://192.168.1.1/] (工場出荷時)を入力して [追加] をクリックし、[OK] をクリックします。



7 [レベルのカスタマイズ] をク リックする

4-6

画面をスクロールし、「アク ティブ スクリプト]を [有効 にする] に変更する



画面をスクロールし、「ファイ ルのダウンロード]を [有効に する] に変更し、[OK] をク リックする



- 警告ダイアログが表示された場 合は [はい] をクリックする
- [OK] をクリックする

本商品の設定をする

本商品のインターネット接続の設定は、Web ブラウザ(Internet Explorer® など)を使って「Web 設定」を起動して行います。


■「Web 設定」で設定する

あらかじめ本商品とパソコンなど使用する機器の接続をしておきましょう。設定画面が開けない場合には、「4-1 設定の流れ」(●4-2ページ)をご覧のうえ、パソコンの設定を確認してください。

- Webブラウザを起動し、「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス「http://192.168.1.1/」(工場出荷時)と入力し、「Web設定」ページを開く
- 2 機器設定用パスワードの初期設定を行う

パスワードに使用できる文字は $0 \sim 9$ 、 $a \sim z$ 、 $A \sim Z$ 、- (ハイフン)、- (アンダースコア)です。

最大半角64文字まで設定できます。



-(Ţ

機器設定用パスワードは、本商品を設定する場合に必要となりますので、控えておいてください。

機器設定用パスワード

機器設定用パスワードは上記の表に記入しておくことをお勧めします。

忘れた場合は、本商品を初期化して設定を初めからやり直してください。(●8-10ページ)

機器設定用パスワードは第三者 に推測されにくいパスワードを 登録してください。


パスワードはお客様にて厳重に 管理してください。

3

4

[設定] をクリックする

ユーザー名に「user」を、パス ワードに手順2で入力した機器 設定用パスワードを入力し[OK] をクリックする



利用タイプで「インターネット 接続先を設定する〕を選択する



※インターネットの接続先を設定し ない場合は、「インターネット接続 先を設定しない]を選択し、手順 7へ進みます。

プロバイダ情報にしたがって接 続先ユーザ名、接続パスワード を入力し、サービス情報サイト への接続の設定を選択する



※ Bフレッツをご利用の場合、「フ レッツ・スクウェア接続〕が表示 されます。

(フレッツ 光ネクストをご利用の 場合は表示されません。)

接続先ユーザ名:

プロバイダの資料にしたがって、 接続先ユーザ名を入力します。

「接続先ユーザ名」はプロバイダに よっては「認証ID」、「ユーザID」 のように書かれている場合があり ます。

例: xxxxx@xxxxx.ne.jp

接続パスワード:

プロバイダの資料にしたがって、 接続パスワードを入力します。 「接続パスワード」はプロバイダに よっては「認証パスワード」、「パ スワード | のように書かれている 場合があります。

- ※接続先ユーザ名、接続パスワード に使用できるのは、半角の英数字 と記号で最大 128 文字までです。
- ※「接続先ユーザ名」を入力した場合 は、「接続パスワード」も入力して ください。

フレッツ・スクウェア接続:

フレッツ・スクウェアへの接続を ご利用になる場合は「設定する」 を、ご利用にならない場合は「設 定しない」を選択します。

(「4-5 サービス情報サイトに接 続する | ●4-12ページ)

※Bフレッツをご利用の場合に表 示されます。

[設定] をクリックする

8

9

[OK] をクリックする

「Web設定」のトップページが 表示される

以上でインターネット接続の設定は終 わりました。

Web ブラウザを閉じて「Web 設定」を 終了してください。

PPP ランプが点灯することを確認して ください。

PPP ランプが点灯しない場合は「7章 故障かな?と思ったら | (●7-1) ページ)を参照してください。



手順4で認証に失敗すると、下記の画面が表示されます。 [トップページへ戻る] をクリックし、再度ユーザー名、パスワードを入力してく ださい。

※ご利用の環境によっては表示されない場合があります。





お知らせ

- ●本項の手順で設定された接続先ユーザ名、接続パスワードは「接続先 1」に設定されます。 「接続先 1」の接続モードは「常時接続」に設定されています。
- ●プロバイダから DNS サーバアドレスを設定するよう案内されている場合は、「機能詳細ガイド」をご覧ください。
- [フレッツ・スクウェア接続] で「設定する」を選択した場合は、「接続先3」に設定されます。
 - フレッツ 光ネクストをご利用の場合や、設定を変更する場合は、「機能詳細ガイド」をご 覧ください。
- ●本項の手順は本商品が工場出荷状態にある場合のみ実行可能です。初期設定後に、設定内容の確認や変更のため「Web 設定」を開く際は、手順 1 に続いて手順 4 の画面が表示されます。機器設定用パスワードの入力が必要となりますので、手順 2 で設定した機器設定用パスワードを入力してログインしてください。ログインすると、「Web 設定」のトップページが表示されます。
- ●説明に使用している画面表示は一例です。お使いの Web ブラウザやお使いの OS によって画面のレイアウトやボタン名称などが異なります。
- ●対応するブラウザについては「対応 OS の確認と Web ブラウザの準備」(☞ 1-7 ページ)をご覧ください。
- ●「Web 設定」の画面デザインは変更になることがあります。
- ●「Web 設定」を操作すると、ひかり電話の通話や内線通話、通信が切断される場合があります。
- ●「Web 設定」を行う際、「工事中のため、設定変更はできません。」と表示された場合は、 当社のひかり電話設備の工事中のため本商品の設定はできません。
- ●ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「Web設定」などでの本商品の再起動を伴う操作は行えない場合があります。その場合は、ひかり電話使用終了後一定時間たってから、再度操作を行ってください。
- ●他の設定を実行中は、「Web 設定」での設定は行えません。

インターネットに接続する

Web ブラウザを使用してインターネットに接続してみましょう。

Web ブラウザ(Internet Explorer® など)を起動する 本商品の PPP ランプが点灯していることを確認してから起動してください。

インターネット上のホームページを開く



お知らせ

- ●PPPoE ブリッジ機能でのみ接続している場合は、PPP ランプは点灯しません。
- ●接続モードを要求時接続に設定してる場合、無通信時には PPP ランプが消灯しています。
- ●インターネット接続用の接続先が接続されていなくても、他の接続先が接続されていれば PPP ランプは点灯しますのでご注意ください。
- ●本商品では、PPPoE マルチセッション機能を利用して 1 回線で複数の接続先へ同時に接 続することができます。設定方法の詳細については、「機能詳細ガイド」をご覧ください。
- ●2 セッション以上接続中の場合、PPP ランプは橙点灯します。

4-5 サービス情報サイトに接続する

サービス情報サイトへの接続を設定した場合は次の手順で接続してみましょう。

Web ブラウザ(Internet Explorer® など)を起動する

2 「サービス情報サイト」の URL を入力し、ページを開く

■フレッツ 光ネクストに接続した場合※1

【IPv6をご利用可能なお客様】

フレッツ・スクウェア ネクスト: http://flets-east.jp/

【IPv6をご利用いただけないお客様】

フレッツ 光ネクスト サービス情報サイト: http://www.v4flets-east.jp/

※ 1 開通のご案内に記載されているお客様 ID の頭 3 文字が「CAF」と記載されているお客様

設定方法は、「機能詳細ガイド」の「設定例」 - [サービス情報サイトを利用するには]を参照してください。

■Bフレッツに接続した場合※2

【IPv6をご利用可能なお客様】

サービス情報サイト: http://flets-v6.jp/ ※3


【IPv6をご利用いただけないお客様】

サービス情報サイト: http://www.flets/ ※4

- ※2 開通のご案内に記載されているお客様IDの頭3文字が「COP」と記載されているお客様
- ※3サービス情報サイトの接続方法はNTT東日本のホームページ (http://flets.com/) などをご覧ください。
- ※4 サービス情報サイトの設定は設定ウィザードで行います。 設定ウィザードは、「Web 設定」を初めて行う場合にのみ起動します。設定 を変更する場合は、「Web 設定」で行ってください。設定方法は、「機能詳細 ガイド」の「設定例」 – [サービス情報サイトを利用するには]を参照して ください。



●提供条件、接続方法などの詳細は NTT 東日本のホームページなどをご覧ください。 NTT 東日本ホームページ: http://flets.com/



5


無線 LAN のご利用について

無線 LAN をご利用になる場合はこちらを ご覧ください。

5-1	無線 LAN 設定の流れ5-2
5-2	本商品への無線 LAN カードの取り付け …5-3
5-3	パソコンへ無線 LAN カードの 設定をする5-4
5-4	パソコンに取り付けた無線LANカードとの 無線 LAN の設定をする (無線 LAN 簡単接続機能) · · · · · 5-8
5-5	ゲーム機との無線 LAN の設定をする (らくらく無線スタート)5-12
5-6	Windows® 7 との無線 LAN の設定をする (無線 LAN 簡単接続機能) ······5-16
5-7	電話機から無線 LAN の設定を変更する …5-22

5-1 無線 LAN 設定の流れ

本商品で無線 LAN をご利用になるには次の手順で設定を行ってください。



おまかせモードを起動すると、設定する無線 LAN 端末の設定モードに合わせて、「無線 LAN 簡 単接続機能(プッシュボタン方式)」または「らくらく無線スタート」で設定を開始します。本 書では、おまかせモードを使用した設定方法を記載しています。



●手動で無線 LAN 設定を行う手順については、「機能詳細ガイド」の「Web 設定」- [無線 LAN設定]または「無線機能の使いかた」-「無線LAN設定]を参照してください。


本商品への無線 LAN カードの取り付け

本商品の拡張カードスロットに無線 LAN カード「SC-32NE」を取り付けることにより、無線 LAN 機能をご利用になれます。

- ●取り付けの際は、本商品の電源を切った状態で取り付けてください。
- ●本商品に取り付けることができる無線 LAN カードは 「SC-32NE」 のみです。
- ●パソコンに SC-32NE を取り付けて本商品で無線 LAN 機能を使用される場合には、パソコンの LAN カードまたは LAN ボード機能を停止させないと SC-32NE が使用できない場合があります。SC-32NE 取扱説明書をご覧ください。
- 1 本商品の電源アダプタを電源コンセントから抜く
- 2 無線 LAN カード(SC-32NE)を拡張カードスロットの奥まで確実に 取り付ける

無線 LAN カードは図のとおり、本商品のランプ側を右にして SC-32NEの ACT ランプ、PWR ランプが見える方向で正しく取り付けてください。誤った方向で取り付けると本商品や無線 LAN カードが破損する場合があります。

※取り付けの際は、本商品の電源を切った状態で取り付けてください。



本商品の電源アダプタ(電源プラグ)を接続する SC-32NEのACTランプ、PWRランプが同時に緑点滅することを確認してください。

無線 LAN カードを取り外すときのご注意 -

本商品から無線 LAN カード (SC-32NE) を取り外すときは、本商品の電源を切った状態で取り外してください。

STOP お願

- ●電源を入れたまま無線 LAN カードの抜き差しを行うと、本商品および取り付けた無線 LAN カードが故障する場合があります。
- ●電源を入れ直す際は、10秒以上の間隔を空けてください。

パソコンへ無線 LAN カードの設定を する

ここでは、Windows® 7/Windows Vista® のパソコンに SC-32NE を接続してご使用になる場合を例に説明しています。

「インストール

SC-32NEをパソコンで使用するには、「ドライバ」と「ユーティリティ」と呼ばれる ソフトウェアをパソコンにインストールする必要があります。インストールは、SC-32NEに付属の「SC-32NE専用 CD-ROM」(橙)をパソコンにセットして行います。 SC-32NEに付属の「SC-32NE専用 CD-ROM」(橙)では、「ドライバ」および SC-32NEを設定するための「SC-32設定用ユーティリティ」を同時にパソコンにインストールします。

- 1 Windows® 7または Windows Vista®を起動する
 - この時点では、SC-32NEをパソコンのPCカードスロットに取り付けないでください。
- 2 付属の「SC-32NE専用CD-ROM」(橙)をCD-ROMドライブにセットする

Windows® 7の場合

- ※[自動再生]画面が表示された場合は、[メディアからのプログラムのインストール/実行]に表示されたプログラムをクリックします。
- ※[ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたら[はい] をクリックします。

Windows Vista® の場合

- ※[自動再生] 画面が表示された場合は、[プログラムのインストール/実行] に表示されたプログラムをクリックします。
- ※[ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたら[続行] をクリックします。
- 3 SC-32NE のユーティリティ やドライバをアンインストール する確認画面が表示された場合 は [OK] をクリックする

4 ソフトウェア使用許諾契約書が表示されたら、内容をよくお読みのうえ、内容に同意される場合は [次へ] をクリックする

SC-32 設定用ユーティリティのイン ストールが始まります。

5 SC-32 設定用ユーティリティのインストールが完了すると、SC-32 ドライバのインストール画面が表示されるので、パソコンのPC カードスロットに SC-32NEを取り付ける



[ドライバのインストール] 画面が表示されている間はそのまましばらくお待ちください。

ドライバのインストールが完了します。



お知らせ

- ●ドライバとは、SC-32NEをパソコントで正しく動作させるためのソフトウェアです。
- ●ユーティリティとは、無線ネットワーク名(SSID)または暗号化などの無線通信の設定を行うソフトウェアのことです。SC-32NEのユーティリティの名称は、「SC-32設定用ユーティリティ」です。
- SC-32NEは、Windows® 7(SP1を含む) 32ビット(x86)版、Windows Vista® (SP2)32ビット(x86)版およびWindows® XP(SP3)のみでご利用になれます。

stop お願い ●

- ●無線 LAN をご利用の場合、現在までご利用の無線 LAN カードドライバのアンインストールを実施してください。無線 LAN カードドライバのアンインストールは、各製品の取扱説明書などをご参照ください。
- ●Windows® 7、Windows Vista® およびWindows® XPでは、管理者権限を持つユーザ(Administrator など)でログオンしてください。それ以外のユーザ名でログオンすると、正常にインストールできません。
- ●インストール時に起動中のソフトウェアがある場合は、データなどを保存してから、その ソフトウェアを終了させてください。
- ●インストール時に SC-32 設定用ユーティリティ以外の無線ユーティリティが起動している場合は、その無線ユーティリティを終了のうえ、アンインストールしてください。

「インストール完了の確認

ここでは、ドライバとユーティリティが正しくインストールされたかを確認する方法を 説明します。

【スタート】(Windows® のロゴボタン) − 【コントロールパネル】を選択する



2 [システムとセキュリティ] を クリックする

Windows Vista® の場合

[システムとメンテナンス] を クリックし、[システム] をク リックします。

Windows® XPの場合

[パフォーマンスとメンテナンス] – [システム] の順にク リックし、[ハードウェア] タ ブをクリックします。 2 [デバイスマネージャー] をクリックする

※Windows ® 7、Windows Vista ® の場合は、[ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたら、[はい]または「続行]をクリックします。



「ネットワークアダプター」を ジブルクリックする



「SC-32」が表示されます。

5

「SC-32」 をダブルクリックする



6 「このデバイスは正常に動作しています。」と表示されていることを確認する



7

[OK] **をクリックする** 以上でインストールの確認は終了で す。

パソコンに取り付けた無線 LAN カードとの無線 LAN の設定をする(無線 LAN 簡単接続機能)

「無線 LAN 簡単接続機能」を使用して、無線 LAN カードを取り付けたパソコンと本商品を無線接続するための設定を行います。

本商品の「無線 LAN 簡単接続機能」の起動方法には、以下の方法があります。

- ●電話機から設定する(● 下記)
- ●「Web 設定」で設定する
 - ・おまかせモード(らくらく無線スタート&無線LAN簡単接続機能)(●5-10ページ)
 - ・「無線 LAN 簡単接続機能」(プッシュボタン方式)
 - ・「無線 LAN 簡単接続機能」(PIN 方式)
 - ※「無線LAN簡単接続機能」(プッシュボタン方式/PIN方式)については、「機能詳細ガイド」の「Web設定」の「無線LAN設定」ー「無線LAN簡単セットアップ」を参照してください。
 - ●ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「無線LAN簡単セットアップ」での設定が行えない場合があります。ひかり電話使用終了後一定時間たってから設定を行ってください。
 - ●「無線 LAN 簡単接続機能」での設定中は他の無線接続はいったん切断される場合があります。
 - ●本機能で2台以上の無線 LAN 端末を同時に設定することはできません。1台ずつ設定を行ってください。

電話機から設定する

本機能をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。

パソコンにインストールした無線 LAN カードのユーティリティから 「無線 LAN 簡単接続機能(プッシュ ボタン方式)」を起動する



起動方法は、無線 LAN カードの取扱説明書などを参照してください。

つ 電話機のハンドセットを取りあげる

「ツー」という音を確認します。



電話機のダイヤルボタンを「⊗ ⊗ ⊗ ◎ ◎」と押す


本商品前面の登録ランプが緑点滅します。(設定によっては橙点滅する場合があります。)



設定中に「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れ、アラームランプが10秒間赤点滅した場合は、設定に失敗しています。(●5-11ページ)



本商品前面の登録ランプが橙点灯することを確認する



設定中に「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れ、アラームランプが10秒間赤点滅した場合は、設定に失敗しています。(●5-11ページ)

設定が完了すると、電話機のハンドセットから「設定が完了しました。」と音声ガイダンスが流れます。

おまかせモード(無線 LAN 簡単接続機能)での無線 LAN 設定が完了し、登録ランプは橙点灯後、緑点灯に変わります。

5

ハンドセットを置く





お知らせ

- ●設定を中止するにはハンドセットを置いてください。
- ●間違った番号をダイヤルすると「ピピ、ピピ」とエラー音が聞こえます。いったんハンドセットを置いて、初めから設定をやり直してください。
- ●電話機からの設定については、5-24ページの「お知らせ」も参照してください。

「Web 設定」で設定する

 (\underline{I})

無線LAN端末から設定を行っている場合には、[おまかせモード] をクリックしたあと、無線LAN接続が切断される場合があります。

おまかせモードを使用する場合は、有線LAN端末から設定を行ってください。

- 1 「Web 設定」ページ(「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス「http://192.168.1.1/」(工場出荷時))を開く
- 2 メニューの [無線 LAN 設定] [無線 LAN 簡単セットアップ] を選択する
- パソコンにインストールした無線LANカードのユーティリティから 「無線 LAN簡単接続機能(プッシュボタン方式)」を起動する

起動方法は、無線 LAN カードの取扱説明書などを参照してください。

4

「Web設定」の [おまかせモード] をクリックする





5 「Web設定」画面に「無線LAN端末の設定が完了しました。」と表示されることを確認する



おまかせモード (無線 LAN 簡単接続機能) での無線 LAN 設定が完了します。



お知らせ

●無線 LAN 簡単セットアップ実行中に「Web 設定」からの設定を行うと「Web 設定」画面が正常に表示されない場合があります。

STOP

お願い

●手動で無線 LAN 設定を行う手順については、「機能詳細ガイド」の「Web 設定」-[無線 LAN 設定]または「無線機能の使いかた」-[無線 LAN 設定]を参照してください。

)「無線 LAN 簡単接続機能」での設定に失敗した場合 -

設定中にアラームランプが 10 秒間赤点滅した場合や「Web 設定」画面で「無線 LAN端末の検出に失敗しました。」「無線 LAN 簡単接続による設定に失敗しました。」 などと表示された場合は、設定に失敗しています。

電話機から設定している場合は、ハンドセットから「設定に失敗しました。再度設定 してください。」と音声ガイダンスが流れます。

「7-2 ご利用開始後のトラブル」(●7-12ページ)を確認後、アラームランプが消灯してから再度手順 1 から設定を行ってください。

5-5

ゲーム機との無線 LAN の設定をする (らくらく無線スタート)

「らくらく無線スタート」を使用して、ゲーム機と本商品を無線接続するための設定を 行います。

本商品の「らくらく無線スタート」の起動方法には、以下の方法があります。

- ●電話機から設定する(☞ 下記)
- 「Web 設定」で設定する
 - ・おまかせモード (らくらく無線スタート&無線LAN 簡単接続機能) (●5-14ページ)
 - ●本商品に無線の暗号化が設定されていることを確認してください。 (ただし、WPA2-PSKは「らくらく無線スタート」ではご利用になれません。) 設定されていない場合は電話機から設定することもできます。(◆5-22ページ)
 - ●接続するゲーム機が本商品の暗号化方式や暗号化強度に対応していることを確認してください。対応状況に関してはゲーム機の取扱説明書などをご確認ください。
 - ●ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「無線LAN簡単セットアップ」での設定が行えない場合があります。ひかり電話使用終了後一定時間たってから設定を行ってください。
 - ●本商品の無線の暗号化が「WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)」で「らくらく無線スタート」を使用した場合、自動的に無線 LAN 端末を「WPA-PSK(TKIP)」に設定します。
 - ●「らくらく無線スタート」での設定中は他の無線接続はいったん切断されます。
 - ●「らくらく無線スタート」設定中の無線 LAN アクセスポイント(本商品)のランプ名称やランプの状態は、ご利用のゲーム機の説明書などに記載されている内容と異なる場合があります。本商品との無線 LAN 設定にあたっては、本書の記載内容に読み替えてください。
 - ●本機能で2台以上の無線LAN端末を同時に設定することはできません。1台ずつ設定を行ってください。

電話機から設定する

本機能をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。

1

ゲーム機の「らくらく無線スタート」を起動する



ゲーム機の設定方法の詳細についてはゲーム機の取扱説明書などを参照して ください。

※「らくらく無線スタート」を起動後1分以内に次の手順に進んでください。1分以上なっと自動的にキャンセルされます。

2


本商品に接続した電話機のハンドセットを取りあげる

「ツー」という音を確認します。



2 電話機のダイヤルボタンを「※ ※ ※ ⑩ ⑩」と押す

本商品前面の登録ランプが緑点滅します。




-(!)--設定中に

設定中に「設定に失敗しました。再度設定し てください。」と音声ガイダンスが流れ、ア ラームランプが 10 秒間赤点滅した場合は、 設定に失敗しています。(☞5-15 ページ)

4 本商品前面の登録ランプが橙点滅することを確認する 「らくらく無線スタート」での設定が開始し、「プブ・プブ」と帰


「らくらく無線スタート」での設定が開始し、「ププ、ププ」と聞こえます。 ※30秒以内に次の手順に進んでください。30秒以上たつと自動的にキャンセルされます。



設定中に「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れ、アラームランプが 10 秒間赤点滅した場合は、設定に失敗しています。(☞5-15 ページ)

5 電話機のダイヤルボタン「⊗」を押す

設定が完了すると「設定が完了しました。」と音声ガイダンスが流れ、本商品前面の 登録ランプが橙点灯します。





設定中に「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れ、アラームランプが 10 秒間赤点滅した場合は、設定に失敗しています。(☞5-15ページ)

本商品前面の登録ランプが橙点灯することを確認する

「らくらく無線スタート」での無線 LAN 設定が完了し、登録ランプは橙点灯後、緑点灯に変わります。

電話機のハンドセットを置く





お知らせ

- ●設定を中止するにはハンドセットを置いてください。
- ●間違った番号をダイヤルすると「ピピ、ピピ」とエラー音が聞こえます。いったんハンドセットを置いて、初めから設定をやり直してください。
- ●電話機からの設定については、5-24ページの「お知らせ」も参照してください。

「Web 設定」で設定する

(!)

無線LAN端末から設定を行っている場合には、[おまかせモード] をクリックしたあと、無線LAN接続が切断される場合があります。

おまかせモードを使用する場合は、有線LAN端末から設定を行ってください。

1 「Web設定」ページ(「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス「http://192.168.1.1/」(工場出荷時))を開く

) メニューの[無線 LAN 設定]-[無線 LAN 簡単セットアップ]を選択 - する

ゲーム機の「らくらく無線スタート」を起動する

(!)

ゲーム機の設定方法の詳細についてはゲーム機の取扱説明書などを参照して ください。

※「らくらく無線スタート」を起動後1分以内に次の手順に進んでください。1分以上たつと自動的にキャンセルされます。

4

「Web 設定」の [おまかせモード] をクリックする







「Web 設定」画面に「無線LAN端末の検出を行っています。・・・。」と表示されます。

(!)

「Web設定」画面に「無線LAN端末の検出に失敗しました。」と表示された場合は、設定に失敗しています。 (●5-15ページ)

「設定開始」をクリックする

※30 秒以内にクリックしてください。30 秒以上たつと自動的にキャンセルされます。





「Web 設定」画面に「らくらく無線スタートによる設定に失敗しました。」と表示された場合は、設定に失敗しています。(☞ 下記)

設定が完了すると「Web 設定」画面に「無線 LAN 端末の設定が完了しました。」と表示されます。

「らくらく無線スタート」での無線 LAN 設定が完了します。

STOP お

●手動で無線 LAN 設定を行う手順については、「機能詳細ガイド」の「Web 設定」-[無線 LAN 設定]または「無線機能の使いかた」-[無線 LAN 設定]を参照してください。

!)「らくらく無線スタート」での設定に失敗した場合・

設定中にアラームランプが 10 秒間赤点滅した場合や「Web 設定」画面に「無線 LAN 端末の検出に失敗しました。」「らくらく無線スタートによる設定に失敗しました。」などと表示された場合は、設定に失敗しています。

電話機から設定している場合は、ハンドセットから「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れます。

「7-2 ご利用開始後のトラブル」(●7-13ページ)を確認後、アラームランプが消灯してから再度手順 1 から設定を行ってください。

本商品の無線の暗号化が「なし」に設定されている状態で、「らくらく無線スタート」を実行すると設定に失敗します。本商品の無線の暗号化が「なし」に設定されている状態で設定に失敗した場合、「らくらく無線スタート」には、自動的に、本商品の無線の暗号化をWPA-PSK(TKIP)に設定する機能があります。アラームランプが消灯してから、もう一度、「らくらく無線スタート」を実行してください。2回目以降も失敗する場合は、他の原因により設定に失敗しています。「7-2 ご利用開始後のトラブル」(●7-13ページ)を確認してください。

自動的に設定される WPA-PSK(TKIP)の設定値については、「① SSID-1 に設定した場合」(●5-23ページ)を参照してください。

Windows®フとの無線LANの設定をする(無線LAN簡単接続機能)

「無線 LAN 簡単接続機能」を使用して、Windows® 7 搭載の無線 LAN 内蔵パソコンと本商品を無線接続するための設定を行います。設定が完了するまで、2 分程度かかる場合があります。本商品の「無線 LAN 簡単接続機能」の起動方法には、以下の方法があります。

- 電話機から設定する (● 下記)
- ■「Web 設定」で設定する
 - ・ おまかせモード(らくらく無線スタート&無線 LAN 簡単接続機能) (●5-19ページ)
 - ・「無線 LAN 簡単接続機能」(プッシュボタン方式)
 - ・「無線 LAN 簡単接続機能」(PIN 方式)
 - ※「無線 LAN 簡単接続機能」(プッシュボタン方式/PIN 方式)については、「機能詳細ガイド」の「Web 設定」の[無線 LAN 設定]-[無線 LAN 簡単セットアップ]を参照してください。
- ●本機能で無線LANの設定が可能ですが、接続を保証するものではありません。
- ●他の無線 LAN 端末のユーティリティやドライバがインストールされていると、 Windows®7の無線 LAN 接続に失敗する場合があります。その場合は、他の無線 LAN 端末のユーティリティやドライバをアンインストールしてください。
- ●「無線 LAN 簡単接続機能」を使用して、Windows® 7 搭載の無線 LAN 内蔵パソコンと本商品を接続する場合、本商品の「無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY 接続拒否)」を「しない」に設定する必要があります。(●5-22 ページ)
- ●ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「無線LAN簡単セットアップ」での 設定が行えない場合があります。ひかり電話使用終了後一定時間たってから設定を 行ってください。
- ●「無線 LAN 簡単接続機能」での設定中は他の無線接続はいったん切断される場合があります。
- ●本機能で2台以上の無線 LAN 端末を同時に設定することはできません。1台ずつ 設定を行ってください。

電話機から設定する


本機能をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。

電話機のハンドセットを取りあげる 「ツー」という音を確認します。




電話機のダイヤルボタンを「※※※◎◎」と押す

本商品前面の登録ランプが緑点滅します。(設定によっては橙点滅する場合があります。)




設定中に「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れ、アラームランプが 10 秒間赤点滅した場合は、設定に失敗しています。(◆5-21 ページ)


- 3 通知領域(タスクトレイ)もしくは「隠れているインジケーター」の中に表示されているワイヤレスネットワーク接続のアイコンをクリックする
 - ※ [スタート] (Windows ® のロゴボタン) − [コントロールパネル] − [ネットワークとインターネット] − [ネットワークと共有センター] − [ネットワークに接続] をクリックする方法もあります。
- 4 本商品の SSID-1 に設定している無 線ネットワーク名 (SSID) をクリッ クする
 - ※本商品の工場出荷状態での無線ネット ワーク名(SSID)は、5-23ページを参 照してください。



「接続」をクリックする

本商品前面の登録ランプが橙点灯することを確認する





設定が完了すると、電話機のハンドセットから「設定が完了しました。」と音声ガイ ダンスが流れます。

おまかせモード(無線 LAN 簡単接続機能)での無線 LAN 設定が完了し、登録ランプは橙点灯後、緑点灯に変わります。

ハンドセットを置く



- 通知領域(タスクトレイ)もしくは「隠れているインジケーター」の中 に表示されているワイヤレスネットワーク接続のアイコンを再度ク リックする
- 10 [接続] タブをクリックし、「ネットワークが名前 (SSID) をブロードキャストしていない場合でも接続する」にチェックを入れ、[OK] をクリックする



お知らせ

- ●設定を中止するにはハンドセットを置いてください。
- ●間違った番号をダイヤルすると「ピピ、ピピ」とエラー音が聞こえます。いったんハンドセットを置いて、初めから設定をやり直してください。
- ●電話機からの設定については、5-24ページの「お知らせ」も参照してください。

「Web設定」で設定する

無線LAN端末から設定を行っている場合には、[おまかせモード] をクリックしたあと、無線LAN接続が切断される場合があります。

おまかせモードを使用する場合は、有線LAN端末から設定を行ってください。

- 1 「Web 設定」ページ(「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス「http://192.168.1.1/」(工場出荷時))を開く
- 2
 メニューの [無線 LAN 設定] [無線 LAN 簡単セットアップ] を選択する
- 7 「Web 設定」の [おまかせモード]かをクリックする



- 4 通知領域(タスクトレイ)もしくは「隠れているインジケーター」の中に表示されているワイヤレスネットワーク接続のアイコンをクリックする
 - ※[スタート](Windows®のロゴボタン)-[コントロールパネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークと共有センター]-[ネットワークに接続]をクリックする方法もあります。
- 5 本商品の SSID-1 に設定している無 線ネットワーク名 (SSID) をクリッ クする
 - ※本商品の工場出荷状態での無線ネット ワーク名(SSID)は、5-23ページを参 照してください。



6 [接続] をクリックする



7 「Web設定」画面に「無線LAN端末の設定が完了しました。」と表示されることを確認する



- 通知領域(タスクトレイ)もしくは「隠れているインジケーター」の中に表示されているワイヤレスネットワーク接続のアイコンを再度クリックする
- 9 手順5で選択した無線ネットワーク名 (SSID) を右クリックし、[プロパティ] をクリックする

10 [接続] タブをクリックし、「ネットワークが名前(SSID)をブロードキャストしていない場合でも接続する」にチェックを入れ、[OK] をクリックする





お知らせ

●無線 LAN 簡単セットアップ実行中に「Web 設定」からの設定を行うと「Web 設定」画面が正常に表示されない場合があります。

STOP

お願い • • • •

●手動で無線 LAN 設定を行う手順については、「機能詳細ガイド」の「Web 設定」 — [無線 LAN 設定] または「無線機能の使いかた」 — [無線 LAN 設定] を参照してください。

) 「無線 LAN 簡単接続機能」での設定に失敗した場合

設定中にアラームランプが 10 秒間赤点滅した場合や「Web 設定」画面で「無線 LAN 端末の検出に失敗しました。」「無線 LAN 簡単接続による設定に失敗しました。」 などと表示された場合は、設定に失敗しています。

電話機から設定している場合はハンドセットから「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れます。

「7-2 ご利用開始後のトラブル」(●7-12ページ)を確認後、アラームランプが消灯してから再度手順 1 から設定を行ってください。

5-7

電話機から無線 LAN の設定を 変更する

電話機から無線 LAN の次の設定を変更することができます。

なお、本機能をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。

- ・無線ネットワーク名(SSID)と暗号化設定
- ・無線ネットワーク名 (SSID) の隠蔽 (ANY 接続拒否)
- ・無線 LAN 動作モード
 - ●電話機からの暗号化設定により、「無線ネットワーク名(SSID)」、「暗号化方式」、 「暗号化キー」は上書きされます。
 - →すでに無線 LAN 接続されている機器がある場合、本商品と同じ設定に変更する 必要がありますのでご注意ください。

ハンドセットを取りあげる

「ツー」という音を確認します。



7

電話機のダイヤルボタンを押す

【無線 LAN 設定】

Thinks Et it book.		
機能	設定内容	操作
無線ネットワーク名 (SSID)	SSID-1 の設定	
と暗号化設定 ※ 1	SSID-2の設定	**********
無線ネットワーク名 (SSID)	する	***********
の隠蔽(ANY接続拒否)※2	しない	**********
無線 LAN 動作モード ※ 3	IEEE802.11g/ IEEE802.11b 互換 にする	
	IEEE802.11a 固定にする	*********

- ※1 無線ネットワーク名(SSID)と暗号化の設定内容については、5-23ページを 参照してください。
- ※2 初期値は、無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否)をしないになっています。
- ※3 無線LAN動作モードの初期値はIEEE802.11g/IEEE802.11b 互換です。 「設定が完了しました。」と音声ガイダンスが流れ、すべての設定値が反映されます。

ハンドセットを置く



3

【電話機から設定する場合の無線ネットワーク名(SSID)と暗号化の設定内容】

電話機から設定した場合、設定される無線ネットワーク名(SSID)、暗号化方式、暗号化キーは次のとおりです。

① SSID-1 に設定した場合

無線ネットワーク名(SSID)	RV230NE-xxxxxx-1 (xxxxxx は本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁)
無線の暗号化方式	WPA-PSK (TKIP)
事前共有キー(PSK)	00000000000 Z (00000000000は、本商品の WAN 側の MAC アドレス 12桁、Z は半角大文字)

② SSID-2 に設定した場合


無線ネットワーク名 (SSID)	RV230NE-xxxxxx-2 (xxxxxx は本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁)
無線の暗号化方式	WEP (128bit)
使用するWEPキー(キーインデックス)	WEP +- 1
WEP = 1	○○○○○○○○○○ Z (○○○○○○○○○○○ は、本商品の WAN 側の MAC アドレス 12 桁、Z は半角大文字)

本商品の工場出荷状態では①②の値がそれぞれ SSID-1、SSID-2 に設定されています。



- ・事前共有キー(PSK)および WEP キーをお客様自身で設定する場合、第三者に 推測されにくいキーを登録してください。また暗号化キーおよび品名紙記載の情 報は、お客様にて厳重に管理してください。WEP をご利用の際は、より強固なセ キュリティとするため MAC アドレスフィルタリングを併用してください。(詳し くは「機能詳細ガイド」の [MAC アドレスフィルタリング] を参照してください。)
- ・電話機から WEP (128bit) に設定した場合、お客様自身で設定した WEP キー2~4は消去されますのでご注意ください。

※本商品のMACアドレスは本商品側面に記載されています。



- ※実際のデザインは、イラストと 異なる場合があります。
- ※無線ネットワーク名 (SSID) は、 側面に記載されている「SSID」ではなく MACアドレスと上記「① SSID-1 に設定した場合」、「② SSID-2 に設定した場合」を 参照してください。

無線ネットワーク名(SSID)

SSID-1(TKIP): RV230NE-xxxxxx-1 SSID-2(WEP): RV230NE-xxxxxx-2 (xxxxxxx は本商品のMACアドレス の下6桁)


12桁、Zは半角大文字)

5-23



お知らせ

- ●電話機から設定する場合は、電話機の電話回線ダイヤル種別を「PB」に設定してください。 (「PB」にできない電話機からは、設定できません。)電話機の電話回線ダイヤル種別の設 定方法は、電話機の取扱説明書などをご覧ください。
- ●設定を中止するにはハンドセットを置いてください。
- ●1台の電話機で設定中に2台目の電話機から設定することはできません。
- ●間違った番号をダイヤルすると「ピピ、ピピ」とエラー音が聞こえるか、「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れます。いったんハンドセットを置いて、初めから設定をやり直してください。
- ●本商品のファームウェアの更新中や、本商品の再起動を行っている場合、当社のひかり電話設備の工事中、他の設定を実行中は、本商品の設定は行えません。
- ●電話機からの設定を行うと、ひかり電話の通話や内線通話、着信音(着信中のナンバー・ディスプレイ表示など)、通信が切断される場合があります。
- ●ひかり電話が使用できない場合は、電話機からの設定および内線通話がご利用になれません。



6

本商品のバージョンアップ


本商品のファームウェアを更新 (バージョンアップ) します。

※ファームウェアとは、本商品を動かすソフトウェアのことです。

6-1	本商品のバージョンアップの流れ6-2
6-2	バージョンアップお知らせ機能を利用して
	バージョンアップする6-3
6-3	当社ホームページよりファイルをダウンロード
	してバージョンアップする6-7
6-4	ファームウェア情報を確認する6-8

6-1 本商品のバージョンアップの流れ

- 本商品のバージョンアップは以下の手順で行います。
- ※本商品の初期値は、「自動更新」に設定されています。初期値のままご利用になることをお勧めします。自動更新の説明については6-5ページを参照してください。



6-2 バージョンアップお知らせ機能を 利用してバージョンアップする

本商品のファームウェアを更新(バージョンアップ)します。

本商品を最適にご利用いただくために、最新のファームウェアに更新してご利用いただきますようお願いいたします。

- ※ファームウェアとは、本商品を動かすソフトウェアのことです。
- ※指定した URL から、本商品の現在のバージョンや更新種別を確認することができます。(◆6-8 ページ)

バージョンアップ方法には以下の2とおりの方法があります。

- ●バージョンアップお知らせ機能を利用する(●下記)
 - 1.バージョンアップお知らせ機能の機能概要
 - 2.バージョンアップ実行時期を設定する
 - 3.最新のファームウェアがあるか確認し、ダウンロードする
 - 4.バージョンアップ方法
- ●当社ホームページよりファイルをダウンロードして行う(**●**6-7ページ)

バージョンアップお知らせ機能の機能概要

バージョンアップお知らせ機能は、当社バージョンアップお知らせ用サーバと通信を行い、最新のファームウェアの有無を自動確認する機能です。


最新のファームウェアが提供されている場合は自動的にダウンロードします。

この機能は、本商品を工場出荷状態で起動したとき(機能動作には、ひかり電話サービス契約が必要です。)、定期的に 1日1回(機能動作には、ひかり電話サービス契約、またはインターネット接続の設定が必要です。)、および「Web設定」で[更新確認]をクリックしたときに動作します。

最新のファームウェアが提供されている場合は、以下の方法で確認することができます。

●本商品の「Web 設定」にて確認する

(「新しいファームウェアがあります。・・・。」と表示されます。)



STOP お願い

- ●本商品は自動的に最新のファームウェアの有無を確認し、最新のファームウェアが提供されている場合は自動的にダウンロードを行います。回線の接続状態などにより、ダウンロードに失敗した場合は、ファームウェア更新を実行するときにダウンロードも行います。なお、この機能の動作にはひかり電話サービス契約、またはインターネット接続の設定が必要です。
- ●本商品に最新のファームウェアがダウンロードされた状態で、本商品を再起動すると、自動的に最新のファームウェアに更新されます。
- ●本商品を工場出荷状態で起動したときに、最新のファームウェアが提供されている場合は、 自動的に最新のファームウェアへ更新されます。最新のファームウェアをダウンロード後、 本商品が再起動しますので、しばらくお待ちください。なお、この機能の動作には、ひか り電話サービス契約が必要です。
- ●緊急を要するファームウェアが提供された場合は、「ファームウェア更新種別」や「自動更新時間」の設定にかかわらず、ファームウェア更新が行われることがあります。本商品が再起動しますので、しばらくお待ちください。
- ●ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、ファイルを指定して本商品のバージョン アップを行うことができない場合があります。ひかり電話使用終了後一定時間たってから再 度、ファームウェアの更新を行ってください。
- ●バージョンアップを行うと本商品が再起動し通信は切断されます。バージョンアップを行う前に、LAN側につないだパソコンなどの通信は終了させてください。
- ●本商品のファームウェアの更新中や、本商品の再起動を行っている場合、当社のひかり電話 設備の工事中、他の設定を実行中は、本商品へのバージョンアップ操作は行えません。
- ●ファームウェアの更新中(手動更新またはファイル指定)は、本商品のアラームランプが 赤点灯し、初期状態ランプが橙点灯します。その後、アラームランプと初期状態ランプは 消灯し、通常のランプ表示に戻ります。なお、この機能の動作には、ひかり電話サービス 契約または、インターネット接続の設定が必要です。
- ●バージョンアップ中は、本商品の電源を切らないでください。
- お使いの本商品用以外のファームウェアを使ってバージョンアップを行うことはできません。無理にバージョンアップを行うと本商品が動作しなくなります。
- ●このバージョンアップは、すべての機能のバージョンアップを保証するものではありません。
- ●バージョンアップする前に現状の設定値を保存しておくことをお勧めします。
- ●本商品の機能がバージョンアップされ、取扱説明書などの記載事項に変更・追加が生じた場合、取扱説明書などもバージョンアップされ、当社ホームページに公開されます。最新の取扱説明書などが必要なときは、こちらもあわせてダウンロードしてください。

ファームウェアの自動更新

ファームウェアの更新種別を「自動更新」に設定した場合、最新のファームウェアが確認されると、あらかじめ設定された時間帯(初期値は午前1時~午前5時のいずれか)にあわせて自動的にファームウェアの更新を行います。

●「自動更新時間」を設定する

自動更新時間が『05:00』に設定されている場合は、 $[05:00 \sim 05:59]$ の間に自動的にファームウェアの更新(再起動)を行います。

- ※再起動中は約1分間、ひかり電話やインターネット、映像コンテンツ視聴などの各サービスがご利用いただけません。
- ※お客様のご利用状況によっては、設定された時間内にファームウェアの更新(再起動)が行われない場合があります。

<「Web 設定」で設定する場合>

- 1 「Web設定」ページ (「http://ntt.setup/」もしく は本商品のIPアドレス 「http://192.168.1.1/」(工 場出荷時))を開く
- 2 メニューの [メンテナンス] ー [ファームウェア更新] を選択する
- 2 [自動更新時間]を設定する

4 [設定] をクリックし、[保存] をクリックする



<電話機で設定する場合>

本機能をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。

電話機のハンドセットを取りあげる

「ツー」という音を確認します。



電話機のダイヤルボタンを

「※ ※ ※ ⑧ ⑧ ② ※ 設定値 # # 」と押す

設定値

24時間を2桁で入力します。 (00~23の2桁)

例) 9時の場合: ① 9

設定が完了すると、電話機のハンドセットから「設定が完了しました。」と音声ガイダンスが流れます。

ク ハンドセットを置く



お知らせ

- ●電話機から設定する場合は、電話機の電話回線ダイヤル種別を「PB」に設定してください。 (「PB」にできない電話機からは、設定できません。)電話機の電話回線ダイヤル種別の設 定方法は、電話機の取扱説明書をご覧ください。
- ●設定を中止するにはハンドセットを置いてください。
- ●1台の電話機で設定中に2台目の電話機から設定することはできません。
- ●間違った番号をダイヤルすると、「ピピ、ピピ」とエラー音が聞こえます。いったんハンドセットを置いて、初めから設定をやり直してください。
- ●本商品のファームウェアの更新中や、本商品の再起動を行っている場合、当社のひかり電話設備の工事中、他の設定を実行中は、本商品の設定は行えません。
- ●電話機からの設定を行うと、ひかり電話の通話や内線通話、着信音(着信中のナンバー・ディスプレイ表示など)、通信が切断される場合があります。
- ●ひかり電話が使用できない場合は、電話機からの設定および内線通話がご利用になれません。
- ●本商品を「手動更新」に設定している場合に、最新のファームウェアがあると、電話機の ハンドセットを取りあげたときに「ピーピーピーピー」という音が「ツー」の前に聞こえ ます。この場合も通常と変わらず電話をかけられます。そのままダイヤルしてください。 「※ ※ ① ① 」をダイヤルして本商品のファームウェア更新を行うと、「ピーピー
 - | (**) (**) (**) (**) (**) 」をダイヤルして本商品のファームウェア更新を行うと、| ピーピーピーピー」という音は停止します。

当社ホームページよりファイルをダウ ンロードしてバージョンアップする

「Web 設定」の「メンテナンス」 - 「ファームウェア更新] からファイルを指定してバージョンアップする

ファームウェアを指定して本商品のバージョンアップを行うことができます。バージョン アップファームウェアは、当社の通信機器商品のご案内ホームページにアップロードしてい く予定です。ダウンロード方法など、詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

当社ホームページ http://web116.jp/ced/

バージョンアップファームウェアをダウンロードしたあと、更新を行います。 以下の手順にしたがってバージョンアップを行ってください。

- 最新のファームウェアを当社 ホームページよりダウンロード する
- 「Web設定」ページ ([http://ntt.setup/] もしく は本商品のIPアドレス [http://192.168.1.1/] (I 場出荷時))を開く
- メニューの [メンテナンス] -「ファームウェア更新」を選択 する
- [ファイル指定] の [参照] を クリックし、ダウンロードした ファームウェアのファイルを指 定する

[現在のバージョン] には、本商品の 現在のファームウェアバージョンが 表示されています。

[更新] をクリックし、[OK] をクリックする



[OK] をクリックする 6



6-4 ファームウェア情報を確認する

本 商 品 に 接 続 さ れ た パ ソ コ ン の W e b ブ ラ ウ ザ で 「 機 器 情 報 」 ペ ー ジ (http://ntt.setup/info/) を開くと、ユーザー名やパスワードを入力せずに、本商品 の現在のファームウェアバージョンや更新種別などを確認できます。

本商品のファームウェアバージョンやファームウェア更新 種別を確認する

Web ブラウザのアドレスに、指定した URL を入力することで、現在のファームウェアバージョン、更新種別をお知らせします。


Web ブラウザを起動する

2 Web ブラウザのアドレスに [http://ntt.setup/info/] と入力後、パソコンの [Enter] キーを押す

本商品のIPアドレスを入力して開くこともできます。

(工場出荷時は 192.168.1.1 です。) 例: http://192.168.1.1/info/





7

故障かな?と思ったら

トラブルが起きたときや疑問点があるときは、まずここを読んで対処してください。 該当項目がない場合や対処をしても問題が解 決しない場合は、本商品を初期化し、初めか ら設定し直してください。

7-1	設置に関するトラブル7-2
7-2	ご利用開始後のトラブル7-8

7-1 設置に関するトラブル

本商品のご利用方法に合わせてどこまで設置、設定できているのか現在の症状をご確認のうえ、その原因と対策をご覧ください。

本商品前面の電源ランプは緑点灯していますか?] →いいえ (a 参照)
↓はい	-
本商品前面のアラームランプは消灯していますか?] →いいえ (b 参照)
↓はい	
本商品前面の FAIL ランプが消灯していますか?] →いいえ (c 参照)
↓はい	
本商品前面の VDSL ランプは緑点灯していますか?] →いいえ (d 参照)
↓はい	
本商品前面の ACT ランプが緑点灯していますか?] →いいえ (e 参照)
↓ はい	_
本商品前面の登録ランプは緑点灯していますか?	→いいえ(f参照)
↓ はい	_
本商品前面のひかり電話ランプが緑点灯していますか? ※] →いいえ(g参照)
↓はい	_
ひかり電話が使えますか? ※] →いいえ (h 参照)
↓はい	
本商品背面の LINK ランプは緑点灯していますか?	→いいえ(i 参照)
↓はい	_
パソコンのIPアドレスが設定されていますか?	→いいえ (j参照)
(IPアドレスの確認方法は、4-4ページ、8-4ページ、8-5ページをご覧ください)	
↓はい	I
Web ブラウザで本商品の「Web 設定」ページが表示されますか?	〕→いいえ(k 参照)
はい	J 0.000 (K 5/M)
設定後、本商品前面の PPP ランプが点灯していますか?	→いいえ (参照)
Idl] 0.000 (1.57/1/)
インターネットに接続できましたか?	→いいえ(m 参照)
itin] : 5 : 2(> ////
上記以外の症状が発生していますか?	→はい (n 参照)

※ひかり電話をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。

a.本商品前面の電源ランプが緑点灯しない

症状	原因と対策
電源ランプが緑点灯しない	 ■電源アダプタ(電源プラグ)が壁などの電源コンセントから外れていないか確認してください。 ●電源コンセントに他の電気機器を接続して電気がきているか確認してください。 ●電源アダプタ(電源プラグ)がパソコンの電源に連動した電源コンセントに差し込まれている場合は、壁などの電源コンセントに直接接続してください。(パソコンの電源が切れると、本商品に供給されている電源も切れてしまいます。) ●電源アダプタ(電源プラグ)のコードが破損していないか確認してください。破損している場合はすぐに電源アダプタ(電源プラグ)を電源コンセントから抜き、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。

b.本商品前面のアラームランプが消灯していない

症 状	原因と対策
アラームランプが赤点灯 する	● 初期状態ランプも橙点灯している場合は、ファームウェアの更新中(手動更新またはファイル指定)です。ファームウェアの更新中は、本商品の電源を切らないでください。 ● 本商品で異常が発生しています。約15分間待ってもアラームランプが赤点灯している場合は、本商品の電源を入れ直してください。電源を入れ直す際は、10秒以上の間隔を空けてください。電源を入れ直しても復旧しない場合は、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。

c.FAIL ランプが消灯していない

症 状	原因と対策
FAIL ランプが赤点灯す る	●本商品に異常が発生しています。 本商品の電源を入れ直してください。電源を入れ直す際は、10 秒以上の間隔を空けてください。電源を入れ直しても復旧しない 場合は、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。

d.本商品前面の VDSL ランプが緑点灯しない

症 状	原因と対策
VDSL ランプが緑点滅する	●壁のモジュラージャックと本商品のVDSL LINEポートが正しく接続されていることを確認してください。 ●接続しているモジュラーケーブルVDSL LINE用(付属品/灰色)が正しいことを確認してください。 ●接続しているモジュラーケーブルVDSL LINE用(付属品/灰色)がショート、断線などしていないことを確認してください。 ●本商品と同時にインラインフィルタに接続したアナログ端末をお使いの場合、アナログ端末とインラインフィルタが正しく接続されているか確認してください。
VDSL ランプが消灯する	●30 秒間以上継続して消灯しているときは、本商品で異常が発生しています。 本商品の電源を入れ直してください。電源を入れ直す際は、10 秒以上の間隔を空けてください。電源を入れ直しても復旧しない 場合は、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。

e.本商品前面の ACT ランプが緑点灯しない

症 状	原因と対策
ACT ランプが消灯する	●本商品側面カバー内のケーブル接続がされていない場合は、 ACTランプは消灯します。 この場合は、ひかり電話の機能、内蔵のルータ機能はご利用になれません。

f.本商品前面の登録ランプが緑点灯しない

症状	原因と対策
登録ランプが消灯または 緑点滅している	 本商品にひかり電話の設定を行っています。しばらくお待ちになり、ひかり電話ランプと登録ランプが緑点灯することを確認してください。 数回再起動を行うことがありますが、電源を抜いたりせず、そのまましばらくお待ちください。 ひかり電話開通日前に本商品を接続した場合には、登録ランプが消灯または緑点滅します。
登録ランプが赤点灯して いる	●自動設定サーバとの接続に失敗(認証エラー)しました。当社の サービス取扱所にご連絡ください。
登録ランプが赤点滅している	●本商品のVDSL 回線側を中心に接続構成を確認してください。 VDSL LINE ポートにモジュラーケーブル VDSL LINE 用(付属品/灰色)が正しく接続されていることを確認してください。 ●自動設定サーバとの通信中にエラー(その他のエラー)が発生しました。しばらくお待ちになったあとで、本商品の電源を入れ直し、ひかり電話ランプと登録ランプが緑点灯することを確認してください。電源を入れ直す際は、10秒以上の間隔を空けてください。改善しない場合は、当社のサービス取扱所にご連絡ください。 ● 初期状態ランプが橙点滅しているか確認してください。初期状態ランプが橙点滅している場合は、LAN側IPアドレス(サブネット)がひかり電話のIPアドレス(サブネット)と重複しています。 「Web 設定」の[詳細設定] - [DHCPv4 サーバ設定]の[LAN側IPアドレス]を変更して設定してください。

g.本商品前面のひかり電話ランプが緑点灯しない

症 状	原因と対策
ひかり電話ランプが消灯	●本商品の電源を入れ直してください。電源を入れ直す際は、10
している	秒以上の間隔を空けてください。改善しない場合は、当社のサービス取扱所にご連絡ください。

h.ひかり電話が使えない

症 状	原因と対策
ひかり電話が使えない	 本商品背面の電話機ポートと電話機が電話機コードで接続されていることを確認してください。 ひかり電話でかけられない番号があります。「接続可否番号一覧」(★3.4ページ)をご確認ください。 最新の情報については、当社ホームページでご確認ください。 使用する電話機がホームテレホンの内線電話機やISDN対応電話機などである場合、または電話機のACR機能などが動作している場合はひかり電話が正しくご利用いただけません。

症 状	原因と対策
ひかり電話が使えない (つづき)	●電源を切ってすぐに電源を入れた場合、6分~10分程度ご利用になれない場合があります。そのまましばらくお待ちいただき、改善しない場合は、本商品の電源を入れ直してください。電源を入れ直す際は、10秒以上の間隔を空けてください。

i.本商品背面の LINK ランプが緑点灯しない

症 状	原因と対策
LINK ランプが緑点灯しない	●本商品とパソコンの両方に電源が入っていることを確認してください。 ●LANボードまたはLANカードがパソコンに正しく設定されているかを確認してください。 ●LANケーブル(付属品/緑色)が本商品のLANポートとパソコンの両方に「カチッ」と音がするまで差し込まれているが確認してください。 ●本商品に付属しているLANケーブル(付属品/緑色)をお使いください。 ●体的設定」の[詳細設定] - [高度な設定]で[LAN側MDI/MDI-Xモード]を「自動設定」に設定してみてください。(初期値は「MDI-X固定」です。) ●再度本書の「2-1 設置・接続」(●2-2ページ)をご覧のうえ配線の確認をしてください。また、パソコンがLANボードまたはLANカードを認識しているかを確認してください。 ●パソコンのネットワーク接続でご利用になるLANポートが有効になっていることを確認してください。確認方法はパソコンの取扱説明書などを参照してください。

i パソコンの IP アドレスが設定されていない

がクログのボットレスが設定と行くがあり	
症 状	原因と対策
パソコンのIPアドレスが 「192.168.1.xxx」に設 定されていない	●パソコンの設定が「IPアドレスを自動取得する」もしくは「DHCPサーバを参照」になっていることを確認してください。パソコンのIPアドレスが自動的に設定されるためには、パソコンよりも本商品の方が先に起動されて装置内部の処理が完了している必要があります。下記のどちらかの方法で確認してください。a.パソコンの電源を切り、再度パソコンの電源を入れてください。上動後、「8-1 パソコンのネットワーク設定」(●8-2ページ)をご覧のうえ再度パソコンのIPアドレスを確認してください。b.「8-1 パソコンのネットワーク設定」(●8-2ページ)をご覧のうえ、パソコンのネットワークの設定を行ってください。

k.Web ブラウザで本商品の「Web 設定」ページが表示されない

症 状	原因と対策
Web ブラウザで、本商 品の「Web 設定」ページ が表示されない	●パソコンのネットワーク設定が間違っていないかどうか、「8-1 パソコンのネットワーク設定」(●8-2ページ)をご覧のうえ確認してください。 ● Web ブラウザや OS の設定で「プロキシサーバーを使用する」になっている場合、本商品の「Web 設定」ページが表示されないことがあります。(●4-5ページ) ● ダイヤルアップの設定がある場合は、パソコンの「インターネットオプション」の「接続」で「ダイヤルしない」が選択されていることを確認してください。(●4-5ページ) ● 本商品の「ボートセパレート」を「使用する」に設定していると、本商品に無線 LAN 接続された端末で「Web 設定」ページを表示
	できない場合があります。 本商品の「ポートセパレート」の設定を確認してください。詳細 は、「機能詳細ガイド」をご覧ください。

症 状	原因と対策
Web ブラウザで、本商 品の「Web 設定」ページ が表示されない (つづき)	● 複数固定 IP サービスをご利用の場合、グローバルIP アドレスを割り付けたパソコンから本商品を設定するには「http://ntt.setup/」と入力しても「Web 設定」ページは開きません。Web ブラウザのアドレスに、プロバイダから本商品に割り当てられたグローバルIP アドレス(本商品の WAN 側IP アドレス)(例えば http://200.200.200.1/)を入力してください。 ● ファイアウォール、ウイルスチェックなどのソフトウェアが終了されていることをご確認ください。 ● お客様のご利用環境によっては、「http://ntt.setup/」を入力しても「Web 設定」ページが表示されない場合があります。表示されない場合は、本商品のIP アドレス「http://192.168.1.1/」(工場出荷時)を入力してください。 ● 「工事中のため、設定変更はできません。」と表示された場合は、当社のひかり電話設備の工事中のため本商品の設定はできません。
Web ブラウザで、本商品の「Web 設定」ページの画面が正常に表示されない。 または操作が正常にできない	● お使いの Web ブラウザの設定で「JavaScript™」を有効に設定してください。(☞4-6ページ、8-6ページ) ● お使いの Web ブラウザが本商品に対応しているか「対応 OS の確認と Web ブラウザの準備」(☞1-7ページ)をご覧のうえ確認してください。

I.本商品前面の PPP ランプが点灯しない

症 状	原因と対策
PPP ランプが消灯している	●「Web 設定」の[基本設定]-[接続先設定]で、接続したい接続先の[接続可]にチェックが入っているかを確認してください。 ●「Web 設定」の[基本設定]-[接続先設定]で[接続先名]をクリックして、接続したい接続先の情報(接続先ユーザ名、接続パスワード)が正しく入力されているか確認してください。 ●「Web 設定」の[基本設定]-[接続先設定]で[接続先名]をクリックして、[接続モード]を「要求時接続」に設定している場合、パソコンからインターネット接続を開始するまで、PPPランプは消灯したます。 ●PPPOE ブリッジ機能でのみ接続している場合は、PPPランプは点灯しません。

m.インターネットに接続できない

症 状	原因と対策
インターネット上のホームページが開けない	 ◆ネームサーバ (DNSサーバ) アドレスが間違っている →自動取得できないプロバイダの場合は、プロバイダから指定されたネームサーバ (DNSサーバ) アドレスをプロバイダからの情報にしたがって「Web 設定」の [基本設定] - [接続先設定] で [接続先名] をクリックし、DNSサーバアドレスの欄に入力してください。 ●Web ブラウザや OS の設定で「プロキシサーバーを使用する」になっている場合、ホームページが表示されないことがあります。 ●Bフレッツでフレッツ・オフィスやフレッツ・グループアクセス/フレッツ・グループなどを利用して、ブライベートネットワークを構築する場合で、そのネットワーク内に 192.168.1.xxxのIPアドレスがあると、正しく通信できないことがあります。このような場合は、本商品のLAN側IPアドレスを他と重複しないアドレスに設定変更してください。 ●ダイヤルアップの設定がある場合は、バソコンの「インターネットオプション」の [接続] で「ダイヤルしない」が選択されていることを確認します。(◆4-5 ページ)

症 状	原因と対策
インターネット上のホー ムページが開けない (つづき)	●「Web 設定」の[基本設定]-[接続先設定]で、接続したい接続 先の[接続可]にチェックが入っているかを確認してください。 ●「Web 設定」のトップページで、接続したい接続先の[状態]が「回線接続中」となっていることを確認してください。 ●「Web 設定」で設定した場合は、必ず画面左上の[保存]をク リックしてください。[保存]をクリックしないと本商品のファ ームウェアバージョンアップや再起動の際に設定が消えてしまう 場合があります。

n.上記以外の症状が発生している

症 状	原因と対策
上記以外の症状が発生している	●最新のファームウェアが適用されているか確認してください。 (●6-8ページ) ●本商品の初期化および再設定を行ってください。改善しない場合 は、当社のサービス取扱所にご連絡ください。

7-2 ご利用開始後のトラブル

以降の対策を行ってもトラブルが解決しない場合は、本商品のファームウェアのバージョンを確認し、最新のファームウェアに更新することを推奨します。

症状	原因と対策
インターネットへのアク セスが遅い	●接続先サーバが混んでいる可能性があります。しばらく時間をおいてから、アクセスしてください。 ●接続先のプロバイダやインターネット上の経路が他の通信で混んでいる可能性があります。しばらく時間をおいてからアクセスしてください。
使用可能状態において突然 「IPアドレス 192.168.1.xxx は、ハードウェアのアドレス が…と競合していることが検出されました。」 というアドレス競合に関する エラーが表示された	●LAN内に手動で設定しているIPアドレスがあるかどうか確認してください。 ● [OK] をクリックして次の手順でIPアドレスを取り直してください。なお、このエラーが表示された場合、もう 1 台のパソコンで同様のエラーが表示されることがあります。その場合はエラー表示されたすべてのパソコンで下記手順を行ってください。 (Windows® 7、Windows Vista® およびWindows® XPの場合) ①[スタート] (Windows® のロゴボタン) - [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] をクリックします。 ②「ipconfig /renew」を入力して [Enter] キーを押します。 ③IPアドレスが [192.168.1.xxx] になることを確認します。 (Mac OS X 10.5 の場合) ①[アップルメニュー] から [システム環境設定] を開き、[ネットワーク] アイコンを選択します。 ②[Ethernet] を選択し、[詳細…] をクリックして [TCP/IP] タブをクリックします。 ③IDHCPリースを更新] をクリックします。 ④IPV4アドレスが [192.168.1.xxx] になることを確認します。 (Mac OS X 10.4 の場合) ① [アップルメニュー] から [システム環境設定] を開き、[ネットワーク] アイコンを選択します。 ② [TCP/IP] タブをクリックして [表示] を [ネットワークポート設定] にして、内蔵 Ethernet のチェックを外し、[今すぐ適用] をクリックします。 ③ 再度、内蔵 Ethernet のチェックを入れ、[今すぐ適用] をクリックします。 ④ [表示] を [内蔵 Ethernet] にして、IPアドレスが [192.168.1.xxx] になることを確認します。

症 状	原因と対策
前回はできたのにインターネット接続ができない	●本商品の電源を切ったあと、すぐに電源を入れないでください。 10 秒以上の間隔を空けてから電源を入れてください。 パソコンにIPアドレスが自動的に設定されるためには、パソコンよりも本商品の方が先に電源が立ち上がって装置内部の処理が完了している必要があります。 下記のどちらかの方法で確認してください。 a.パソコンの電源を切り、再度パソコンの電源を入れます。 起動後、「8-1 パソコンのネットワーク設定」(●8-2ページ)をご覧のうえ再度パソコンのIPアドレスを確認してください。 b.次の手順でIPアドレスを取り直してください。 (Windows® 7、Windows Vista® およびWindows® XPの場合)①[スタート](Windows® のロゴボタン)- [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト]をクリックします。②[ipconfig /renew]と入力して、[Enter]を押します。③IPアドレスが [192.168.1.xxx]になることを確認します。 (Mac OS X 10.5 の場合) ①[アップルメニュー]から「システム環境設定」を開き、「ネットワーク]アイコンを選択します。 ③[DHCPリースを更新]をクリックします。 ④IPV4アドレスが「192.168.1.xxx」になることを確認します。 (Mac OS X 10.4 の場合) ①[アップルメニュー]から「システム環境設定」を開き、「ネットワーク」アイコンを選択します。 ②[TCP/IP]タブをクリックして「表示」を「ネットワークポート設定」にして、内蔵Ethernetのチェックを外し、「今すぐ適用]をクリックします。 ②[TCP/IP]の試をクリックして「表示」を「ネットワークポート設定」にして、内蔵Ethernetのチェックを入れ、「今すぐ適用」をクリックします。 ④[表示]を「内蔵Ethernet」にして、IPアドレスが「192.168.1.xxx」になることを確認します。 ●「Web 設定」で設定した場合は、必ず画面左上の「保存」をクリックしてください。[保存]をクリックしてください。[保存]をクリックしてください。[保存]をクリックしてください。[保存]をクリックしてください。[保存]をクリックしてください。[保存]をクリックしてください。[保存]をクリックしないと本商品のファームウェアバージョンアップや再起動の際に設定が消えてしまう場合があります。
初期状態ランプが橙点滅 する	●LAN側IPアドレス(サブネット)がひかり電話のIPアドレス (サブネット)と重復しています。 「Web 設定」の[詳細設定]-[DHCPv4 サーバ設定]の[LAN 側IPアドレス]を変更して設定してください。
「Web 設定」の [詳細設定] ー [DHCPv4サーバ設定] の [LAN側IPアドレス] 設定変更時に、IPアドレスが重複していると表示され、設定できない	●LAN側IPアドレス(サブネット)がひかり電話または接続先のIP アドレス(サブネット)と重複しています。 [LAN側IPアドレス]を変更して設定してください。

症状	原因と対策
「Web 設定」の[基本設 定] ― [接続先設定]で [接続先名]をクリック して、[IPアドレス]の 設定を変更するときに、 IPアドレスが重複して いると表示され、設定で きない	●LANのIPアドレスと重複していると表示されている場合、接続先のIPアドレス(サブネット)がLANのIPアドレス(サブネット)と重複しています。 「Web 設定」の[詳細設定] - [DHCPv4 サーバ設定]の[LAN側IPアドレス]を変更して設定してください。 ●ひかり電話または接続先のIPアドレスと重複していると表示されている場合、接続先のIPアドレス(サブネット)がひかり電話または他の接続先のIPアドレス(サブネット)と重複しています。接続先IPアドレス管理者(Bフレッツでフレッツ・グルーブアクセスをご利用の場合はグループ管理者)にお問い合わせのうえ、「Web 設定」の[基本設定] - [接続先設定]で[接続先名]をクリックして、IPアドレスを変更して設定してください。
「Web 設定」のトップ ページに IP アドレスが 重複していると表示され る	●「Web 設定」の[基本設定]-[接続先設定]の[状態]に、LANのIPアドレスと重複していると表示されている場合、LANのIPアドレス(サブネット)がひかり電話または接続先のIPアドレス(サブネット)を重複しています。「Web 設定」の[詳細設定]-[DHCPV4 サーバ設定]の[LAN側IPアドレス]を変更して設定してください。 ●「Web 設定」の[基本設定]-[接続先設定]の[状態]に、ひかり電話または他の接続先のIPアドレスと重複していると表示されている場合、接続先のIPアドレス(サブネット)がひかり電話または他の接続先のIPアドレス(サブネット)がひかり電話または他の接続先のIPアドレス(サブネット)と重複しています。 接続先IPアドレス管理者(Bフレッツでフレッツ・グループアクセスをご利用の場合はグループ管理者)にお問い合わせのうえ、「Web 設定」の[基本設定]-[接続先設定]で[接続先名]をクリックして、重複している接続先のIPアドレスを変更して設定してください。
Web 設定できない	●「工事中のため、設定変更はできません。」と表示された場合は、 当社のひかり電話設備の工事中のため本商品の設定はできません。
ハンドセットを取りあげ ると「ピーピーピーピー」 と音がする	●最新のファームウェアがあることを通知しています(正常動作)。 「❸ ❸ ❸ ❶ ❶ 」とダイヤルしてファームウェアの更新を行って ください。
ハンドセットを置いたあ とすぐに着信音が鳴る	 ●内線転送で、転送先の方が応答する前に外の相手の方との通話を保留したままハンドセットを置いた場合は、着信音が鳴ります(呼び返し)。ハンドセットを取りあげると、保留していた相手の方とお話しできます。 ●キャッチホンサービスやダブルチャネル/複数チャネルで、先にかかってきた電話とお話し中にかかってきた電話とを切り替えて通話しているときに、一方の相手の方との通話を保留したままハンドセットを置いた場合は、着信音が鳴ります(呼び返し)。ハンドセットを取りあげると、保留していた相手の方とお話しできます。
ひかり電話の音声品質が 安定しない	●「Web 設定」の[電話設定] – [ひかり電話共通設定] の[音 声優先モード]を「優先」または「最優先」に設定します。
インラインフィルタに接 続したアナログ端末が使 用できない	●インラインフィルタと正しく接続されているか、接続している ポート(LINE ポート、TEL ポート)は正しいか確認してくださ い。
優先着信ポートと指定着 信機能を同時に利用する 設定ができない	●電話機 1、2 ポートで同一の着信番号が 1 つの場合、指定着信機能の設定を行ってから、優先着信ポートの設定を行ってください。

44	西田 し対象
症状	原因と対策
停電復旧後、ひかり電話 が利用できない	●本商品前面のひかり電話ランプが緑点灯しているか確認してください。ひかり電話ランプが消灯、登録ランプが赤点滅している場合は、ひかり電話のご利用ができませんので、電源を入れ直してください。ひかり電話の設定が完了すると、本商品前面のひかり電話ランプ、登録ランプが緑点灯します。
電話機からの設定がエラーとなる	●本商品のファームウェアの更新中や、本商品の再起動を行っている場合、当社のひかり電話設備の工事中、他の設定を実行中は、本商品の設定は行えません。●設定値によっては電話機からの設定がエラーとなる場合があります。詳しくは、3-29ページの「お知らせ」を参照してください。
発信時、設定した通知番 号が相手先に通知されな い	●本商品に接続するIP端末によっては、本商品の「通知番号」の設定にかかわらず、IP端末で「通知番号」に設定した電話番号が相手先に通知されることがあります。 IP端末の機能および「通知番号」の設定方法は、IP端末の取扱説明書などをご覧ください。
ファームウェアの更新が できない	●ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、本商品へのバージョンアップを行うことができない場合があります。その場合は、ひかり電話使用終了後一定時間たってから、再度ファームウェアの更新を行ってください。 ●本商品のファームウェア更新中や、本商品の再起動を行っている場合、当社のひかり電話設備の工事中は、本商品へのバージョンアップ操作は行えません。
ファームウェア更新が突 然実行される	●ネットワーク上の当社のサーバからの緊急のバージョンアップを 要するファームウェアが提供された場合「ファームウェア更新種 別」の設定にかかわらず、強制的に最新のファームウェアへの更 新を行います。 電源を抜いたりせず、そのまましばらくお待ちください。
アラームランプが赤点灯 する	● 初期状態ランプも橙点灯している場合は、ファームウェアの更新中(手動更新またはファイル指定)です。ファームウェアの更新中は、本商品の電源を切らないでください。 ● 本商品で異常が発生しています。約15分間待ってもアラームランプが赤点灯している場合は、本商品の電源を入れ直してください。電源を入れ直す際は、10秒以上の間隔を空けてください。電源を入れ直しても復旧しない場合は、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。
アラームランプが赤点滅 する	 ●「無線 LAN 簡単セットアップ」に失敗しています。 「「無線 LAN 簡単セットアップ」が成功しない」を参照してください。 (●7-12ページ)
突然、再起動した	●当社のひかり電話設備の工事に伴い、自動的に再起動されることがあります。電源を抜いたりせず、そのまましばらくお待ちください。
無線 LAN 通信ができな い	●暗号化方式でWEPをご利用になる場合、使用するWEPキー(キーインデックス)およびWEPキー(WEPキー1~4)の設定は本商品と接続する無線LAN端末との間で同じ設定にしてください。(●「機能詳細ガイド」の「Web設定」ー [無線LAN設定]ー [使用するWEPキー(キーインデックス)]) ●本商品の拡張カードスロットにSC-32NEが正しく取り付けられているか「5-2 本商品への無線LANカードの取り付け」(●5-3ページ)をご覧のうえ、確認してください。 「Web設定」の [無線LAN設定]ー [無線LAN設定]で本商品と接続する無線LAN端末の使用チャネルが一致していることを確認してください。使用する無線LAN端末によっては、12ch、13chは使用できない場合があります。自動設定でつながらない場合は無線LAN端末の設定を確認して、使用チャネルの設定を変更してください。

症状	原因と対策
無線 LAN 通信ができな い (つづき)	●「Web 設定」で設定した場合は、必ず画面左上の「保存」をクリックしてください。[保存]をクリックしないと本商品のファームウェアバージョンアップや再起動の際に設定が消えてしまう場合があります。
	● MAC アドレスフィルタリングが「使用する」になっている →本商品の MAC アドレスフィルタリングが「使用する」となっ ている場合、無線 LAN 端末の MAC アドレスを MAC アドレ スエントリに登録する必要があります。(●「機能詳細ガイド」 の「Web 設定」 - [無線 LAN 設定] - [MAC アドレスフィ ルタリング] - [接続を許可する無線 LAN 端末の MAC アドレス編集])
	●本商品にIEEE802.11n方式対応の無線LAN端末を接続する際、無線LAN端末の暗号化方式をWPA-PSK (TKIP) またはWPA2-PSK (TKIP) に設定していると接続できない場合があります。無線LAN端末の暗号化方式をWPA-PSK (AES)またはWPA2-PSK (AES)に変更するか、動作モードをIEEE802.11g方式またはIEEE802.11b方式に変更して使用してください。 ●以上を確認しても、無線LAN通信ができない場合はSC-32NEの取扱説明書を参照してください。
「無約」AN簡単長…よ	
「無線 LAN 簡単セットアップ」が成功しない	 本商品の拡張カードスロットにSC-32NEが正しく取り付けられていない 「5-2 本商品への無線LANカードの取り付け」(●5-3ページ)をご覧のうえ、確認してください。 MACアドレスフィルタリングのすべてのエントリが登録済みになっている

症 状	原因と対策
「無線 LAN 簡単セット アップ」が成功しない (つづき)	●登録ランプが緑点灯していない →登録ランプが緑点灯していない場合は、「無線LAN簡単セットアップ」での設定は行えません。「7-1 設置に関するトラブル」(●7-2ページ)を参照してください。 設定中の「無線LAN簡単セットアップ」が完了していない場合は、登録ランプが緑点灯してから設定を行ってください。 ●2台以上のパソコンで無線LAN簡単接続機能を起動している→2台以上のパソコンで無線LAN簡単接続機能を起動している場合は、「無線LAN簡単セットアップ」の設定に失敗します。1台ずつ設定を行ってください。 ●Windows® 7搭載の無線LAN内蔵パソコンが接続できない→本商品の「無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続担否)を「しない」に設定する(●5-22ページ)、またはパソコンで、「ネットワークが名前(SSID)をプロードキャストしていない場合でも接続する」の設定(●5-18、5-21ページ)を行ってください。
「らくらく無線スタート」が成功しない	 ◆本商品の無線の暗号化が「なし」に設定されている →本商品の無線の暗号化が「なし」に設定されている状態で、「らくらく無線スタート」を実行すると設定に失敗します。本商品の無線の暗号化が「なし」に設定されている状態で設定に失敗した場合、「らくらく無線スタート」には、自動的に、本商品の無線の暗号化をWPA-PSK (TKIP) に設定する機能があります。アラームランプが消灯してから、もう一度、「らくらく無線スタート」を実行してください。自動的に設定されるWPA-PSK (下XIP) の設定値については、「①SSID-1 に設定した場合」(●5-23ページ)を参照してください。 ◆本商品に無線の暗号化がWPA2-PSK に設定されている・本商品の無線の暗号化がWPA2-PSK に設定された状態で「らくらく無線スタート」を実行すると設定に失敗しま換まではは下一ドがIEEE802.11g/IEEE802.11b 互換またはIEEE802.11a 固定のゲーム機と接続する場合は、本商品の監察の暗号化設定を確認してください。無線LAN動作モードがIEEE802.11b 固定のゲーム機と接続する場合は、本商品のSSID-2の無線の暗号化設定を確認してください。 ◆本商品が表示できません。「無線LAN簡号化設定を確認してください。 ◆本商品がき続できません。「無線と対している場合は、インターネットに接続できません。「無線と対している場合は、「ア・1 設置に関するトラブル」(●7-2ページ)を参照して、本商品の接続や設定を確認してください。 ◆本商品の「無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否)」を「する」に設定し、SSID-1を「*******」に設定している・本商品の「無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否)」を「する」に設定している。SSID-1を「*******」以外に設定してください。 ◆本商品のSSID-2を「使用しない」に設定している・本商品のSSID-2を「使用しない」に設定している・本商品のSSID-2を「使用しない」に設定に失敗します。SSID-2を「使用する」に設定してください。
他の対策を実施しても、 改善が見られない	●電源アダプタ(電源プラグ)を電源コンセントから抜いたあと、 10 秒以上たってからもう一度差し込んでください。



付録

3-1	パソコンのネットワーク設定8-2
3-2	ひかり電話用無線IP端末などの
	設定をする8-7
3-3	設定値の保存・復元8-8
3-4	本商品の初期化8-10
3-5	ひかり電話以外のサービスとの
	同時利用方法について8-11
3-6	電話機からの設定一覧8-14
3-7	用語集8-16
3-8	索引8-22
3-9	仕様一覧8-24

8-1 パソコンのネットワーク設定

■パソコンのネットワーク設定と接続確認

本商品に接続するパソコンのネットワーク設定について説明します。 パソコンが初期状態の場合は、パソコンのネットワーク設定は必要ありません。 本章の設定画面は、DHCPサーバ機能を使用する場合の設定例です。 DHCPサーバ機能は工場出荷時に「有効にする」になっています。

- ・ Windows® 7/Windows Vista® をご利用の場合 → 4-3 ページをご覧ください。
- Windows® XPをご利用の場合 →8-3ページをご覧ください。
- Mac OS X をご利用の場合→8-5 ページをご覧ください。

パソコンに設定されている IP アドレスを確認することで、本商品とパソコンの接続を確認します。

本商品のIP アドレスは、初期状態で「192.168.1.1」に設定されています。
IP アドレスを変更する場合は、「機能詳細ガイド」の「Web 設定」の [詳細設定] –
[DHCPv4サーバ設定] をご覧ください。

■ Web ブラウザの設定(Windows®のみ)

Web ブラウザの接続設定を「ダイヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」に 設定します。

- Windows® をご利用の場合→ 4-5 ページをご覧ください。
- JavaScript™ の設定確認

Web ブラウザで設定を行うには、JavaScript™の設定を有効にする必要があります。

- Windows® をご利用の場合→ 4-6 ページをご覧ください。
- Mac OS をご利用の場合→8-6 ページをご覧ください。

Windows® XPをご利用の場合

■パソコンのネットワークの設定をする

Windows® XPの設定により表示内容が異なる場合があります。

- [スタート] [コントロール パネル〕を選択する
- [ネットワークとインターネッ ト接続]をクリックし、「ネッ トワーク接続]をクリックする
- [ローカルエリア接続] アイコ ンを右クリックし、「プロパ ティ] をクリックする
- [全般] タブをクリックし、[イ ンターネットプロトコル (TCP/IP)] を選択し、「プロ パティ]をクリックする



[IPアドレスを自動的に取得する] と「DNS サーバーのアドレスを 自動的に取得する]を選択する



[OK] をクリックする

[OK] または [閉じる] をク リックする



■ IP アドレスの確認ーパソコンとの接続を確認する

- 1 本商品背面のLINKランプが緑点灯していることを確認する
- 2 パソコンの [スタート] [すべてのプログラム] [アクセサリ] [コマンドプロンプト]を実行する
- 3 [コマンドプロンプト] の 画面が表示されたら、 「ipconfig /renew」と入力し、 [Enter] キーを押す

TETHER HELDING TO SET TO



「exit」と入力し、[Enter] キーを押す

Mac OS X をご利用の場合

- ■パソコンのネットワークの設定をする
 - 1 アップルメニューの [システム 環境設定] を開き、[ネット ワーク] アイコンを選択する
 - 2 [Ethernet] を選択し、[構成] を [DHCPサーバを使用] にする

Mac OS X 10.4 の場合 [表示] を [内蔵 Ethernet] に し、[TCP/IP] タブをクリックし て、[IPv4 の設定] を [DHCP サーバを参照] にします。

2 [DNS サーバ] は表示された3 まま変更せず、[検索ドメイン] を空白にする

Mac OS X 10.4 の場合[DHCP クライアントID] と
[DNS サーバ]、[検索ドメイン]
を空白にします。



[適用] をクリックし、ウィン ドウを閉じる

4

Mac OS X 10.4 の場合 [今すぐ適用] をクリックし、 ウィンドウを閉じます。

以上でパソコンのネットワークの設 定は完了です。

- ■IP アドレスの確認 -パソコンとの接続を確認する
 - 本商品背面のLINKランプが緑点灯していることを確認する
 - 2 アップルメニューから [システム環境設定] を開き、[ネットワーク] アイコンを選択する
 - [Ethernet] を選択して、[詳 細...] をクリックし、[TCP/IP] タブをクリックして、IPv4ア ドレスが [192.168.1.xxx] になっていることを確認する (xxx は 2~254の数字です)

Mac OS X 10.4 の場合 [TCP/IP] タブをクリックし、 IPアドレスが [192.168.1.xxx] になっていることを確認します。



ウィンドウを閉じる

4

JavaScript™の設定をする(Mac OS)

Web ブラウザで設定を行うには JavaScript™ の設定を有効にする必要があります。 以下は Mac OS をご利用の場合です。Windows® をご利用の場合は、4-6 ページをご 覧ください。

※Web ブラウザの設定で、本商品の機器設定用パスワードの設定ができないことがあります。設定ができない場合は、以下の手順で JavaScript™ を「有効にする」に設定してください。

以下は、Mac OS X 10.6 で Safari 4.0 を使用している場合の例です。

1 Safari を起動する

5 ウィンドウを閉じる

- 2 メニューバーの [Safari] [環境設定] をクリックする
- 2 [セキュリティ] をクリックす3 る
- 4 [JavaScript を有効にする] にチェックを入れる



ひかり電話用無線 IP 端末などの 設定をする

本商品の無線 LAN の設定情報を作成し、ひかり電話用無線 IP 端末などの無線 LAN の設定を行う際にご利用になれます。詳細は「超カンタン設定ガイド」をご参照ください。

8

設定値の保存・復元 8-3

「Web 設定」で現在の本商品の設定内容をファイルに保存および復元できます。 設定内容をパソコンのハードディスクにバックアップファイルとして保存しておくと、 保存済みのバックアップファイルから本商品に設定内容を復元することも可能です。 以下は、Windows® 7でInternet Explorer® 9.0を使用している場合の例です。

設定値の保存

- 「Web 設 定 」 ペー ジ (「http://ntt.setup/」もしく は本商品のIPアドレス [http://192.168.1.1/] (I 場出荷時))を開く
- メニューの [メンテナンス] -[設定値の保存&復元] を選択する
- [ファイルに保存] をクリック 3 する

ファイル保存用の通知バーが表示され ない場合は、「ファイルに保存]を右 クリックし、表示されるポップアッ プメニューの「対象をファイルに保 存」をクリックしてください。



通知バーの [保存] の右の▼を 4 クリックし、「名前を付けて保 存]をクリックする

- ファイルの保存先を指定し、 5 [保存] をクリックする 6
 - 保存が完了すると、ダウンロー ド完了の通知バーが表示されま

設定値の復元

- 1 「Web設定」ページ (「http://ntt.setup/」もしく は本商品のIPアドレス 「http://192.168.1.1/」(工 場出荷時))を開く
- 2 メニューの [メンテナンス] -[設定値の保存&復元] を選択する
- う [参照] をクリックし、設定内容み を保存したファイルを指定する



4 [開く] をクリックする

5

h

[設定値の復元] をクリックする

「設定値の復元を行ったあと、再起動を行います。よろしいですか?」と表示されます。

[OK] をクリックする

[OK] をクリックする



お知らせ

- 機器設定用パスワードは復元されません。
- ●以下の設定は復元されない場合があります。復元後に必ず設定内容を確認してください。
 - ・無線ネットワーク名(SSID)
 - 事前共有キー(PSK)
 - · WEP +-
 - ・無線ネットワーク名 (SSID) の隠蔽 (ANY 接続拒否)
 - ・ファームウェアの更新種別
- ●本商品を再起動すると、通話・通信が切断されます。
- ●設定値を復元するときは、他機種のバックアップファイルを指定しないでください。 正しく復元できません。
- ●ご契約の電話番号が変更・追加・削除になった場合、変更・追加・削除以前に保存した設定ファイルは使用しないでください。設定内容が正しく復元できない場合があります。
- ●お客様のご利用環境によっては設定値の保存・復元の際に時間がかかる場合があります。

8-4 本商品の初期化

初期化とは、本商品に設定した内容を消去して、工場出荷状態に戻すことをいいます。

本商品が正常に動作しない場合や機器設定用パスワードを忘れたり、IPアドレスを間違 えたりして本商品にアクセスできなくなった場合には、本商品を初期化して初めから設 定し直すことをお勧めします。

「Web 設定」で初期化することもできます。詳細は、「機能詳細ガイド」の「Web 設定」の「メンテナンス」-「設定値の初期化」をご覧ください。

初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、工場出荷状態に戻りますので、 設定内容をパソコンのハードディスクに保存しておくことを推奨します。

保存方法は「8-3 設定値の保存・復元」(●8-8ページ)を参照してください。

ひかり電話に関する設定もすべて消去されます。初期化後、本商品が起動すると、再度 ひかり電話の自動設定が行われます。ひかり電話の利用が可能になると登録ランプ、ひ かり電話ランプが緑点灯します。ランプの状態を確認してください。ひかり電話の自動 設定が完了した状態でも初期状態ランプは橙点灯します。

■設定初期化について

本商品の初期化は、下記の手順で行います。

- 1 本商品の電源アダプタ(電源プラグ)を電源コンセントから抜く
- 2 10 秒以上たってから、電源アダプタ(電源プラグ)を差し込む
- 本商品前面の VDSL ランプと FAIL ランプをのぞく全ランプが点灯している間に、本商品背面の初期化スイッチを押す(初期状態ランプが橙点灯するまで押し続ける)

起動後、初期状態ランプが橙点灯になれば、初期化完了です。

※初期化が完了するまで本商品の電源アダプタは絶対に抜かないでください。 故障の原因となることがあります。



お知らせ |

●本商品に設定する接続先ユーザ名や接続パスワードは重要な個人情報です。情報を盗まれると悪用される可能性がありますので、情報の管理には十分ご注意ください。本商品を当社に返却する場合など、本商品の利用をやめる際は、必ず初期化を行い、設定された情報を消去してください。

ひかり電話以外のサービスとの 同時利用方法について

050IP 電話との同時利用方法について


ひかり電話と050IP電話サービスを同時にご利用いただく場合

プロバイダが提供するIP電話サービス(050番号を利用するIP電話サービス。以下、「050IP電話」と略します)とひかり電話を同時利用する場合、下記の接続構成であればご利用可能です。ただし、ご利用上の注意事項がありますので、必ず次ページの内容をご確認ください。

①IP電話アダプタをご利用の場合

機器構成 ①

※IP電話アダプタ(VoIPアダプタ)と本商品を下記の機器構成で接続した場合のみ動作確認を行っております。それ以外の機器構成でのご利用は推奨しません。



②IP電話ルータ・IP電話対応セキュリティルータをご利用の場合 機器構成 ②

※IP電話ルータ(Web Caster V100/V110/V120/V130)、IP電話対応セキュリティルータ(Web Caster X400V)と本商品を下記の機器構成で接続した場合のみ動作確認を行っております。それ以外の機器構成でのご利用は推奨しません。



【ご利用上の注意事項】

前ページの構成でひかり電話と050IP電話をご利用いただく場合、以下の点にご注意ください。ご利用の機器構成ごとにご注意いただく事項が異なりますので、下記「対象となる機器構成」欄にてご利用の機器構成をご確認いただき、「★」が記載されている場合に該当する注意事項をご確認ください。


対象となる	る機器構成	注意事項
1	2	<u> </u>
	*	(1) インターネット接続の設定方法に注意してください。 インターネット接続の設定(プロバイダから提供される接続先ユーザ名・接続バスワードなど)は、IP電話ルータまたはIP電話対応セキュリティルータにで行ってください。本商品には設定しないでください。 インターネット接続の設定を行う IP電話ルータまたは IP電話が応セキュリティルータ *インターネット接続の方法は、IP電話が応セキュリティルータ *インターネット接続の方法は、IP電話が応せキュリティルータの設定ガイドをご覧ください。 *バソコンはIP電話ルータまたはIP電話が応セキュリティルータに接続してください。 (本商品に接続したバソコンからはインターネットに接続できません。)
*	*	(2) 本商品の「バージョンアップお知らせ機能」の一部がご利用いただくことができません。 O50IP電話と同時利用する場合は、電話機から本商品のバージョンアップ通知音は聞こえません。IP電話アダプタおよびIP電話ルータ/IP電話対応セキュリティルータのファームウェアのバージョンアップお知らせのみとなります。本商品の「ファームウェア更新種別」を「自動更新」に設定するなどしてバージョンアップを実施することをお勧めします。 ※①の機器構成の場合、IP電話アダプタのファームウェア更新があるときは、更新作業時のみIP電話アダプタにバソコンをつなぎ替えてください。(図の点線部の構成) ※②の機器構成の場合、バソコンからバージョンアップするときは更新作業時のみ本商品にバソコンをつなぎ替えてください。(図の点線部の構成)
*	*	(3)「ひかり電話」と「050IP電話」の使いわけにご注意ください。(050IP電話ご利用時) 050IP電話で接続できない番号(110・119など)以外は、すべて050IP電話での発信となります。「ひかり電話」からの発信をご希望の場合は、相手先電話番号の前に「0000」をダイヤルして発信してください。その他の050IP電話ご利用上の注意については、IP電話アダプタおよびIP電話ルータ/IP電話対応セキュリティルータの取扱説明書などをご確認ください。(「加入電話」と記載されている部分を「ひかり電話」と読み替えてください。)
	*	(4) 本商品の「PPPoEブリッジ」の設定変更は行わないでください。 本商品は、初期設定時に「PPPoEブリッジ」が「使用する」設定となっております。本機能の設定変更は行わないでください。
*		(5) 本商品の「UPnP機能」の設定変更は行わないでください。 本商品は、初期設定時に「UPnP機能」が「使用する」設定となっております。前ページの機器構成①にてご利用いただく場合は、本機能の設定変更は行わないでください。

「フレッツの IP-VPN サ <u>*</u>との

「フレッツ・グループアクセス(NTT東日本)」を同時にご利用いただく場合、または「フレッツ・オフィス(NTT東日本)」 「フレッツ・アクセスポート(NTT東日本)」、「フレッツ・VPNゲート(NTT東日本/NTT西日本)」、「フレッツ・ VPNワイド(NTT東日本/NTT西日本)」に同時に接続する場合、下記の接続構成であればご利用可能です。ただし、ご利 用上の注意事項がありますのでご確認ください。

※「フレッツのIP-VPNサービス」とはBフレッツでご利用のお客様専用のサービスの「フレッツ・グループアクセス(NTT 東日本)」、「フレッツ・オフィス(NTT東日本)」、「フレッツ・アクセスポート(NTT東日本)」および、フレッツ 光ネクストでご利用のお客様専用サービスの「フレッツ・VPNゲート(NTT東日本/NTT西日本)」、「フレッツ・VPN ワイド (NTT東日本/NTT西日本) 」の総称です。

「フレッツのIP-VPNサービス」では、セキュリティの高い拠点間通信をサービスコンセプトとしており、1台のルータ・パソ コンでVPN接続とインターネット接続を同時に利用しないことを推奨しておりますので、ひかり電話をご利用の場合は、以 下の接続設定を行ってください。



◆接続設定について

①「フレッツのIP-VPNサービス」の接続設定を行う

【1台のパソコンで「フレッツのIP-VPNサービス」をご利用の場合】 「フレッツのIP-VPNサービス」をご利用いただく<u>パソコン</u>に接続先を設定してください。

「フレッツのII・VI NO こん」をこれ所がにに、ハンコンに技術になる放送していたさい。 【複数台のパソコンで「フレッツのIP-VPNサービス」をご利用の場合】 「フレッツのIP-VPNサービス」の接続先を設定した<u>プロードバンドルータ</u>を、本商品の下部(LANポート)に接続し、そのプロードバンドルータ下部(LANポート)に「フレッツのIP-VPNサービス」ご利用のパソコンを接続し てください。

②インターネットなどの接続設定を行う

Webブラウザの設定画面から、本商品に接続先を設定してください。

【ご利用上の注意事項】

- ・本商品は初期設定時には「PPPoEブリッジ」が「使用する」設定となっておりますので、本機能の設定変更は行わ ないでください。
- ・セッション数の上限は、お客様のご契約状況により異なります。

8-6 電話機からの設定一覧

電話機から設定する場合の機能番号一覧を紹介します。 本機能をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。

【ひかり電話の設定】

電話機からひかり電話の設定ができます。

●ひかり電話共通設定

機能番号	設定項目	*	機能番号	*	設定値・設定内容	操作終了
	音声優先モード					
00	****	\otimes	@@	₩)	①:使用しない ②:優先	##
					③:最優先	•
	優先着信ポート					
01	***90	*	0 1	*	①:電話機1ポート ②:電話機2ポート ③:無効	#
	アナログポート無効化					
02	***	\otimes	02	*	①:無効 ②:有効	##

●内線設定(アナログ端末)

	派設化(アノロン						
機能番号	設定項目	ポート番号	\otimes	機能番号	\circledast	設定値・設定内容	操作終了
	ナンバー・ディス	スプレイ					
91	***99	①または②	\circledast	91	*	①:使用する ②:使用しない	##
	モデムダイヤル・	イン					
92	***99	①または②	*	92	*	①:使用する ②:使用しない	##
	割込音通知						
93	***99	①または②	*	93	*	①:使用する ②:使用しない	##
	着信番号						
94	$\times \times \times 99$	①または②	\otimes	94	*	(着信番号)	##
	指定着信機能						
95	$\times \times \times 99$	①または②	\otimes	95	*	(着信番号) 🏵 (指定着信番号)	##
	キャッチホン・	ディスプレイ					
96	***99	①または②	*	96	*	①:使用する ②:使用しない	##
	ダイヤル桁間ター	イマ					
97	***99	①または②	*	97	*	④:4秒 ⑤:5秒 ⑥:6秒 ⑦:7秒 ⑧:8秒	##
	エコーキャンセ	j					
98	***99	①または②	*	98	*	①:使用する ②:使用しない	##

機能番号	設定項目	ポート番号	\otimes	機能番号	*	設定値・設定内容	操作終了
	通知番号						
00	* * 9 9	①または②	\otimes	00	\otimes	(通知番号)	##
	内線番号						
01	* * 9 9	①または②	\otimes	0 1	\otimes	(内線番号)	##
	着信音選択						
02	***99	①または②	*	02	*	(着信番号) 🟵 🗍 IR 😨 SIR	##

【無線 LAN の設定】

電話機から無線LANの設定を変更することができます。

機能番号	設定項目 ※	設定値・設定内容	操作終了
	無線ネットワーク名(SSID)と暗っ	号化設定	
-	$\otimes \otimes \otimes \bigcirc \bigcirc \bigcirc \otimes$	①: SSID-1 の設定	(#)(#)
		②: SSID-2の設定	₩₩
	無線ネットワーク名(SSID)の隠れ	蔽(ANY 接続拒否)	
-	⊛⊛⊛⊚② ⊛	①: する	(#)(#)
		②: しない	•••
	無線LAN動作モード		
l _		③: IEEE802.11g/	
	⊛⊛⊛⊚② ⊛	IEEE802.11b 互換にする	$\oplus \oplus$
		④: IEEE802.11a 固定にする	

●らくらく無線スタート、無線 LAN 簡単接続機能を起動する

機能	設定項目	設定値・設定内容	操作終了
	おまかせモード(らくらく無線スタート&無線	LAN 簡単接続機能)の起動	
-	$\otimes \otimes \otimes \bigcirc \bigcirc$	_	_

【バージョンアップの設定】

バージョンアップお知らせ機能を利用してバージョンアップすることができます。

●ファームウェア更新種別を設定する

機能番号	設定項目	更新種別	*	設定値・設定内容	操作終了
	自動更新				
_	***88	②:一定量データ 通信監視有効	*	◎◎∼②③の2桁	(#)(#)
		③:一定量データ通信監視無効	\circledast	(24時間を2桁で入力します。)	•••
	手動更新				
_	*****	9	*	①:再起動更新「有効」 ②:再起動更新「無効」	##

●バージョンアップ方法(「手動更新」の場合)

機能番号	設定項目	設定値・設定内容	操作終了
	バージョンアップ		
_	$\otimes \otimes \otimes \bigcirc \bigcirc$	_	_

8-7 用語集

本書に出てくる通信・ネットワークに関する用語を中心に解説します。さらに詳しくは、「機能詳細ガイド」をご覧ください。

【アルファベット順】

AES	Advanced Encryption Standard の略。 WPA-PSK で使用する暗号化方式の 1 つ。AES は TKIP や WEP と比べて、より解読されにくいものになっている。
ANY 接続拒否	無線 LAN 端末からの ANY 接続(どの無線 LAN アクセスポイントにも接続できる特殊な SSID)を拒否する機能。
СНАР	Challenge Handshake Authentication Protocolの略。 PPPで接続の際にユーザを認証するために利用する認証用プロトコル。PAPと異なり毎回パスワードを元に生成したビット列をネットワーク上でやりとりするため、安全性が高いという特徴がある。 RFC1994 で仕様が公開されている。
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol の略。 TCP/IPプロトコルを使用する各機器は、固有のIPアドレスを持つ必要がある。DHCPは、IPアドレスを各端末に自動的に割り振るためのプロトコル。DHCPサーバからIPアドレスを取得する場合、IPアドレスに加えて、デフォルトゲートウェイやドメイン名など、IPアドレス以外の情報も取得可能であり、ネットワークの設定、管理が簡単になる。
DHCP クライアント	DHCP サーバにより IPアドレスを割り当てられるシステム。
DHCP サーバ	DHCPを用いてIPアドレスなどの設定を配布・管理するシステム。
DHCPサーバ DMZ	
	ステム。 DeMilitarized Zone の略。 不正アクセスを防ぐファイアウォールの内側にあり、外部(WAN側)とも内部(LAN側)とも切り離された区域のこ
DMZ	ステム。 DeMilitarized Zone の略。 不正アクセスを防ぐファイアウォールの内側にあり、外部 (WAN 側) とも内部(LAN 側)とも切り離された区域のこと。 Domain Name Systemの略。 IPアドレスではなく、ドメイン名による伝送経路選択をする
DMZ	ステム。 DeMilitarized Zone の略。 不正アクセスを防ぐファイアウォールの内側にあり、外部(WAN 側)とも内部(LAN 側)とも切り離された区域のこと。 Domain Name Systemの略。 IPアドレスではなく、ドメイン名による伝送経路選択をする機能。 ホスト名とIPアドレスとの対応表を持っており、ホスト名の

~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
IEEE802.11g	無線 LAN の規格の 1 つ。 2.4GHz の周波数帯を利用し、伝送速度は最大で 54Mbps。 IEEE802.11a よりも広い範囲で高速な通信ができる。
IP	Internet Protocolの略。 異なるネットワークの間でパケットの転送を行うための取り 決めを表す。IPアドレスにより相手先を判断する。
IPアドレス	インターネット接続などの TCP/IP を使ったネットワーク上で、コンピュータなどを識別するための番号。32bit の値をもち、8bit ずつ 10 進法で表した数値を、ピリオドで区切って表現する。(例:192.168.1.10)
IPマスカレード	NAT(IPアドレス変換)機能の1つで、ポート番号を動的に割り当てることにより、1つのWAN側IPアドレスに対して複数のLAN側の端末を接続することが可能となる機能。
LAN	Local Area Networkの略。 1 つの建物内などに接続された、複数のパソコンやプリンタ などで構成される小規模なコンピュータネットワーク。
MACアドレス	ネットワーク上で機器の区別をするためにハードウェア(LAN カードなど)につけられた固有のアドレス。利用者がこのアドレスの値を決めることはできない。
MAC アドレスフィルタリング	無線 LAN 通信においてサーバが通信できる MAC アドレスを指定し、通信を受けたくない無線 LAN 端末などからの通信を防ぐ機能。
PAP	Password Authentication Protocolの略。 PPP リンクの接続を確立するときに認証するプロトコル。 RFC1334で仕様が公開されている。
PING	「ピング」と呼ぶ。 端末間の接続が正常に行えるかどうかを試験するプログラム。
PPP	Point to Point Protocolの略。 遠隔地にある2台のコンピュータを接続するためのプロトコル。アナログ回線やINSネット64回線を使ってインターネット接続するために使われる。
PPPoE	Point to Point Protocol over Ethernetの略。 ADSL などの常時接続型サービスで使用されるユーザ認証技術。Ethernet 上でダイヤルアップ接続(PPP接続)と同じように利用者の接続先ユーザ名や接続パスワードのチェックを行う。
SIP	Session Initiation Protocolの略。 ひかり電話などに用いられる通話制御プロトコルの1つ。 RFC3261 で仕様が公開されている。

TCP	Transmission Control Protocolの略。 データの転送を制御するプロトコル。送信先に接続してデータ送信する。受信側は受け取ったパケットの到達確認を行い、エラーを訂正する機能を持つので、信頼性の高い通信を実現できる。
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocolの略。 インターネットやLANで一般的に使われているプロトコル。
TKIP	Temporal Key Integrity Protocol の略。 WPA-PSK/WPA2-PSK で使用する暗号化方式の 1 つ。 TKIP は、WEPでも使用されている RC4 という暗号化アル ゴリズムを採用している。
UPnP	Universal Plug and Play の略。 パソコンや周辺機器、AV 機器、電話、家電製品などの機器 をネットワークを通じて接続し、相互に機能を提供しあうた めの技術仕様のこと。
VDSL	Very high-bit-rate Digital Subscriber Line または Very high-speed Digital Subscriber Line の略。 上り方向と下り方向の通信速度が非対称な高速データ通信で、利用者側は、すでに一般家庭に普及している電話回線を用意するだけでよいが、経路の一部に光ファイバを利用する。
VolP	Voice over Internet Protocolの略。 インターネットやイントラネットのようなIPネットワーク上 で音声通話を実現する技術のことを指す。 社内 LAN を使った内線電話やインターネット電話などに応用 される。
VPN	Virtual Private Network の略。 インターネットを経由するにもかかわらず、拠点間を相互接 続し、安全な通信を可能にするセキュリティ技術によって構 築された、仮想ブライベートネットワークのこと。
WAN	Wide Area Networkの略。 地理的に離れた地点にあるパソコン同士を電話回線や専用回 線で接続し、データをやりとりするネットワーク。
Web ブラウザ	ホームページを見るためのアプリケーション。 Internet Explorer® がよく使われている。
WEP	Wired Equivalent Privacy の略。 ユーザが指定した任意の文字列(WEPキー)を本商品と無線 LAN 端末に登録することによって、WEPキーが一致した場 合のみ通信できるようになる。
WEP +-	WEPで用いられる秘密の鍵。送信者と受信者は同じ鍵を登録したうえで通信を行う。

WPA	Wi-Fi Protected Access の略。 通信暗号化方法「WEP」を置き換える、より強固な暗号化方 法。
WPA2	Wi-Fi Protected Access2 の略。 WPA の新バージョンで、AES 暗号化に対応した WPA より 強固な暗号化方法。
WPA-PSK/WPA2-PSK	Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key/Wi-Fi Protected Access2 Pre-Shared Key の略。WPA/WPA2 セキュリティ設定の認証方式の 1 つ。Pre-Shared Key を使うと、認証サーバを用意しなくてもWPA/WPA2 セキュリティ設定を使用できる。WPA-PSK/WPA2-PSK には、AES やTKIPなどの暗号化がある。
10BASE-T	Ethernet の通信方式の 1 つで、ツイストペアケーブルを使い、10Mbpsの伝送速度をもつ。
100BASE-TX	Ethernet の通信方式の 1 つで、ツイストペアケーブルを使い、100Mbpsの伝送速度をもつ。
【あいうえお順】	

# 【あいうえお順】 【あ行】

イーサネット (Ethernet)	LANの通信方式。10BASE-Tや100BASE-TX などの規格 がある。
インフラストラクチャ通信	無線 LAN 端末から無線 LAN アクセスポイントを経由して行う無線 LAN の通信。

**エコーキャンセラ** 自分側の音声が、通信相手側の回線を介して反響するのを取り除くこと。

デジタル回線に端末装置を接続するための終端装置。フ

## 【か行】

回線終端基置

口水水料	レッツ 光ネクスト/Bフレッツでは ONU(Optical Network Unit)などを指す。
クライアント	LANなどを構成するコンピュータの中で、主にサーバからの 資源やサービス(ファイル/データベース/メール/プリン タなど)を受けるコンピュータ。
グローバルアドレス	インターネット上の通信相手を特定するために使用される IP アドレスの 1 つ。 このアドレスは、インターネット上で重複することは許されていない。 これとは別にプライベートでの使用に限って利用できるプライベートアドレスというものもある。
	プロトコルの異なる  AN 同士や  AN と WAN とを接続する

装置。

## 【さ行】

サーバ	LAN などを構成するコンピュータの中で、主にクライアントに資源やサービス(ファイル/データベース/メール/プリンタなど)を提供するコンピュータ。インターネット上では Web サーバがホームページ情報を提供する。
サービス情報サイト	フレッツサービスをご利用のお客様専用のサイト。 
サブネット	大きなネットワークを複数の小さなネットワークに分割して管理する際の管理単位となる小さなネットワーク。IPアドレスは、所属するサブネットのアドレス(ネットワークアドレス)と、サブネット内での端末のアドレス(ホストアドレス)から構成されており、ネットワークアドレスが上位何ビットかをサブネットマスク(ネットマスク)で指定する。
自動設定	本商品は電源投入時にひかり電話網に設置されている自動設定サーバから本商品の初期設定情報を取得し、初期設定することができる。
自動設定サーバ	本商品の初期設定情報を管理するひかり電話網に設置されたサーバ。
静的 IP マスカレード	IPマスカレード使用時に、設定したポート番号の変換を行わないようにする機能で、LAN側の端末を特定する。ネットワークゲームを行うときなどに使用する。
セッション	ネットワークまたはリモートコンピュータに接続している状態。例えば、ログインのことを「セッションの開始」といい、ログアウトのことを「セッションの終了」ともいい、接続してから切断するまでの状態をいう。
【た行】	
チャネル	無線通信では、使用する周波数帯域を分割して、それぞれの 帯域で異なる通信を行うことができる。チャネルとは、その 分割された個々の周波数帯域のこと。複数の無線 LAN を狭い エリアで同時使用する場合は、それぞれに異なる周波数を割 り当てないと、無線干渉が発生して、通信速度が遅くなる場 合がある。その場合、なるべく各チャネル同士の帯域が重な らないような使用を推奨する。
ドメイン	「領地」を意味し、ネットワーク関連では各ネットワークにお けるひとまとまりの管理単位。
[[十/元]]	

### 【は行】 パスワード

コンピュータ・システムの安全性や信頼性を維持するために利用される、数字や文字列による符号。 パスワードを設定する際は、名詞や単純な数字、文字は避け、文字、数字、記号を組み合わせて設定することや、定期的にパスワードを変更することが望ましい。

ひかり電話	NTT 東日本/NTT 西日本提供の IP 電話サービス。
ファームウェア	本商品を動作させるためのソフトウェア。
ファイアウォール	外部からの不正なアクセスを防ぐためのシステム。 LAN とインターネットの間で不正なアクセスの検出や遮断を 実現している。
プロキシサーバ	各装置から SIP プロトコルメッセージを受け取り、相手先に 代理送信することにより装置間の通話を確立させるサーバ。
プロトコル	通信規約。システム(コンピュータやネットワーク)同士が 正しく通信できるようにするための約束ごと。
プロバイダ	インターネットの接続サービスを提供している事業者。
ポート番号	TCP/IPにおいて、ユーザやアプリケーションなどを識別するために利用する番号。
ポートセパレート	暗号化方式と WEP または暗号化なしで設定している無線 LAN端末から、本商品の「Web 設定」へのアクセス並びに本商品のLAN側に接続されている端末へのアクセスを制限する機能。

## 【ま行】

マルチセッション	ネットワークまたはリモートコンピュータに複数接続している状態。
無線 LAN アクセスポイント	有線 LAN とインフラストラクチャ通信に設定した無線 LAN 端末との通信の中継や、無線 LAN 端末同士の通信の管理を行う。
無線ネットワーク名(SSID)	SSIDは Service Set Identifierの略。 無線通信する端末を論理的にグループ分けするための識別子。

単一の無線ネットワークに属する端末には、すべて同じ無線

ネットワーク名 (SSID) を設定して使用する。

# 【ら行】

らくらく無線スタート	無線 LAN アクセスポイントとゲーム機との無線 LAN 設定を電話機やパソコンから簡単に行うことができる機能。
ルータ	複数のネットワークを相互に接続し、データの転送先や経路 を選択する装置。
ルーティング	パケットを宛先に届けるための経路を選択する機能。

# 🕯 の付いている用語は「機能詳細ガイド」に記載されています。

【数字】 050IP電話	機能キャッイ キャッイ な障別 着用 で コン は の で コン は に れ い の で の に の で の に の こ の に り れ り に り れ り に り れ り に り れ り に り れ り に り れ り に り り り り
IPアドレスの確認 Mac OS X	ササ事指仕初初初初スートリー・ディー・サー・サー・サー・サー・サー・サー・サー・サー・サー・サー・サー・サー・サー
SC-32NE16、17、1-3、1-7、5-3 TKIP8-18 UPnP8-18、 VDSL LANポート8-24 VDSL LINEポート1-6、2-5、2-7、2-9、8-24 VDSL ランプ1-4、1-5、3-2 VPNパススルー Web 設定 4-8、	静
Web 可及に 4-8、 4-8、 Web ブラウザ	接続パユス 接続パする 設置に見 設定する JavaS 「Web
Table   Ta	Web フ ゲーム 電話機 電話機

機能詳細ガイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	···3-6 3-12 ···7-1 3-12 ···7-8
[サ行]	
サーバ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-12 5-23 3-16 8-24 8-10 8-10 4-8 2-2 2-2 2-5 4-11 2-5 4-12 8-5
接続可否番号一覧	2-2 7-2
設定する JavaScript™ ·······4-6. 「Web 設定」で~	
・・・・・・4-8、5-10、5-14、5-19、 Web ブラウザ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-12 5-16

電話機から無線 LAN 動作モードを~	バージョンアップお知らせ機能を
5-22	利用して~する6-3
電話機から無線ネットワーク名 (SSID) と暗号化を~5-22	パケットフィルタリング
と暗号化を~ ····································	パソコンの準備1-7 発信者情報(番号)の通知3-9
電話機から無線ネットワーク名(SSID)	光信有情報(番号)の通知3-9 ひかり電話
の隠蔽 (ANY 接続拒否) の~ …5-22	受けかた····································
内線番号3-11	かけかた3-2
パソコンからひかり電話の~3-17	設定3-17、3-25、3-30
パソコンのネットワーク	使いかた3-11
Mac OS X ······8-5 Windows® 7/Windows Vista®	電話番号3-11
4-3	発着信できるサービス3-4
Windows® XP8-3	ひかり電話以外のサービスとの
Windows。 Xi 3-3 ひかり電話用無線 IP 端末などの~8-7	同時利用8-11
複数の電話機での同時着信や	付加サービス3-6
使い分けを~3-30	ひかり電話ランプ
本商品の設定4-8	1-4、2-6、2-8、2-10、3-2
無線 LAN ···································	フッキング3-5、3-7
無線 LAN カード5-4	フレッツのIP-VPNサービス ······8-13 ポートセパレート·····8-21、&
無線 LAN 簡単接続機能	<b>ルードセハレードO-21、電</b> mm
·····5-8、5-16、 🙈	[マ行]
無線 LAN 簡単セットアップ	マイナンバー/追加番号3-10
······5-10、5-14、5-19、 🙈	マルチセッション
「らくらく無線スタート」で~5-12	無線LANカード1-3、5-3、5-4
設定値	設定5-4
復元8-9	取り付け5-3
保存8-8	取り外す
節電機能	無線 LAN の設定
セットの確認1-2	5-8、5-12、5-16、5-22 無線ネットワーク名(SSID)
<b>[夕行]</b> 対応 OS の確認	······································
対応 OS の確認······1-7	モジュラーケーブル1-2
ダブルチャネル/複数チャネル3-9	モデムダイヤルイン3-13
着信鳴り分け3-13	
電源アダプタ1-2	[ヤ行]
電源アダプタ端子1-6	ユーザー名3-17、4-8
電源ランプ1-4、3-2	優先着信ポート3-14
電子マニュアル24	用語集8-16
電話機ポート1-6、8-24	[ラ行]
登録ランプ1-4、1-5、3-2	らくらく無線スタート5-12、8-21
[ナ行]	らくらく無線スタート5-12、8-21 ランプの確認3-2
内線通話3-5	ランプ表示1-4、1-5、1-6、8-24
内線転送3-5	[m/=1
ナンバー・ディスプレイ3-8	[ワ行]
	割込音通知3-12
[八行]	
バージョンアップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・6-1	
当社ホームページよりファイルを ダウンロードして〜する6-7	
7 7 7 1 1 UC - 9 @ "U-7	

# 8-9 仕様一覧

### **■** RV-230NE

■ ハードウェア仕様					
Į	■目	仕 様			
	インタフェース	VDSL			
VDSL LINE	伝送線路	2W メタリックケーブル			
	変調/多重方式	DMT 変調/FDD 方式			
ポート	コネクタ形状	6ピンモジュラージャック(RJ-11)			
	通信速度	下り最大 100Mbps、上り最大 100Mbps 非対称伝送			
	インタフェース	100BASE-TX / 10BASE-T (IEEE802.3u / IEEE802.3)			
VDSL LAN     ポート		オートネゴシエーション			
/K - 1.	コネクタ形状	8ピンモジュラージャック(RJ-45)			
	インタフェース	100BASE-TX / 10BASE-T (IEEE802.3u / IEEE802.3)			
LAN		オートネゴシエーション			
ポート	コネクタ形状	8ピンモジュラージャック(RJ-45)			
	ポート数	4 ポート(スイッチングハブ内蔵)			
拡張カード	インタフェース	PC Card Standard (CardBus) スロット			
スロット		※オプションの無線 LAN カード SC-32NE 専用			
	スロット数	1スロット			
電話機	コネクタ形状	6ピンモジュラージャック(RJ-11)			
ポート	ポート数	2ポート			
	供給電圧	約-48V (無負荷時)			
	電源ランプ	電源通電時:緑点灯			
	アラームランプ	装置障害時:赤点灯、「無線 LAN 簡単セットアップ」設定失敗時:赤点滅			
	PPPランプ	1 セッション接続中:緑点灯、2 セッション以上接続中:橙点灯			
	ひかり電話	ひかり電話利用可能時:緑点灯、			
	ランプ	ひかり電話通話中/着信中/呼び出し中:緑点滅			
ランプ	ACTランプ	ひかり電話機能/ルータ機能利用可能時:緑点灯、 ひかり電話機能/ルータ機能でデータ通信中:緑点滅			
表示   ※ 1	登録ランプ	ひかり電話設定完了時:緑点灯、ひかり電話設定中:緑点滅、 ひかり電話設定失敗時:赤点灯/赤点滅			
		ひかり電話設定大敗時・亦無灯/亦無滅   「無線LAN簡単セットアップ」設定中:緑点滅/橙点滅			
		「無線 LAN 簡単セットアップ」設定完了時:橙点灯			
	初期状態ランプ	工場出荷状態:橙点灯、IPアドレス重複時:橙点滅			
	VDSLランプ	VDSL 回線リンク確立時:緑点灯 VDSL 回線トレーニング時、VDSL 回線未接続時:緑点滅			
	FAIL ランプ	1 112 1 2 112 1 2 112 1 2 1 1 1 1 1 1 1			
 操作部					
		設定初期化用スイッチ 縦置き壁掛け両用型			
動作環境		<ul><li>減値で壁掛け回用型</li><li>温度: 0~40℃ 湿度: 20~80% (結露しないこと)</li></ul>			
外形寸法		約40 (W) × 175 (D) × 230 (H) mm (突起部分を除く) AC100 ± 10V 50/60Hz			
電源 消費電力		ACTOO ± TOV 50/60HZ 最大 13W			
		約 0.6kg(電源アダプタ、無線 LAN カード含まず)			
		VCCIクラスB			
电域奶苦液	<b>八</b> で行	V し い ノ ノ 入 ロ			

■ ソフトウェア仕様					
	項目	仕 様			
	WANプロトコル	PPPoE (PPP over Ethernet)			
	PPP認証	自動認証(CHAP/PAP)/ CHAP固定/ PAP固定			
	PPP 接続/切断	常時接続(自動接続)/要求時接続(無通信時切断)			
	接続先数	登録:5箇所、同時接続:5箇所			
	ルーティング方式	スタティックルーティング(最大 40 経路)			
	DHCP サーバ機能	あり(最大 255 アドレス割当)			
	Proxy DNS 機能	あり(LAN側 DNS サーバ指定可)			
4	NAT機能	IP マスカレード:最大 2048 セッション、 静的 NAT:最大 64 アドレス			
ルータ 機能	静的IPマスカレード機能	あり(ポート番号の範囲指定可)			
מהאור	ユニバーサルプラグアン ドプレイ(UPnP)機能	あり			
	DMZホスト機能	あり(LAN側IPアドレス指定による)			
	複数固定 IP サービ ス対応機能	あり			
	パケットフィルタ 機能	フィルタ種別、送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、 プロトコル種別、送信元ポート、宛先ポート、方向指定可能			
	セキュリティ保護 機能	不正アクセス拒否機能(LAND 攻撃、smurf 攻撃、IP Spoofing 攻撃)、不正アクセス検出機能(LAND 攻撃、 smurf 攻撃、IP Spoofing 攻撃)			
ブリッジ機能	ブリッジ対象	PPPoEパケット、IPv6パケット(Bフレッツをご利用の場合のみ)			
	接続手順	SIP			
VoIP 機能	音声 CODEC	ITU-T G.711 μ-law			
	エコーキャンセラ	ITU-T G.168			
	設定方法	Web ブラウザ、電話機による設定・保守			
設定·保守 機能	状態表示機能	回線状態、WAN側IPアドレス、バージョン情報他			
	時計機能	あり			
	ログ機能	あり			
	設定値の保存・復元機能	ファイルに保存、ファイルからの復元			
	ソフトウェアバー ジョンアップ機能	Web ブラウザを使用、電話機を使用			

■ ソフトウェア仕様				
項目		仕 様		
	端末 インタフェース	PC Card Standard(CardBus)スロット Type II 準拠		
	規格	IEEE802.11a (W52)	IEEE802.11b	IEEE802.11g
無線 LAN	周波数帯域	5.2GHz帯 (5150~5250 MHz)	2.4GHz帯 (2400~2484 MHz)	2.4GHz帯 (2400~2484 MHz)
機能(拡張カードス)	チャネル	36、40、44、 48ch	1~13ch	1 ~ 13ch
ロットに無線   LAN カード   (SC-32NE)	伝送方式			OFDM(直交周波 数分割多重)方式
を取り付けた場合)	伝送速度 ※ 1	54/48/36/24/ 18/12/9/6Mbps (自動切換)	11/5.5/2/1Mbps (自動切換)	54/48/36/24/ 18/12/9/6Mbps (自動切換)
	アンテナ	ダイバーシティ方式		
	セキュリティ	無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY 接続拒否)、 MACアドレスフィルタリング、ボートセパレート、 WEP(152/128/64bit)、WPA-PSK(TKIP/AES)、 WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)		

^{※ 1} 無線LANの規格値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

# **MEMO**

# MEMO

# **MEMO**

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報やバージョンアップサービスなどを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

#### 当社ホームページ: http://web116.ip/ced/

本商品について、不明な点などがございましたら、以下にお問い合わせください。

○本商品を利用した基本的なインターネット接続について

フレッツ光を新規にお申し込みいただいた際にお送りしております「設定用CD-ROM」の ご利用により本商品の基本的なインターネット接続設定が簡単に実施が可能です。

ご利用には「設定用CD-ROM」が添付された冊子「超カンタン設定ガイド」をご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先: 00 0120-275466 (10:00~18:00 年中無休)

※携帯電話からは下記までお問い合わせください。

#### 0570-064074

(10:00~18:00 年中無休 PHS・050IP電話からはご利用いただけません。また通話料がかかります。)

●本商品のお取り扱いに関するお問い合わせ

お問い合わせ先: 配記 3/2 0120-970413 (9:00~17:00)

携帯電話・PHS・050IP電話からご利用の場合

03-5667-7100 (通話料金がかかります)

※年末年始12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

●故障に関するお問い合わせ

お問い合わせ先: 0120-000113 (24時間 年中無休*)

※17:00~翌日9:00までは、録音にて受付しており順次ご対応いたします。

※故障修理などの対応時間は9:00~17:00です。

お問い合わせ時には、フレッツ光を新規にお申込みいただいた際にお送りしております「開通の ご案内」をご用意ください。

また、インターネット接続の設定をしている場合は、ご契約のプロバイダ資料についてもご用意ください。

なお、電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。

©2012 NTTEAST

本2814-18 (2012.11)





